

Превод от полски език

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА ПРОЖЕКТОРИ СЪС ЗЕНЗОРИ
кат.№ 94W010, 94W011, 94W012, 94W013,
кат.№ 94W046, 94W047
кат.№ 94W048, 94W049, 94W050

Р.Тополевич А.Гасковски – фирма "Топекс"
ул. Погранична 2/4, 02-285 Варшава

ВАЖНО!

**ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДИ
ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ РАБОТА С ХАЛОГЕННАТА ЛАМПА.**

- Настоящата арматура е предназначена изключително за монтиране на постоянно място.
- Не използвайте настоящата арматура за монтиране на мачта или стълб.
- Преди да пристъпите към инсталиране на арматурата трябва се уверите дали захранването е изключено от мрежата.
- Монтирайте арматурата на място, което се намира в обсег до (2,5) м с помощта на два винта или бурми с минимален диаметър от 6 mm с минимална дължина 7 mm.
- Осигурете минимално разстояние от 1 m между уреда и обекта или осветеното пространство (фиг. 3).
- Не насочвайте потока светлина право надолу.
- При използване на леснозапалими повърхности, трябва много внимателно да следвате инструкцията, както е показано на Фиг. 2.
- Не се разрешава монтирането на арматурата върху тавана.
- При включване трябва да използвате захранващ проводник с изолация H05RN със сечение 3x1,0 mm², след като сте се уверили, че проводът е с добра плътност, което осигурява херметичност, преди да е влязъл в контакт с водата.
- Свържете жълто-зеления кабел на захранващия проводник с мястото за връзка, обозначено със знака за заземяване (Фиг.1). Свържете останалите кабели с мястото за връзка. Обърнете внимание на обозначението N (кабел неутрален – нулев) и L (кабел под напрежение – работещ). (Фиг.1).



- Ако е нужно да се смени халогенната лампа, трябва да се изключи главното захранване, преди да се пристъпи към отваряне на капака на арматурата.
- Сега можете да инсталирате халогенната лампа на предвиденото за нея място. Не докосвайте халогенната лампа с голи ръце!!! (Фиг.5).
- Ако се счупи защитното стъкло, трябва веднага да се смени с ново, оригинално.
- Халогенната лампа може бързо да изгори, ако е инсталирана в гнездо с наклон по-голям от 4° (Фиг.4).
- По-долу са дадени размерите на стъклата, използвани в арматурната рамка:
- ZF-L 100/150(0101) 133 x 92 x 4 mm
ZF-L 300/500(0201) 177 x 140 x 5 mm
ZF-L 1000(0501) 267 x 195 x 5 mm
ZF-L 1500(0601) 336,5 x 218 x 5 mm

Аз, долуподписаният преводач Спасена Русева Павлова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от полски на български език на приложния документ.

Преводът се състои от 2 (две) страници.

Преводач:

Спасена Русева Павлова, ЕГН 7808315074

