



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОЯЛНИК 44Е000

ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

1. Проводникът и щепселът трябва да бъдат в много добро състояние. Повредените проводник и щепсел трябва да бъдат подменени.
2. Да не се употребява електрически проводник не по предназначение. Никога не изключвайте поялника от контакта, дърпайки проводника. Пазете проводника от топлина, масло, остри ръбове.
3. Захранващият проводник трябва винаги да се намира на безопасно разстояние от наконечника на поялника.
4. Пазете поялника от влага и дъжд.
5. Съхранявайте поялника в място, недостъпно за деца.
6. Преди да започнете каквито и да са поправки на поялника, изключете го от мрежата. Препоръчваме да възложите поправката на поялника на квалифициран сервиз.
7. Продуктът е предназначен за използване в домашни условия.

ПРИНЦИП НА РАБОТА И ПРАДНАЗНАЧЕНИЕ

Бързодействащият трансформаторен поялник е проектиран и конструиран по принципа на Жоли –Ленц и на трансформаторния принцип.

За трансформаторния поялник е характерно бързото му нагряване и малкия разход на енергия. Специалният корпус, подобен на пистолет, прави работата с него удобна. Поялникът ефективно и бързо произвежда топлина по време на запояването.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номинално напрежение	230 – [V]
Номинална честота	50– [Hz]
Номинална мощност	100– [W]
Клас изолация	II
Вид работа	S2 12 [s]/48[s]
Маса нето	0,6 [kg]

НАЧАЛО НА РАБОТАТА

Трансформаторният поялник е предназначен за свързване с електрическа мрежа с параметри 230 [V], [Hz]. Преди започване на работа трябва да проверите напрежението и честотата на мрежата.

Включете щемпела в контакта. Държейки го за ръкохватката, натиснете бутона на поялника. Запалва се контролната лампичка. В същото време



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692



корпусът започва да се нагрява. След 6-8 секунди температурата на корпуса достига до 230 [°C] и поялникът вече е готов за работа. Колкото по-дълго е включен поялникът, толкова повече температурата ще се повишава, поради това поялникът не може да бъде дълго време включен. Продължителността на времето на включен поялник не трябва да надвишава 12 секунди, а времето, когато поялникът е изключен от мрежата не може да бъде по-малко от 4 секунди. Когато корпусът на поялника се нагрее прекомерно много, трябва да се освободи бутона и да се позволи охлаждането да стане по естествен път. Ако температурата е твърде ниска, трябва да се натисне бутона, корпусът бързо ще достигне исканата температура. По този начин температурата на корпуса ще се задържа в известни граници.

СМЯНА НА КОРПУСА

След продължително използване корпусът на поялника изтънява. Той трябва своевременно да бъде подменен. За целта изключва се поялника от мрежата. Освобождават се двата винта, свързващи корпуса с поялника. Сменя се стария корпус с нов. Завинтват се винтовете.

СМЯНА НА ЛАМПАТА С НАЖЕЖАЕМА НИШКА

Ако лампата на поялника дълго е била включена или е повредена, трябва да се отвинти и да се смени с нова с параметри 3 [W] , 6 [V]



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692