



Инструкция за експлоатация на Оберфреза RTR модел RTM378



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Внимателно прочетете и запазете това ръководство, както и инструкциите за безопасност
-Машината е забранена за употреба от лица под 16 години.

УПОТРЕБА

Оберфрезата е универсален инструмент за дървообработване. С нея могат да се оформят кантове с различни профили, да се издълбят различни по форма отвори и гнезда. Фрезата може да се използва и за дърворезба. Главно електронно регулиране на оборотите.

МОНТАЖ

МОНТАЖ НА УСПОРЕДНАТА НАСОЧВАЩА ШИНА

Поставете фиксиращите оси в насочващата шина като ги плъзнете по вдлъбнатините от двете им страни. Затегнете осигурителните винтове.

МОНТАЖ НА РЕЗИЦЕ

- Блокирайте оста на мотора чрез заключващия бутон
- С гаснен ключ разхлабете осигурителната гайка. Не я развийайте докрай
- Уверете се че пружината на резача, муфата и осигурителната гайка са правилно монтирани
- Вкарайте резача през осигурителната гайка и муфата. Не прекъсвайте с натискането на резача твърде навътре в моторната ос

-Докато натискате и задържате заключващия бутон, затегнете осигурителната гайка с гасения ключ

ВКЛЮЧВАНЕ НА ОБЕРФРЕЗАТА

Фрезата е снабдена със заключващ бутон на безопасност, като неделима част от пусковия механизъм, за да включите фрезата направите следното

- държете ръкоят на фрезата с двете ръце бутонът за вкл. и изкл. се намира в средата на дясната ръчка
- натиснете заключващия бутон на долу
- в същото време натиснете спуска-фрезата започва да работи:
 - Внимавайте за скрити електрически кабели, газови или водни тръби, проверете предварително работната площ, например с помощта на метален детектор
 - Затегнете работните части при условие, че те не са стабилни
 - Не затягайте машината в преса или менгеме
 - Използвайте напълно разгнати кабели с предпазни удължители за ток 16 Amps
 - При работа носете защитни очила и ръкавици, антифони прахова маска и устойчиви обувки.
 - При включване в контакта се уверете, че машината е изключена

ПРИ УПОТРЕБА

- Паазете кабела далеч от движещите се части, прехвърлете кабела далеч от машината
- При работа с метали се отделят искри; препоръчва се в близост да няма други лица или лесно възпламеними материали
- В случай на електрическа или механична повреда, веднага изключете машината и прекъснете захранването
- В случай, че фрезата е блокирана, и се появят вибрации, веднага изключете машината
- В случай на прекъсване на захранването или неочаквано измъкване на щепсела, веднага прекъснете ключа за включване / изключване в изключено положение (OFF), за да избегнете рестартиране на машината.

Оберфреза – ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКА

Акустично налягане: Lp = 94.5 dB(A)

Тежест на вибрационното ускорение: Aw = 3.2M/C

Сила на звука: Lw = 107.5 dB(A)

Захранване:	230 V AC, 50 Hz
Консумация на енергия:	1500 W
Скорост на въртене	6000-26000obr/min ⁻¹
Големина на ФРЕЗАТА:	8-12mm
Клас изолация	2
Тегло:	~ 2 kg

машината трябва да работи с максимална скорост.

Рязане.

- Не навеждайте машината
- За да избегнете неочаквано отскачане на машината встрани, винаги движете машината в посока на стрелката, която се намира върху главата
- Не прилагайте натиск върху машината.
- Работната скорост на режещата фреза зависи от материала, който трябва да се отреже.

Управление на машината

- Винаги държете машината здраво с двете ръце, така че през цялото време да сте в състояние да я управлявате сигурно застанете в устойчива стойка.
- Обърнете внимание на посоката на въртене, винаги държете машината така, че искрите и прахът от рязане да се разирсват далеч от тялото
- Следете вентилационните отвори да са винаги чисти и непокрити.

Не се опитвайте да почиствате машината като пхлате заострени предмети във вентилационните отвори.
Преди почистване изключете щепсела.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

1. Съобразявайте се с условията на работното място. Не оставяйте инструментите си на дъжд. Не използвайте електронни инструменти във влажна или мокра среда. Работете при добро осветление. Не използвайте електронни инструменти в близост до леснозапалими течности или газове;

2. Предпазвайте се от токов удар.

Избягвайте съприкосновение на тялото със заземени повърхности (напр. тръбопроводи, радиатори, кухненски печки, хладилници);

3. Не допускайте деца в опасна близост
Не позволявайте на възрастни лица да се докосват до инструментите ви или до захранващия шнур; дръжте ги на разстояние от работното си място. Не претоварвайте инструмента
Той ще свърши работата по-добре и по-безопасно в указания от производителя обхват;

4. Използвайте подходящия за работата инструмент
Не се опитвайте да накарате малки инструменти или приспособления да вършат работата на големи и мощни инструменти.
Не използвайте инструментите за неспецифични дейности. Работете с подходящо работно облекло
Не носете широки дрехи или украшения; те могат да бъдат захванати от движещите се детайли на машината. При работа на открито се препоръчва носенето на предпазни гумени ръкавици и обувки със стабилен грайфер. Ако сте с дълга коса, носете предпазна мрежа;

5. Използвайте предпазни очила.
Освен това използвайте дихателна или противопрахова маска, ако рязането е свързано с отделяне на прах;

6. Не уреждайте захранващия кабел.
Никога не дръжте инструмента за захранващ кабел, никога не дърпайте кабела, за да изключите щепсела от контакта, и предпазвайте кабела от омасляване и допир до нагорещени предмети и остри ръбове;

7. Застопорявайте обработаното изделие.
Използвайте затигащи скоби или менгеме за застопоряване на обработаното изделие; това е по-безопасно, отколкото ако го държите с ръка, а вие ще можете да използвате и двете си ръце за работа с инструмента;

8. Отнасяйте се с грижливост към инструментите си.

9. Повеявайте ремонта на инструмента само на квалифицирано лице. Този електронен инструмент отговаря на съответните правила за безопасност на труда. Допуска се извършването на ремонтни дейности само от квалифициран персонал с използване на оригинални резервни части, в противен случай за работещия съществува значителна опасност от злополука.



Старите електрически устройства не бива да се третираят като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информации за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г