



Инструкция за експлоатация на ШЛАЙФ РОТАЦИОНЕН 380W, КАТАЛОЖЕН № ELK5036



Номинална мощност	280 W
Скорост на вретено на празен ход	6000-11000 мин. ⁻¹
Диаметър на повърхност на работното стъпало	125 мм
Класа на изолацията	II
Теглото на шлайфа	-1,4 кг

Емисията на шума:

Нивото на налягането на звука L_{pa}: 77,8 децибела dB(A)

Нивото на силата на звука: L_{wa}: 88,8 dB(A)

Ускорение на вибрациите: 3,9 m/s²

Обсег на приложение на електрическия шлайф:

Ел.шлайф можем да използваме единствено за шлифване на дървени и метални повърхности, както и за тяхното полиране.

Общи условия за безопасност:

Много внимателно трябва да се прочетат следните инструкции. Неспазването на някои от тях може да причини токов удар и други сериозни последици.

1. Безопасност на работното място

- А. На работното място трябва да има ред и добро осветление, липсата им може да предизвика злополука
- Б. Не бива да се работи с уреда при наличието на леснозапалими вещества.
- В. В близост до уреда да не се допускат деца и наблюдатели.

2. Електрическа безопасност

- а. Щепселите трябва да отговарят на контактите, не бива де се преработват и променят самоволно.
- б. Да се избягва допирането до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, хладилници, печки
- в. Уредът да не се излага на дъжд или влага
- г. Да не се претоварват преклочвателните кабели. Последните да не се използват за пренасяне на уреда, да не се издърпват със сила от контакта. Да се държат настрана от източници на топлина, от масла, от остри или подвижни части.
- д. Когато се работи с уреда на открито, да се използват специални удължители.

3. Лична безопасност

- а/ по време на работа с уреда трябва да сме внимателни, не бива да работим с уреда в състояние на умора или под влиянието на алкохол или лекарства
- б/ трябва да ползваме предпазно оборудване и винаги да слагаме защитни очила.

Препоръчва се това да се прави след като торбичката е пълна до половината. Това става по следния начин:

- разхлабваме торбичката
- изпразваме я в специално резервуарче за прах
- отново инсталираме торбичката върху пръстена докато се чуе шракане.

Подбор на шкурката

Шкурката с по-едри зърна (зърно 50) общо взето става за работа с повечето от материалите, а по дребните зърна (120) се използват само при довършителните работи. Когато повърхността не е равна започваме с едрозърнестата шкурка и продължаваме до изравняването на повърхността. След това продължаваме със среднозърнестата шкурка (80) и завършваме със ситнозърнестата (120).

Шлайфът работи с комутаторния двигател и трябва редовно да се проверяват въгленовите му четки.

Когато стигнат, вследствие на употреба, височина 3 мм и двете четки трябва да се сменят незабавно.

г/ Уредът трябва да се съхранява далеч от деца и да не се разрешава неопитни лица да боравят с него.

д/ Трябва да проверяваме дали подвижните части на уреда не са разхлабени. Ако има повреди, трябва да ги отстраним преди употреба.

е/ Режещите инструменти трябва да са наострени и чисти.

ж/ електроуредът, оборудването и работните инструменти трябва да се използват по предназначение и спазвайки инструкциите.

5. Ремонт

а/ ремонтът се извършва единствено от квалифициран специалист и използвайки оригинални резервни части.

Допълнителни указания за работа с електрическия шлайф:

- Трябва да проверим дали стойностите и вида на напрежението посочено върху табличката на уреда отговарят на напрежението в мрежата (230 V AC)
- Дали кабела и щепсела са в добро състояние
- Да се избягват дълги удължители
- не бива шлайфът да се използва за шлайфване на материали съдържащи магнезий, азбест или повърхности покрити с гипс.
- Особено внимание трябва да се обърне на повърхности боядисани с боя, съдържаща олово.

По време на работа с шлайфа трябва да се ползват наушници против шума и полумаска. Шлайфът не става за работа на мокро.

Преди да включим шлайфа в елмрежата трябва да поверим дали преклочвателят не е в позиция изключен.

По време на работа трябва да се ползват специални очила.

Не бива също да упражняваме натиск върху шлайфа.

Трябва да изключим шлайфа в следните случаи:

- когато се прегрее
- когато се установи повреда на кабела или щепсела
- когато се забележи пушек или се усети миризма на прегорял кабел

Технически данни на електрическия шлайф

Вид	ELK5036
Номинално напрежение	380 V AC
Честота на променлив ток	50 Hz

Поставяне на шкурка (рис. 1 и 2)



Понеже шлайфът има стъпало снабдено със самозапелваща повърхност, можем към нея да прикрепим шкурката, което става по следния начин:

- да изключим шлайфа от контакта
- да доближим шкурката към работното стъпало
- да наместим отворите на шкурката и стъпалото и да ги притиснем едно към друго

Събиране на праха

Шлайфът има торбичка за събиране на праха, която е прикрепена към адаптера намиращ се на задната страна на машината. Прахът трябва да се изхвърля редовно.

в/ да избягваме случайното включване. Преди да включим уреда в мрежата трябва да се уверим ,че изключвателят е в позиция "изключен".

г/ преди включване на уреда трябва да отстраним всички гаечни ключове.

д/не бива да надценяваме възможностите си. Трябва да пазим добро равновесие.

е/ необходимо е подходящо облекло. Широки дрехи или бижута са нежелани. Да пазим косата си, дрехите и ръкавиците далеч от подвижните части на уреда.

ж/ ако уредът е приспособен за включване на външен адаптер на прахосмукачка, трябва да се уверим, че е прикрепен правилно и правилно се използва.

4. Употреба и грижа за електроурела

а/ не бива да го претоварваме. Трябва да се ползва само по предназначение.

б/ не бива да го ползваме, ако няма ключ за автоматично изключване в случай на претоварване или висок ток.

в/ преди всеки ремонт, смяна на частите или складиране трябва да го изключим от ел.захранването.



Старите електрически устройства не бива да се третират като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./19.. 03.2015г