



Инструкция за експлоатация на Миксер, Каталожен номер ELK360



Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO CHINA-BASE LANDHAU FOREIGN TRADE CO., с адрес: NINGBO, YOUNGOR AVENUE 1, Китай

ВНИМАНИЕ!

Прочетете ръководството за употреба внимателно, за Ваша собствена безопасност, преди да пристъпите към експлоатация на машината!

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мошност:	1200W
Захран. напрежение:	220V – 50Hz
Обороти:	0-100 RPM
	0-700 RPM
Препоръчителен миксатор:	ф120мм
Напълно изолирана конструкция.	

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

При използване на електрически инструменти, с цел намаляване риска от пожар, токов удар и наранявания, трябва да се спазват следните правила:

Прочетете изцяло настоящите указания преди да пуснете в действие това изделие. Запазете настоящите указания:

1. Проверете напрежението, указано на фирмената табелка.
2. Поддържайте работното си място чисто.
3. Съобразявайте се с условията на работното място – не оставяйте инструмента си на дъжд. Не използвайте електроинструменти във влажна или мокра среда. Работете при добро осветление. Не използвайте електроинструменти в близост до лесно запалими течности или газове.
4. Предпазвайте се от токов удар – избягвайте съприкосновение на тялото със заземени повърхности (напр. радиатори, тръбопроводи, хладилници и др.)
5. Не допускайте деца в опасна близост – на позволявайте на възрастни лица да се докосват до инструментите ви или до захранващия шнур; дръжте ги на разстояние от работното си място.
6. Съхранявайте неизползваните инструменти на подходящо място – съхранявайте инструментите, които използвате в момента, в сухи заключени помещения, където не могат да бъдат достигнати от деца.
7. Не претоварвайте инструмента – той ще свърши по-добре и по-безопасно в оказания от производителя обхват.
8. Използвайте подходящия за работа инструмент – не се опитвайте да накарате малки инструменти или приспособения да вършат работата на големи и мощни инструменти. Не използвайте инструментите за неспецифични дейности.
9. Работете с подходящо работно облекло – не носете широки дрехи и окраснения, те могат да бъдат захванати от движещите се детайли на машината. При работа на открито се препоръчва носенето на предпазни гумени ръкавици и обувки със стабилен грайфер. Ако сте с дълга коса носете предпазна мрежа.
10. Използвайте предпазни очила – освен това носете предпазна или противопрахова маска, ако рязането е свързано с отделяне на прах.
11. Използвайте прахоуловители – ако към уредите могат да се поставят устройства за извличане и събиране на праха, осигурете тяхното поставяне и правилно използване.
12. Не уверждайте захранващия шнур – никога не дръжте инструмента за захранващия шнур, никога не дърпайте шнура за да изключите щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от омазняване и допир до нагорещени предмети, както и остри ръбове.
13. Заstopоривайте обработваното изделие – използвайте затягащи скоби или менгеме, това е безопасно, а вие ще можете да използвате и двете си ръце за работа с инструмента.
14. Не се протягайте, за да достигнете предмети извън обсега ви. Работете винаги в стабилно положение и постоянно поддържайте равновесие.
15. Отнасяйте се грижливо към инструментите си. Поддържайте инструментите си чисти и остри, за да работите по-качествено и по-безопасно. Съблюдавайте оказанията за поддръжка и смяна на приспособленията. Периодично проверявайте захранващия шнур и щепсела на инструмента и ако откриете повреда, поверете ремонта на квалифицирано лице. Проверявайте периодично ползваните удължители и заменяйте повредените. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и недопускайте запалването им с масло или грес.
16. Изключвайте електроинструментите от захранващата мрежа, когато не го използвате, преди техническо обслужване или когато сменяте работните приспособения, като сменяеми ножове, свредла и режещи инструменти.
17. Не оставяйте ключове по електроинструмента. Създайте си навика преди включване на електроинструмента да проверявате дали всички ключове и регулируеми гачни ключове са отстранени от него.
18. Не дръжте включени в мрежата инструменти с поставен върху пусковия прекъсвач пръст. При включване на инструмента в мрежата се уверете, че пусковия прекъсвач е в положение „изключено“.
19. Използвайте удължители при работа на открито. Използвайте само предназначени за целта и съответно обозначени удължители.
20. Бъдете винаги нащрек. Следете какво вършите, постъпвайте разумно и не работете с инструмента когато сте изморени.
21. Проверявайте за повредени части. Преди да започнете работа, проверявайте внимателно дали предпазните устройства и другите части работят изрядно и изпълняват функциите, за които са предназначени. Проверявайте центроването и закрепването на движещите се части както и за повредени части. Проверявайте дали всички части са монтирани правилно. Повредени или дефектни предпазни устройства, прекъсвачи и други части трябва да бъдат ремонтирани или подменени от квалифицирано лице. Не използвайте инструменти, които не могат да бъдат включени и изключени от пусковия прекъсвач.
22. ВНИМАНИЕ! Използвайте инструмента и приспособенията му в съответствие с настоящите указания за безопасна работа и по начина, указан за съответния инструмент, като имате предвид работните условия и работата която трябва да извършите.
23. Поверявайте ремонта на инструмента само на квалифицирано лице. Този електроинструмент отговаря на съответните правила за безопасност на труда. Допуска се извършването на ремонтни дейности само от квалифициран персонал с използване на оригинални резервни части, в противен случай за работещия съществува значителна опасност от злополука.

УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ! Винаги дръжте машината здраво с две ръце!

1. Натиснете стартиращия спусък, като преди това освободите заключващия бутон.
2. За да стопирате миксера, освободете заключващия бутон, след което отпуснете спусъка.

Ръчният миксер ELK360 е с две предавки:

- I предавка – бавни обороти;
- II предавка – бързи обороти;

За да смените от I-ва на 2-ра предавка. Завъртете регулатора на скорост на 180 градуса.

ВНИМАНИЕ! Винаги сменяйте скоростта на въртене на миксера в изключено положение.

Миксирането на смесите, трябва да става в контейнер или в друг висок съд. Така, че да се избегне разпръскването.

Миксерът трябва да се движи с кръгообразни движения до пълното хомогенизиране на сместа

ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ! ПОЧИСТВАЙТЕ МИКСЕРА СЛЕД ВСЯКО РАЗБЪРКВАНЕ ПО ТОЗИ НАЧИН ГАРАНТИРАТЕ ПО-ДЪЛЪГ ПРОФЕСИОНАЛЕН ЖИВОТ НА МАШИНАТА.

ВНИМАНИЕ! ПОЧИСТВАЙТЕ ВИНТИЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ НА МАШИНАТА ПЕРИОДИЧНО.

Почистването на вентилационните отвори извършвайте с мека четка или въздушна струя. Винаги изключвайте миксера от захранващия кабел при смяна на миксатора. Миксерът притежав деактивиращи карбонови четки при извършването им уреда се самоизключва и е необходима подмяна. Подмяната на части трябва да се извърши единствено в сервизите указани в гаранционната карта. Винаги използвайте РТР консумативи.

Акустично налягане: $L_p = 97.6 \text{ dB(A)}$

Сила на звука: $L_w = 108.6 \text{ dB(A)}$

Тежест на вибрационното ускорение: 16.2 m/s^2 .



Старите електрически устройства не бива да се третират като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С И М ГРУП“ АД

София, бул. Ботевградско шосе 44

Тел.: 02/942 34 00

Факс: +359 2 942 34 40

www.valerii.com