

Инструкция за употреба на полирфлекс модел RTM146



Тази инструкция е издадена от производителя: AKBEL MAKINA PAZARLAMA SANAYI VE DIS. TIC. LTD, HADIMKÖI, Истанбул, Турция
Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП“ АД, **София, бул. Ботевградско шосе 44**
Тел. :02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Внимателно прочетете и запазете това ръководство, както и инструкциите за безопасност

- Използвайте машината само за полиране и почистване на предварително подготвени повърхности.
- Използвайте само шайбите, доставени с машината
- Машината е забранена за употреба от лица под 16 години.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

- Използвайте само принадлежности, чиято допустима скорост на въртене е по-голяма или равна на максималната скорост на въртене.
- Не използвайте повредени, деформирани или вибриращи шлифовачи или полиращи шайби.
- За да избегнете счупване или напукване съхранявайте шайбите и работете с тях много внимателно.
- Не използвайте шайби с диаметър, по-голям от препоръчителния
- Използвайте шайби с такъв диаметър на отвора, който пасва на скрепяващия фланец без да се получава fuga. Никога не използвайте преходници или други приспособления за напасване отвора на шайбата.

ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Не работете с материали съдържащи азбест.
- Внимавайте за скрити електрически кабели, газови или водни тръби; проверете предварително работната площ, например с помощта на метален детектор
- Затегнете работните части при условие, че те не са стабилни
- Не затягайте машината в преса или менгеме
- Използвайте напълно разгънати кабели с предпазни удължители за ток 16 Amps
- При работа носете защитни очила и ръкавици, антифони прахова маска и устойчиви обувки.
- Винаги монтирайте помощната дръжка никога не работете с машината без нея
- При включване в контакта се уверете, че машината е изключена

ПРИ УПОТРЕБА

- Пазете кабела далеч от движещите се части, прехвърлете кабела далеч от машината
- При работа с метали се отделят искри; препоръчва се в близост да няма други лица или лесно възпламеними материали
- В случай на електрическа или механична повреда, веднага изключете

машината и прекъснете захранването

- В случай, че полиращия диск е блокиран, и се появят вибрации, веднага изключете машината
- В случай на прекъсване на захранването или неочаквано измъкване на щепсела, веднага превключете ключа за включване / изключване в изключено положение (OFF), за да избегнете рестартиране на машината.

ПОЛИРФЛЕКС – ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКА

Акустично налягане: $L_p = 97.8 \text{ dB(A)}$

Тежест на вибрационното ускорение : $A_w = 3.6 \text{ M/C}$

Сила на звука: $L_w = 109.6 \text{ dB(A)}$

Захранване:	230 V AC, 50 Hz
Консумация на енергия:	1500 W
Скорост на въртене	1000-3000 r/min
Големина на диска:	180mm
Клас изолация	2
Тегло:	~ 4,5 kg

УПОТРЕБА:

- Изключете щепсела, завъртете шайбата в съответната посока (в зависимост от това, каква работа ще извършвате)
- Закрепете шайбата затягайки болта

Монтиране / премахване на аксесоарите.

- Изключете щепсела



- Натискайки бутона за заключване на шпиндела,
- Натискайте бутона за заключване на шпиндела само когато шпинделът е в напълно спряно положение.

- Почистете шпиндела и всички части, които ще се монтират
- Монтирайте аксесоар
- Монтирайте затягащия фланец
- като натискате бутона за заключване на шпиндела За премахване на аксесоари следвайте обратния ред.
- По време на работа полиращите дискове се загряват; не ги докосвайте докато не изстинат напълно !
- Преди употреба уверете се, че аксесоарите са правилно поставени и здраво затегнати проверете дали аксесоарите се въртят свободно като ги завъртите с ръка.
- Предварително тествайте машината, като я включите най-малко за 30 секунди на максимална скорост.
- В случай на силни вибрации или други неизправности, веднага спрете машината за установяване на повредата.
- Включете / изключете ключа. Преди шайбата да докосне работната площ, машината трябва да работи на максимална скорост.

Шлифване

- Не навеждайте машината
- За да избегнете неочаквано отскачане на машината встрани, винаги движете машината в посока на стрелката, която се намира върху главата
- Не прилагайте натиск върху машината.
- Работната скорост полиращата шайба зависи от материала, който трябва да се обработи.

Управление на машината

- Винаги дръжте машината здраво с двете ръце, така че през цялото време да сте в състояние да я управлявате сигурно застанете в устойчива стойка.
- Обърнете внимание на посоката на въртене; винаги дръжте машината така, че искрите и прахът от полирането / шлифование да се разпръсват далеч от тялото
- Следете вентилационните отвори да са винаги чисти и непокрити.

Не се опитвайте да почиствате машината като пххате заострени предмети във вентилационните отвори.

Преди почистване изключете щепсела.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

1. Съобразявайте се с условията на работното място. Не оставяйте инструментите си на дъжд. Не използвайте електроинструменти във влажна или мокра среда. Работете при добро осветление. Не използвайте електроинструменти в близост до леснозапалими течности или газове;

2. Предпазвайте се от токов удар.
Избягвайте съприкосновение на тялото със заземени повърхности (напр. тръбопроводи, радиатори, кухненски печки, хладилници);

3. Не допускайте деца в опасна близост
Не позволявайте на външни лица да се докосват до инструментите ви или до захранващия шнур; дръжте ги на разстояние от работното си място. Не претоварвайте инструмента
Той ще свърши работата по-добре и по-безопасно в указания от производителя обхват;

4. Използвайте подходящия за работата инструмент
Не се опитвайте да накарате малки инструменти или приспособления да вършат работата на големи инструменти. Не използвайте инструментите за неспецифични дейности
Работете с подходящо работно облекло
Не носете широки дрехи или украшения; те могат да бъдат захванати от движещите се детайли на машината. При работа на открито се препоръчва носенето на предпазни гумени ръкавици и обувки със стабилен грайфер. Ако сте с дълга коса, носете предпазна мрежа;

5. Използвайте предпазни очила.
Освен това използвайте дихателна или противопрахова маска, ако рязането е свързано с отделяне на прах;

6. Не увреждайте захранващия кабел.
Никога не дръжте инструмента за захранващия кабел, никога не дърпайте кабела, за да изключите щепсела от контакта, и предпазвайте кабела от омасляване и допир до нагорещени предмети и остри ръбове;

7. Застопорявайте обработваното изделие.
Използвайте затягащи скоби или менгеме за застопоряване на обработваното изделие; това е по-безопасно, отколкото ако го държите с ръка, а вие ще можете да използвате и двете си ръце за работа с инструмента;

8. Отнасяйте се грижливо към инструментите си. Поверявайте ремонта на инструмента само на квалифицирано лице. Този електроинструмент отговаря на съответните правила за безопасност на труда. Допуска се извършването на ремонтни дейности само от квалифициран персонал с използване на оригинални резервни части, в противен случай за работещия съществува значителна опасност от злополука.



Старите електрически устройства не бива да се третираат като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.

