

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕРФОРАТОР КАТАЛОЖЕН N RTM210



Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO CHINA-BASE LANDHAU FOREIGN TRADE CO, с адрес NINGBO, YOUNGOR AVENUE 1, КИТАЙ.

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП“ АД, София, бул. Ботевградско шосе 44

Тел.: 02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С ПЕРФОРАТОР 26 ММ

- Преди включване в източник на електричество, проверете дали напрежението отговаря на означеното на уреда.
- Ако използвате кабелна макара, развийте целия кабел. Минималното сечение на металните проводници на използвания кабел трябва да е 1.0 mm^2 .
- Ако използвате перфоратора на открито, използвайте удължител тип H07RN-F 3G със сечение на проводниците 1.5 mm^2 и влагоустойчив контакт.
- Използвайте детектори за вградени метални жици, водопроводи и газопроводи.
- Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката, проверете за следи от износване или други повреди.
- Никога не започвайте ударна операция, ако перфоратора не е допрян до работната повърхност (стена, таван и т.н.).
- Вибрациите от перфоратора са вредни за ръцете. Ограничете излагането на вибрации.

Винаги използвайте защитно облекло при работа с перфоратора; използвайте предпазни ръкавици, стабилни обувки, очила, антифони и маска за лицето. Дръжте перфоратора, докато работи, с две ръце и пазете равновесие

перфоратор

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРЕКТЕРИСТИКА

Захранване:	230 V AC, 50 Hz
Консумация на енергия:	850W
Скорост на въртене на шпиндела при свободен ход:	0-1100 min-1
Максимален пробивен диаметър:	26MM
Тегло:	5,25kg

Акустично налягане: $L_p = 96.6 \text{ dB(A)}$

Сила на звука: $L_w = 109.6 \text{ dB(A)}$

Тежест на вибрационното ускорение: 16.2 m/s^2 .

ПРЕДИ РАБОТА

- Проверете внимателно (с детектор) мястото, на което ще използвате перфоратора. Уверете се, че там няма електрически проводници, водопровод или газопровод.
- Преди включване в източник на електричество, проверете дали напрежението отговаря на написаното на уреда.

- Преди употреба, почистете уреда и инструментите. Смажете инструментите с тънък слой смазка.
- Пъхнете накрайника на инструмента, като едновременно го завъртите до края на патронника. Инструментът трябва да се зацепи и блокира ръчно.
- Проверете дали инструментът е фиксиран здраво.

Отворете мястото за поставяне на уреда за измерване на дълбочина и поставете уреда на мястото за него. Настройте позицията и затегнете.

Важно!



Пробиването с удар изисква малък натиск върху устройството. Прекомерният натиск натоварва излишно мотора. Техническото състояние на инструмента трябва да се проверява редовно. Ако е нужно, инструментите трябва да се заточват или сменят. Преди работа с перфоратора вертикално, над главата Ви, поставете преграда за прах.

3. Изключване на ударния режим, изключване на пробивния режим.

перфоратора има система, която изключва ударния режим и осигурява гладко пробиване. Възможно е и изключване на пробивния

РЕМОНТ И РАБОТА

- Преди ремонт на перфоратора, изключете от контакта
- Машината трябва винаги да се поддържа чиста.
- Не използвайте разяждащи вещества за почистване на пластмасовите елементи на машината.
- След като приключите работа, издухайте перфоратора със стъстен въздух (максимум 3 bar) за да отстраните праха, особено вентилационните отвори на капака на мотора.
- Редовно проверявайте състоянието на четките на електромотора (ако са мръсни или много износени могат да предизвикат прекалено искрене и да доведат до намаляване на скоростта на въртене на шпиндела).
- Четките на мотора винаги трябва да се сменят едновременно и двете.



Старите електрически устройства не бива да се третираат като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.

