



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

За експлоатация на редуцир – вентил

ALTINBOGA/JETGASS, Модел W 400

За газови уреди с изходящо ниско налягане 3Кра (29mbar) LPG

Редуцир-вентилът е произведен в съответствие със стандарт EN 12864:2003. Използва се за понижаване на налягането на втечнен въглеродороден газ пропан – бутан (БДС 5670-87) съхраняван в стоманени бутилки по БДС 10035-85. Изходящото налягане е стабилизирано 3+0,6/-1,0 кПа и служи за храняване на газови уреди. **МОНТАЖ, ИНСТАЛИРАНЕ**

- Свързва се изходящият шупер на редуцир – вентила с входящия шупер на газовия уред посредством каучуков маркуч за пропан – бутан с вътрешен диаметър ф 13мм по БДС – 10471-90, ISO 3821-77. Местата на присъединяване на маркуча към шуперите се пристягат с метални скоби.
- Снема се предпазната капачка от спирателния вентил на стоманената бутилка и се извършва проверка на херметичността чрез сапунена пяна. При констатиране на нехерметичност бутилката не се използва. При нормални условия на използване, за да се осигури правилно действие на съоръжението, препоръчва се този регулатор да се сменя до 10 години от датата на производството.
- Стоманената бутилка и газовият уред се поставят на места съобразени с инструкцията.
- Монтирането на редуцир- вентила към спирателния вентил на стоманената бутилка се извършва в следната последователност:



Затваряне на редуцир – вентила : Завъртете ръкохватката на позиция „Изключено. (да сочи обратно посоката на накрайника)

Повдигнете заключващия пръстен и натиснете максимално тялото на редуцир - вентила към пръстена

Поставете редуцир – вентила плътно върху вентила на бутилката. Трябва да се чуе шракване.

Уверете се, че редуцир – вентилът е поставен правилно. Опитайте да го вдигнете.

За включване на вентила, поставете ръкохватката в позиция „Включено” (да сочи посока еднаква с накрайника). Винаги изключвайте ръкохватката след употреба.

- Намазват се местата на присъединяване на редуцир – вентила и газовия уред със сапунена вода.
- При затворен кран на газовия уред се поставя ръкохватката на редуцир – вентила положение „отворено”, като се следи за мехурчета. Задължително е постигането на херметичност.
- При подмяна на бутилката, проверката за херметичност е задължителна.
- Забранява се проверката за херметичност чрез използване на огън.
- Ако това устройство се ползва навън, то трябва да е разположено или предпазено срещу директното проникване на вода.
- Не премествай бутилката при работа

ДЕМОНТАЖ



За да отделите редуцир – вентила от бутилката, поставете ръкохватката в позиция „изключено”. Хванете редуцир – вентила с две ръце като го притискате надолу, а с пръсти се повдига бакелитовия пръстен нагоре и целия вентил се изважда от спирателния вентил на бутилката.

Редуцир – вентилът се съхранява на сухо с поставена ръкохватка в положение „отворено” (пламък обърнат нагоре).

УКАЗАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

- ПОМНЕТЕ! Газът пропан – бутан смесен с въздуха е експлозивен. Газът е по-тежък от въздуха и при пропуски се наслоява в най-ниските части на помещението.
- Преди монтиране и демонтиране на редуцир-вентила, ръкохватката трябва да е в положение „затворено”.
- Забранява се монтирането на редуцир – вентила към спирателния вентил на бутилката при видими външни изменения (напукване, скъсване) или липсващ каучуков уплътняващ пръстен.
- Ако при работа на редуцир – вентила съвместно с газовия уред се почувства специфична миризма на газ, веднага се поставя ръкохватката в положение „затворено” и се демонтира редуцир – вентила от спирателния вентил на бутилката. Незабавно се проветрива помещението като не се допуска палене на огън, включване и изключване на електроуреди. Бутилката се изнася на открито и обезопасено място.
- Забранява се монтирането на повече от един газов уред към един редуцир – вентил.
- В случай на пожар при възможност се демонтира редуцир – вентила от бутилката и същата се отстранява на свободно и защитено от огън място.
- Редуцир – вентилът е настроен от завода производител. Забранява се ремонта и преустройството му.

ПАСПОРТ

На редуцир – вентил за газови уреди, сериен №, произведен нагод. Редуцир - вентилът е изпробван в съответствие с конструктивната документация.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Редуцир – вентилът работи съвместно със спирателен вентил тип „обратен клапан”, монтиран към стоманена бутилка за съхраняване и транспортиране на втечнен въглеродороден газ.
- Редуцир – вентилът е разчетен да работи на газ „пропан – бутан” марка „Б”.
- Изходящо налягане 29mbar .
- Разход – не по – малко от 0 до 2 kg/h.
- Захранващо налягане – 0.3-16bar

ГАРАНЦИЯ ВНИМАНИЕ! ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК Е 12 МЕСЕЦА СЛЕД ЗАКУПУВАНЕТО НА РЕДУЦИР – ВЕНТИЛА.

Гаранцията е в сила само, ако тази гаранционна карта е попълнена четливо с химикал. Гаранцията е валидна когато:

- редуцир – вентилът не е изработен добре или е изработен от некачествени материали
- не се извършват разглобявания или промяна на конструкцията
- Не са нарушени условията за правилна експлоатация на редуцир – вентила

Производителът не поема гаранция при:

- нанесени щети при транспортиране
- неправилна експлоатация и лошо съхранение
- отсъствие на гаранционна карта

Редуцир – вентил за газови уреди с изходящо ниско налягане

Фабричен №
Продаден на:
Адрес:
ЕГН гр.
С фактура № отг.
Купувач Продавач



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г