

Тази инструкция е издадена от производителя:
AKBEL MAKINA PAZARLAMA SANAYI VE
DIS. TIC. LTD. STI., Prof. Cem Birsal Caddesi
Şehabettin Durmuş Han No: 30-32, Eminönü –
İSTANBUL

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП“ АД
гр.София, бул. Ботевградско шосе 44
Тел. :02/ 942 34 00,Факс: +359 2 942 34 40,
www.valerii.com

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ИНСТРУКЦИИ:

1. Преди да свържете лампата, моля да се уверите, че напрежението отбелязано върху уреда е в съответствие с напрежението на електрическата мрежа.
2. НЕ поставяйте устройството на горещи повърхности.
3. Преди да почистите лампата, извадете щепсела от контакта.
4. Не позволявайте захранващият кабел да влезе в контакт с горещи повърхности.
5. Дръжте лампата на места недостъпни за деца. Внимавайте кабела да не виси в техния обсег и да не могат да го дръпнат.
6. Никога не използвайте устройството, ако захранващият кабел, щепсел или самия уред е повреден.
7. Не използвайте уреда, кабела или щепсела близо до вода.



Продуктов №: KE25101, KE25102, KE25103

ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

1. Преди употреба за първи път, напълно заредете уреда. Прочетете „Как да зареда“.
2. Преди да поставите щепсела в контакта се уверете, че източникът на електричество е в съответствие с устройството.
3. Преди употреба за първи път, заредете лампата 20-24 часа.
4. Осигурете зареждане на всеки три месеца.

ВАЖНО

1. Преди употреба на вашия уред моля, внимателно прочетете инструкцията за употреба.
2. Преди да включите щепсела в контакта се уверете, че електрическата мощност на вашия захранващ източник и електрическата мощност на вашия уред са в съответствие.
3. Винаги презареждайте устройството, когато светлината стане слаба.
4. Ефективността на вашия уред може да се понижи, ако лампата е използвана или зареждана, ако температурата е под 32° F (0° C) или над 104° F (40° C).
5. За правилна употреба, пазете уредите си далеч от вода или дъжд.

КАК ДА РАБОТИТЕ С ЛАМПАТА

1. Поставете АС щепсела в източника на захранване (контакт), след това стартирайте за аварийно функциониране.
2. Натиснете бутона на позиция „on“ (включен) за аварийно функциониране, когато има неизправност в захранването. Натиснете бутона на позиция „off“ (изключен), когато не се използва. Вашият уред ще се зарежда в този режим, ако е включен към контакт.

КАК ДА ЗАРЕДИТЕ ЛАМПАТА

1. Когато крушката започне да свети по-слабо това показва, че трябва да заредите вашата лампа за последваща употреба.
2. Поставете щепсела в захранващ източник (АС захранване). Червеният индикатор за зареждане, показва, че лампата успешно се зарежда.

КАК ДА ПОДМЕНИТЕ LED КРУШКА

1. Уверете се, че уредът не е включен към захранващ източник (контакт).
2. Натиснете стартовия бутон на позиция „off“ (изключен) и развийте фиксиращия винт. Извадете led крушката от държачите.
3. Поставете новата led крушка на подходящото място.
4. Горے изброените стъпки могат да се извършват само от професионалисти.

ПОДДРЪЖКА

Използвайте малък памучен парцал с почистващ спирт, за да почистите лампата, НИКОГА не използвайте силни или летливи химикали, за да почистите уреда, тъй като това ще повреди пластмасовите части на устройството.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете токов удар – не отваряйте уреда, за да го ремонтирате или почистите, освен ако не сте квалифицирани да го направите.

ВНИМАНИЕ

1. Уверете се, че източника на захранване в дома ви и напрежението на уреда са в съответствие един с друг.
2. Външният огъващ се кабел на това осветително тяло не може да се подменя; ако кабелът се повреди, осветителното тяло трябва да се унищожи.

