



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ФУРНА NURGAZ

МОДЕЛ АК201

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА



Правила за безопасност и препоръки за ползване

1. Тази фурна е произведена за домашна употреба, тя не е за промишлени цели.
2. Не използвайте фурната за цели, различни от готвене.
3. Преди първата употреба, почистете вътрешността на фурната с мека и влажна кърпа и след това оставете да изсъхне.
4. Предварително - загрейте фурната за 5-8 минути преди всяка употреба. Време за готвене зависи от естеството на храната. Настройте работния период на дъното и на нагревателите съответно. Има два нагревателя всеки нагревател е по 600 вата и два контролни превключвателя за всеки нагревател. Ако сте си купили печка с термостат, температурата на фурната може да се регулира между 0-300° C.
5. Преди първата употреба, почистете вътрешността на фурната с мека и леко влажна кърпа и след това оставете да изсъхне.
6. Никога не потапяйте продукта във вода или друга течност. Не поставяйте печката в мокри и влажни места като баня, тоалетна и т.н.
7. Стъклото на фурната е издръжливост на високи температури и съпротивления. Сигурността на електротехниката се осигурява от високо ниво на изолация.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./13.02.2015г.



8. Продукта работи на 220-230 V напрежение.
9. Захранващият кабел на фурната е заземен и електрическата инсталация трябва да бъде заземена. Лоши електрически инсталации могат да причинят сериозен проблем.
10. Пазете захранващия кабел в безопасност от горещата повърхност на фурната.
11. Дръжте запалими материали като пластмаса, хартия АТС. далеч от фурната, особено когато тя е включена. Докато работите оставете 20см разстояние от горната ѝ настрана за безопасност. Не поставяйте печката директно върху килими.
12. Дръжте децата далеч от продукта.
13. Уверете се, че фурната е достатъчно студена, след всяка употреба, за да се пребере. Не докосвайте фурната, докато работи или наскоро е изключена.
14. Поддържайте вътрешността на фурната чиста след всяка употреба. Уверете се, че е изключена по време на почистването. Почистването удължава живота на продукта.
15. Децата, лица с умствени и физически увреждания не трябва да използват този продукт.
16. Този продукт не може да се използва без надзор.



Електрическите устройства не се изхвърлят в битовия боклук. Предайте устройствата, аксесоарите и опаковката на място за екологично рециклиране. Съгласно Европейската Директива 2002/96/ЕС за електрически и електронен отпадък, електрически устройства, които вече не са полезни трябва да бъдат събирани разделно и да се занесат на място за природосъобразно рециклиране.



Повишено внимание, гореща повърхност.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./13.02.2015г.