



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

RTRMAX®

ЪГЛОШЛАЙФ



Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ

Вносител за България: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

МОДЕЛ: TM405/RTM128

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО ВЪВЕДЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

MMS
ПОДЪИМНА МАРШЕТА СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

TM405/RTM128

- | | |
|---------------------|---------------|
| • НАПРЕЖЕНИЕ | 230 V – 50 HZ |
| • ВХОДНА МОЩНОСТ | 2600 W |
| • СКОРОСТ | 6500 RPM |
| • ДИАМЕТЪР НА ДИСКА | 230 mm |



ЧАСТИ НА ИНСТРУМЕНТА

1. ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ
2. БУТОН ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ШПИНДЕЛА
3. ПРЕДПАЗИТЕЛ
4. БУТОН ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
5. СТРАНИЧНА ДРЪЖКА
6. ФЛАНЕЦ ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ДИСКА

ЗАБЕЛЕЖКА: ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЛЮБИТЕЛСКА УПОТРЕБА.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Вашите ъглошлайфи „Rtrmax“ са проектирани за рязане, шлайфане и почистване с четка на мраморни и метални детайли като сухи.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички инструкции. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Напрежението на източника на захранване трябва да съответства на стойността, посочена на табелката на машината.

Преди да използвате инструмента, проверете инструмента и неговите захранващи връзки, ако има някакви повреди.



ONLINE
на едро и дребно

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com





ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

Не свързвайте щепсела към източника на захранване, когато превключвателят е включен.

Избягвайте телесен контакт с тялото със заземени повърхности като тръби, радиатори, печки и хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.

Екстремните температурни разлики бразуват водни капчици върху захранващите части. Преди да включите инструмента, изчакайте инструмента да достигне същата температура в работната зона.

Използвайте електроинструмента, аксесоарите и накрайниците за инструменти и др. в съответствие с тези инструкции и по начин, предвиден за конкретния тип електроинструмент, като се вземат предвид условията на работа, която трябва да бъде извършена. Използването на електроинструмента за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.

Фиксирайте детайлите за тази цел използвайте затягащо оборудване или менгеме.

Облечете се правилно. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Висящите дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат хванати в движещи се части.

Използвайте предпазно оборудване. Винаги носете предпазни очила. Оборудване за безопасност като маска за прах, неплъзгащи се предпазни обувки, каска или защита на слуха, подходящи според работата, която ще извършвате.

Когато работите с машината, дръжте я здраво с двете си ръце и осигурете стабилна позиция.

Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокри условия. Попадането на вода в електроинструмента ще увеличи риска от токов удар.

Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на открито.

Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.

Не работете с електроинструменти в експлозивна атмосфера, като например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.

Когато електроинструментът се дава на други хора, това ръководство с инструкции трябва да се дава с електроинструмента.

Обслужвайте вашия електроинструмент от квалифициран дървизен техник, използвайки само идентични резервни части. Това ще гарантира, че безопасността на електрическия инструмент се поддържа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здравия разум, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмент, докато сте уморени или под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване.

- Съхранявайте инструментите далеч от деца.
- Съхранявайте неработещи електроинструменти на място, недостъпно за деца и не позволявайте на лица, които не са запознати с електроинструмента или тези инструкции, да работят с електроинструмента.



ONLINE
на едро и дребно

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com





- Изключете щепсела от източника на захранване, преди да правите каквито и да е настройки, да сменяте аксесоари или да съхранявате електрически инструменти. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно пускане на електрически инструменти.
- Никога не използвайте кабела за пренасяне, дърпане или изключване на електрическия инструмент.
- Не изключвайте инструмента, когато е натоварен.
- Поддържайте работната зона чиста и добре осветена. Затрупаните и тъмни зони водят до злополуки.
- Избягвайте необичайното движение на тялото, когато работите с инструментите.
- Избягвайте случайно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да включите. Носете електрически инструменти с пръст на превключвателя или включването на електрически инструменти, които имат включен превключвател, предизвиква злополуки.
- Извадете всички регулиращи или гаечни ключове, преди да включите електрическия инструмент. Гаечен ключ или ключ, оставен прикрепен към въртяща се част на електрическия инструмент, може да доведе до нараняване.

СМЯНА НА ДИСК ЗА РЯЗАНЕ

Преди каквато и да е работа по самата машина, издърпайте щепсела от захранването. Използвайте дисковете на минимална скорост колкото е разрешената скорост без натоварване. Шлифовъчните и режещите дискове се затоплят много по време на работа. Почистете шлифовъчния диск преди монтиране. Лесна смяна на диска чрез фиксиране на шпиндела: Натиснете ключалката на шпиндела и оставете диска за шлифование да се фиксира на място.

Натискайте винаги блокировката на шпиндела само когато двигателят и шлифовъчният диск са в застой

- Диск за рязане

Обърнете внимание на размерите на шлифовъчните дискове. Отворът на шлифовъчния диск трябва да е прецизно напаснат към стъпалото на центрования фланец. Не използвайте редуциращи части или адаптери. При използване на режещ диск внимавайте стрелката, оказваща посоката на въртене на диска, да съвпада с посоката на въртене на вала (указана със стрелка върху редукторната глава). Завийте гайката и я затегнете с двуцифтов ключ

Преди работа проверете диска дали е монтиран правилно и дали се върти свободно.

- Ветрилообразен шлифовъчен диск

Извадете предпазителя и монтирайте предпазителя на ръкохватката. Поставете затягащия фланец и диска към шпиндела. Поставете затягащата гайка и затегнете със специален гаечен ключ..



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



- **Гумена шлифовъчна шайба**

Извадете предпазителя и монтирайте предпазителя на ръкохватката. Преди да бъде монтирана гумената шлифовъчна шайба нагласете дистанционните шайби (2x) на шлифовъчния вал.

- **Чашковидна четка /Дискова четка**

Извадете предпазителя и монтирайте предпазителя на ръкохватката. Навийте шлифовъчния накрайник на шлифовъчния вал докато опре до фланеца в края на резбата. Затегнете с гаечен ключ.

- **Подложка**

Когато работите с подложка, използвайте специална защита.

Подложката трябва да бъде изместена според работните изисквания. Настройте предпазителя според това.

Поставете фланцовата гайка и затегнете със специален гаечен ключ.

ДОПУСТИМИ ШЛИФОВЪЧНИ ДИСКОВЕ

Могат да бъдат използвани всички шлифовъчни накрайници, посочени в това ръководство за употреба. Скоростта на въртене на диска (r / min) трябва да отговаря на зададените стойности. Обърнете внимание на стойностите на скоростта на въртене на шлифовъчния диск.

РАБОТА

Винаги използвайте правилното захранващо напрежение.

Напрежението на източника на захранване трябва да съответства на стойността, посочена на табелката на машината. Машините, предназначени за 230V, могат да работят и с 220V..

За да включите машината, натиснете ключа за включване / изключване, без да натискате.

За да изключите машината, дръпнете назад ключа за включване / изключване

Непрекъснат режим

За да превключите машината в непрекъснат режим, държите ключа за включване / изключване напълно натиснат и едновременно натискате бутона за заключване и впоследствие пускате ключа за включване / изключване.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



За да изключите непрекъснатия режим, натиснете отново ключа за включване / изключване.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

- **Шлайфане**

За най-добри резултати от грубо шлайфане, дръжте шлифовъчния диск под ъгъл между 30 ° и 40 ° спрямо обработваната повърхност и направлявайте напред и назад върху детайла с постоянни движения.

Никога не използвайте дискове за рязане за шлифване!.

- **Рязане**

При рязане не притискайте инструмента, не заклиняйте диска, не го карайте да трепери. Работете с подходяща за обработвания материал сила на натиск. Важна е посоката, в която се извършва разрязването. В противен случай съществува опасност в резултат на възникване на реакция на силата на рязане инструмента да бъде изхвърлен неконтролируемо от среза.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Преди извършване на каквито и да е дейности по инструмента изключвайте щепсела от контакта.

Смяна на въглеродни четки

Проверявайте редовно въглеродните четки. Въглеродните четки трябва да се сменят по двойки. За безопасна и правилна работа винаги поддържайте машината и вентилационните слотове чисти. Ако машината се повреди, въпреки полаганите грижи при производството и тестването, ремонтът трябва да се извърши от оторизиран сервиз за обслужване на клиенти за електрически инструменти Rtrmax.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният производител NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., с адрес: 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя отговорност, че продуктът:

Име: Ъглошлайф

Търговска марка: RTR MAX

Модел: TM405/RTM128 220/230 V а.с. 50Hz 26000 W 6500r/min

Е произведен в съответствие със следните:

Стандарти:

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021

Наредби:

Директиви 2006/42/ ЕС

Директива 2014/35/ЕЕС

Директива 2014/30/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор :

Нингбо 2022



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULE
гидротехнически системи

MMS
модулни маркизетни системи

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69