



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ONLINE на едро и дребно | valerii.com

БЕЗЖИЧЕН ХРАСТОРЕЗ/КАСТРАЧКА



МОДЕЛ:

RTX1897 – RTX1897A – RTX1897B

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сервиз: тел. 02 942 34 71; 02 942 34 69

PREMIUM HD

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
гр. **СОФИЯ**
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

DECOREX

ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
гр. **ПЛОВДИВ**
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

CETA FORM

ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
гр. **ВАРНА**
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

RTRMAX

Akfix

СКЛАДОВА БАЗА
гр. **ПЛЕВЕН**
ул. "Вит" 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Напрежение: 18V Li-Ion
- Време за зареждане: 40 мин.
- **Храсторез**
- Рязане в минута: 1400min-1
- Макс. дължина на рязане: 400mm
- Разстояние между зъбите: 16mm
- **Кастрачка**
- Дължина на триона: 200mm
- Скорост на рязане: 3.76m/s

КОМПОНЕНТИ



1. Капачка за пълнене на масло
2. Регулатор на ъгъла

3. *Обтегач на веригата*
4. *Верига на триона*
5. *Телескопичен контрол*
6. *Бутон за включване*
7. *Отделение за батерия*
8. *Предпазител*
9. *Предна дръжка*

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба внимателно прочетете ръководството за експлоатация.

Запазете го за бъдещи справки.

ВНИМАНИЕ! Прочетете всички предупреждения, инструкции за безопасност и други. Неспазването на всички инструкции за безопасност може да доведе до риск от токов удар, пожар и/или сериозни наранявания. Запазете тези инструкции за бъдещи справки. Терминът "електроинструмент" в последващите предупреждения означава инструмент, захранван от мрежата или от батерия.

Работно място

- Дръжте работното място чисто и подредено. Тъмните и затрупани работни места увеличават риска от злополуки и наранявания.
- Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например в близост до леснозапалими течности, газове или прах. Електроинструментите произвеждат искри, които могат да запалят прах и изпарения.
- Дръжте децата и наблюдателите на безопасно разстояние, когато използвате електроинструменти.
- Можете лесно да загубите контрол над инструмента, ако сте разсеяни.

Електрическа безопасност

- Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, радиатори, печки и хладилници. **Има повишен риск от токов удар, ако тялото на оператора е заземено.**
- Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или влага. Има голям риск от токов удар ако вода попадне в електроинструмента.

Лична безопасност

- Бъдете нащрек. Внимавайте какво правите и подхождайте разумно, когато работите с електроинструмент. Никога не използвайте инструмента, докато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при използване на електроинструмент може да доведе до тежки наранявания.
- Използвайте лични предпазни средства. Носете предпазни очила
- В зависимост от вида на инструмента и начина, по който се използва, предпазното оборудване, като прахови маски, не-хлъзгащи обувки, предпазни каски и защитни слушалки намаляват риска от нараняване.
- Избягвайте случайно стартиране. Уверете се, че бутонът за включване е в положение "изключено", преди батерията да бъде поставена в инструмента или инструментът да бъде повдигнат/пренесен.

Пренасянето на електроинструмент с пръст на бутона за включване или свързването на инструмент към мрежата, когато бутонът е в положение ON, увеличава риска от злополуки и наранявания.

- Преди да включите електроинструмента, извадете регулиращите ключове / гаечни ключове и други подобни.

Гаечни ключове или други подобни, които са оставени в въртящата се част на инструмента, могат да причинят телесни повреди.

- Не надценявайте възможностите си. Винаги поддържайте стабилна стойка и добър баланс. Това осигурява по-добър контрол над електроинструмента в неочаквани ситуации.

- Носете подходящи дрехи. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците далеч от движещи се части. Широки дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат уловени в подвижни части.

Използване и поддръжка на електроинструменти

- Не претоварвайте електроинструмента Използвайте подходящия за целта електроинструмент.

Инструментът върши работата по-добре и по-безопасно, когато се използва по начина, за който е проектиран.

- Не използвайте електроинструмента, ако не може да се включи или изключи с бутона за включване. Електроинструмент, който не може да бъде управляван с превключвателя, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

- Извадете батерията преди извършване на каквито и да е настройки, смяна на аксесоарите или съхраняване на електроинструмента. Тези предпазни мерки намаляват риска от случайно стартиране на инструмента.

- Съхранявайте електроинструментите извън обсега на деца, когато не ги използвате. Никога не позволявайте на деца или на някой, който не е запознат с електроинструмента и тези инструкции, да използват инструмента.

Електроинструментите са опасни, ако се използват от неопитни хора.

- Поддържайте електроинструмента правилно. Проверете дали движещите се части са правилно настроени и не закъсват и дали има неправилно монтирани или повредени части. Проверете за други фактори, които могат да повлияят на функционалността. Ако електроинструментът е повреден, той трябва да бъде ремонтиран, преди да бъде използван отново. Много инциденти са причинени от зле поддържани електроинструменти.

- Дръжте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните инструменти с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да заседнат и са по-лесни за използване.

- Използвайте електроинструмента, аксесоарите и т.н., в съответствие с тези инструкции, като се вземат предвид действителните условия и работата, която трябва да се свърши. Може да бъде опасно да се използват електроинструменти за цели, различни от тези, за които те са предназначени.

Обслужване

Електроинструментът трябва да се обслужва само от квалифициран персонал, с използване на идентични резервни части. Това ще гарантира, че електроинструментът остава безопасен за използване.

Използване и поддръжка на инструменти, захранвани от батерии

- Батерията трябва да се зарежда само със зарядното устройство, препоръчано от производителя. Зарядно устройство, предназначено за един тип батерия, може да доведе до риск от пожар, ако се използва с друг тип батерия.

- Използвайте електроинструменти само с посочените батерии. Използването на други батерии може да доведе до инциденти или пожар.

- Когато батерията не се използва, тя трябва да се държи далеч от други метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове и други метални предмети, които могат да предизвикат късо съединение на клемите. Късото свързване на клемите на батерията може да причини изгаряния или пожар.

Специални инструкции за безопасност за батерията и зарядното устройство

- Невнимателното боравене с батерията може да доведе до изтичане на киселина.

Избягвайте контакт с киселина от батерията. Изплакнете добре с много вода, ако киселината от батерията влезе в контакт с кожата. Потърсете медицинска помощ, ако

киселината от батерията попадне в очите. Киселината от батерията може да предизвика дразнене или изгаряния.

- Електрическият инструмент не е предназначен за употреба от лица (деца или възрастни) с каквато и да е форма на функционално разстройство или от лица, които нямат достатъчно опит или знания как да го използват, тъй като не са получили инструкции относно използването на електроинструмента от някой, който отговаря за тяхната безопасност.

- Дръжте децата под наблюдение, за да се уверите, че не играят с електроинструмента.

- Прочетете внимателно тези инструкции преди употреба.

Поддържайте повърхността на зарядното устройство без прах и мръсотия.

- Поставете батерията в зарядното устройство, като се уверите, че клемите са ориентирани правилно.

- Винаги изваждайте батерията, преди да обслужвате инструмента.

- Покрийте клемите на батерията, когато батерията не е в инструмента, за да избегнете късо съединение.

- Не изхвърляйте батериите с битови отпадъци, в огън или във вода.

- Не удряйте или отваряйте батерията.

- Никога не позволявайте батерията да се изтощи напълно. Зареждайте батерията редовно, ако не използвате продължително.

Специални инструкции за безопасност

- Дръжте ръцете и другите части на тялото далеч от веригата на триона. Никога не се опитвайте да изчистите веригата на триона, когато електроинструментът работи. Не се опитвайте да държите обработваем материал с ръцете или тялото си. Уверете се, че бутонът за включване е в положение "изключено", преди да премахнете заседнал материал. Момент на невнимание може да доведе до сериозни наранявания.

- Изключете електроинструмента и изчакайте, докато всички движещи се части се окажат напълно неподвижни преди транспортирането. Дръжте и носете електроинструмента с дръжките.

- Транспортирайте и съхранявайте електрическите инструменти с предпазни средства.

- Неспазването на всички инструкции за безопасност може да доведе до риск от токов удар и/или сериозни наранявания.

- Дръжте електроинструмента за изолираните ръкохватки, когато работите в зони, където може да влезе в контакт със скрити електрически кабели. Контактът с кабел под напрежение ще зареди металните части на електроинструмента - риск от токов удар.

Специални инструкции за безопасност

- Обърнете внимание на обкръжаваща среда. Премахнете падналите клони, преди да направите ново срязване. Пазете чистота на работното място.

- Дръжте други хора, особено деца, и домашни любимци на разстояние най-малко 15 метра от работната зона.

- Носете предпазна каска, защита за уши, предпазни очила и предпазни ръкавици.

- Носете филтърна маска за прах, ако работата създава много прах.

- Не носете облекло, бижута, часовници и т.н., които могат да се закачат за движещи се части. Носете дълги панталони.

- Никога не използвайте електроинструмента от стълба, дърво или друго нестабилно място.

- Не надценявайте възможностите си. Винаги поддържайте стабилна стойка и добър баланс. Винаги използвайте раменната лента за оптимално разпределение на тежестта.

- Носете здрави, не-хлъзгащи обувки.

- Не излагайте електроинструмента на дъжд или влага.

- Не работете с електроинструмента на разстояние под 10 метра от линии за електроснабдяване.

- Не стойте под клон, който бива срязван, той ще причини нараняване при падане. Имайте предвид, че клоните могат да отскочат или да се търкалят, когато ударят земята. Не работете под ъгъл над 60°.
- Рискът от откат е голям, ако се използва външната част на направляващия лост.
- Обърнете внимание на клона, който бива срязван и на земята, за да не се спънете в срязани клони.
- Умората ще затрудни работата с електроинструмента. Почивайте 30 минути след 60 минути работа.
- Винаги носете ръкавици при работа с веригите за трион.
- Не използвайте електроинструмента в експлозивна среда, като например в близост до леснозапалими течности, газове или прах. Електрическите уреди произвеждат искри, които могат да възпламенят прах и изпарения.
- Не използвайте електроинструмента, ако не може да се включи или изключи с бутона за включване. Електроинструмент, който не може да бъде управляван с превключвателя, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- Съхранявайте електроинструментите извън обсега на деца, когато не ги използвате. Никога не позволявайте на деца или на някой, който не е запознат с електроинструмента и тези инструкции, да използват инструмента. Електроинструментите са опасни, ако се използват от неопитни хора.
- Поддържайте електроинструмента правилно. Проверете дали движещите се части са правилно настроени и не закъсват и дали има неправилно монтирани или повредени части. Проверете за други фактори, които могат да повлияят на функционалността. Ако електроинструментът е повреден, той трябва да бъде ремонтиран, преди да бъде използван отново. Много инциденти са причинени от зле поддържани електроинструменти.
- Дръжте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните инструменти с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да заседнат и са по-лесни за контролиране.
- Електроинструментът трябва да се обслужва само от квалифициран персонал, с използване на идентични резервни части. Това ще гарантира, че електроинструментът остава безопасен за използване.
- Дръжте децата под наблюдение, за да се уверите, че не играят с електроинструмента.

Други рискове

Дори ако електроинструментът се използва в съответствие с инструкциите, е невъзможно да се изключат всички рискови фактори. По-долу са възможни рискове, които могат да възникнат в резултат на вида и дизайна на електроинструмента.

- Увреждане на ушите (ако няма ефективна защита на ушите).
- Вибрационни наранявания (ако електроинструментът се използва продължително време или не се ползва и поддържа правилно).

ВНИМАНИЕ! Електрическият инструмент създава електромагнитно поле по време на работа.

Това поле може при определени обстоятелства да засегне активни или пасивни медицински импланти.

Ако имате медицински имплант, преди да използвате електроинструмента, трябва да се консултирате с Вашия лекар и/или производителя на медицинския имплант, за да намалите риска от сериозни или фатални наранявания.

Инструкции за безопасност

ВАЖНО: Прочетете внимателно тези инструкции преди употреба и запознайте се с инструменти за управление на електроинструмента и с начина, по който се използват.

- Дръжте електроинструмента здраво с две ръце.
- Бъдете нащрек. Внимавайте какво правите и подхождайте разумно, когато работите с електроинструмента.

- Не работете при лоша видимост или при слаба светлина.
 - Отнасяйте се внимателно с веригата на триона.
 - Винаги поддържайте стабилна стойка и добър баланс. Никога не използвайте електроинструмента от стълба, дърво или друго нестабилно място.
- Дръжте децата, наблюдателите и животните на разстояние не по-малко от 15 метра от електроинструмента по време на употреба.
- Използвайте електроинструмента само при дневна светлина или при добро изкуствено осветление.
 - Винаги носете здрави предпазни ръкавици при работа с веригите за трион.
 - Носете каска и защита на лицето, в противен случай съществува опасност от нараняване, причинено от падащи клони.
 - Винаги проверявайте преди употреба дали има масло в резервоара за масло.

