



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ONLINE на едро и дребно | valerii.com

БЕЗЖИЧНА КОСАЧКА/ ХРАСТОРЕЗ



МОДЕЛ

RTX1893 – RTX1893A – RTX1893B

Технически характеристики

Важно!

При използване на оборудването трябва да се спазват няколко предпазни мерки, за да се избегнат наранявания и повреди. Моля, прочетете пълните инструкции за експлоатация и правилата за безопасност внимателно. Запазете това ръководство на сигурно място, така че информацията да е достъпна по всяко време. Ако предадете оборудването на друго лице, предайте и тези инструкции за експлоатация и правилата за безопасност. Не можем да поемем отговорност за повреди или аварии, които възникват поради неспазване на инструкциите за експлоатация и инструкциите за безопасност.

1. Правила за безопасност

Съответната информация за безопасност може да се намери в приложената брошура.

Сервиз: тел. 02 942 34 71; 02 942 34 69

PREMIUM HD

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
гр. **СОФИЯ**
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

DECOREX

ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
гр. **ПЛОВДИВ**
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

CETA FORM

ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
гр. **ВАРНА**
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

RTRMAX

Akfix

СКЛАДОВА БАЗА
гр. **ПЛЕВЕН**
ул. "Вит" 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

ВНИМАНИЕ!

Прочетете всички правила и инструкции за безопасност.

Неспазването на правилата за безопасност и инструкциите могат да доведат до токов удар, пожар и / или сериозно нараняване.

Съхранявайте всички правила и инструкции за безопасност на безопасно място за бъдеща употреба.

Внимание

Пазете от дъжд и намокряне.

Прочетете инструкциите за експлоатация, преди да използвате за първи път.

Носете предпазни очила и антифони.

2. КОМПОНЕНТИ

- 1. Отделение за батерия**
- 2. Триммер**
- 3. Храсторез**
- 4. Предпазител**
- 5. Бутон за включване**

Важно!

При използване на оборудването трябва да се спазват няколко предпазни мерки, за да се избегнат наранявания и повреди. Моля, прочетете пълните инструкции за експлоатация и правилата за безопасност внимателно. Запазете това ръководство на сигурно място, така че информацията да е достъпна по всяко време. Ако предадете оборудването на друго лице, предайте и тези инструкции за експлоатация и правилата за безопасност. Не можем да поемем отговорност за повреди или аварии, които възникват поради неспазване на инструкциите за експлоатация и инструкциите за безопасност.

3. Технически данни

- **Напрежение: 18V Li-Ion**
- **Скорост без натоварване: 1200 об/мин**
- **Максимално рязане: 199mm**
- **Широчина на рязане за косачка: 92 MM**
- **Време за зареждане: 40 минути**

Важно!

Стойността на вибрациите се променя в зависимост от областта на приложение на електроинструмента и може да надхвърли определената стойност при изключителни обстоятелства.

Минимизирайте шума и вибрациите.

- Използвайте само уреди в добро състояние.
- Обслужвайте и почиствайте редовно уреда.
- Адаптирайте начина си на работа към уреда.
- Не претоварвайте уреда.
- Обслужвайте уреда при необходимост.
- Изключвайте уреда, когато не го ползвате.
- Носете защитни ръкавици.

4. Изхвърляне и рециклиране

Устройството се доставя в опаковка, за да се предотврати повреждането му при транспортиране. Тази опаковка е суровина и следователно може да бъде повторно използвана или да бъде върната за рециклиране. Устройството и неговите аксесоари са изработени от различни видове материали, като метал и пластмаса. Дефектните компоненти трябва да се изхвърлят като специални отпадъци. Консултирайте се с продавача или общината.

5. Повреди

Устройството не стартира: Проверете дали захранващият кабел е правилно свързан и проверете предпазителите на мрежата. Ако машината все още не работи дори при свързано напрежение, моля, изпратете я на посочения адрес за обслужване.

6. Преди стартиране

Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, уверете се, че данните на табелката с данни са идентични с данните на електрическата мрежа.

Сглобяване на ръкохватката

Натиснете ръкохватката (фиг.3/т.3) по посока на стрелката върху корпуса на двигателя (Фиг.3) и фиксирайте (Фиг.4) от двете страни с 2 винта (фиг.4 / т.9).

7. Работа

Храсторезът е оборудван с предпазител за две ръце. Машината работи само при натискане с една ръка на превключвателя на ръкохватката (фиг.5/т.А) и с другата ръка се натиска бутона на дръжката (фиг.5).

Освобождаването на който и да е от превключвателите ще изключи косачката.

Проверете работата на остриетата

Уверете се, че остриетата функционират правилно. Остриетата режат от двете страни и се движат в противоположни посоки едно на друго, за да гарантират добри експлоатационни качества и тиха работа.

Закрепете удължителния кабел към държача на кабела, преди да започнете да използвате устройството (виж фигура 5).

За използване на открито трябва да използвате само удължителни кабели, сертифицирани за тази цел.

Съвети за употреба

Храсторезът може да се използва също така за храсти и жив плет.

За оптимална ефективност на подрязване, насочете остриетата под ъгъл приблизително 15° към храста (виж фигура 6).

Тъй като остриетата режат от двете страни и се движат в противоположни посоки едно на друго, можете да режете в двете посоки (виж фигура 7).

За да направите плет с еднаква височина, препоръчваме да опънете въже по ръба на живия плет за ориентиране. След което просто отрежете всички клонки над въжето (виж фигура 8).

Страните на живия плет трябва да бъдат отрязани с дъговидни движения отдолу нагоре (виж фигура 9).

Замяна на захранващия кабел

Ако захранващият кабел за това оборудване е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервиз или съответно обучен персонал, за да се избегнат рискове.

Почистване

- Дръжте всички предпазни устройства, вентилационните отвори и корпуса на двигателя без прах и замърсявания, доколкото е възможно. Избършете устройството с чиста кърпа или го продухайте със състен въздух с ниско налягане.
- Препоръчваме ви да почиствате устройството веднага след като го използвате.
- Почиствайте редовно оборудването с влажна кърпа и мек сапун. Не използвайте почистващи препарати или разтворители; те биха могли да повредят пластмасовите части на оборудването. Уверете се, че в устройството не попада вода.

- В устройството няма части, които да изискват допълнителна поддръжка.

Поръчване на резервни части:

Моля, питирайте следните данни, когато поръчвате резервни части:

- Вид устройство
- Номер на артикул
- Идентификационен номер на устройството