



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ONLINE на едро и дребно | valerii.com

RTRMAX®



МОДЕЛ
RTX1895 – RTX1895A – RTX1895B

Технически характеристики

Важно!

При използване на оборудването трябва да се спазват няколко предпазни мерки, за да се избегнат наранявания и повреди. Моля, прочетете внимателно пълните инструкции за експлоатация и правилата за безопасност. Запазете това ръководство на сигурно място, така че информацията да е достъпна по всяко време. Ако предадете оборудването на друго лице, предайте и тези инструкции за експлоатация и правилата за безопасност. Не можем да поемем отговорност за повреди или аварии, които възникват поради неспазване на инструкциите за експлоатация и инструкциите за безопасност.

1. Правила за безопасност

Съответната информация за безопасност може да се намери в приложената брошура.

Сервиз: тел. 02 942 34 71; 02 942 34 69

PREMIUM HD

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
гр. СОФИЯ
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

DECOREX

ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
гр. ПЛОВДИВ
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

CETA FORM

ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
гр. ВАРНА
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

RTRMAX

Akfix

СКЛАДОВА БАЗА
гр. ПЛЕВЕН
ул. "Вит" 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

ВНИМАНИЕ!

Прочетете всички правила и инструкции за безопасност.

Неспазването на правилата за безопасност и инструкциите могат да доведат до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Съхранявайте всички правила и инструкции за безопасност на сигурно място за бъдеща употреба.

Разяснения за табелката

Внимание

Пазете от дъжд и намокряне.

Прочетете инструкциите за експлоатация, преди да използвате за първи път.

Издърпайте щепсела от захранването незабавно, ако кабелът се повреди или разкъса.

Носете предпазни очила и антифони.

2. КОМПОНЕНТИ

1. Основна дръжка

2. Батерия

3. Бутон за включване

4. Телескопично заключване

5. Гард на тримера

6. Глава на тримера

7. Колело

8. Контролер за регулиране на ъгъла на рязане

9. Контролер за настройка на ръкохватката

10. Ръкохватка

11. Предпазител

Важно!

При използване на оборудването трябва да се спазват няколко предпазни мерки, за да се избегнат наранявания и повреди. Моля, прочетете пълните инструкции за експлоатация и правилата за безопасност внимателно. Запазете това ръководство на сигурно място, така че информацията да е достъпна по всяко време. Ако предадете оборудването на друго лице, предайте и тези инструкции за експлоатация и правилата за безопасност. Не можем да поемем отговорност за повреди или аварии, които възникват поради неспазване на инструкциите за експлоатация и инструкциите за безопасност.

1. Правила за безопасност

Съответната информация за безопасност може да се намери в приложената брошура. **ВНИМАНИЕ!**

Прочетете всички правила и инструкции за безопасност.

Неспазването на правилата за безопасност и инструкциите могат да доведат до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Съхранявайте всички правила и инструкции за безопасност на сигурно място за бъдеща употреба.

Разяснения за табелката

Внимание

Пазете от дъжд и намокряне.

Прочетете инструкциите за експлоатация, преди да използвате за първи път.

Издърпайте щепсела от захранването незабавно, ако кабелът се повреди или разкъса.

Носете предпазни очила и антифони.

2. Устройство

Крепление на режещ елемент

Гард за ръцете

Ръкохватка с бутон

Ръкохватка с бутони отгоре и отдолу

Дръжка за кабела

Захранващ кабел

Гард на режещия елемент

Гард за предпазване от удар

Фиксиращ винт

Важно! Никога не трябва да използвате косачка без да носите ръкавици.

3. Правилна употреба

Важно! Тази косачка е предназначена за подрязване на жив плет и храсти.

Устройството трябва да се използва само по предназначение. Всяко друго използване се счита за злоупотреба. Потребителят/операторът, а не производителят, ще бъде отговорен за всякакви повреди или наранявания от какъвто и да е вид, причинени в резултат на това.

Моля, имайте предвид, че нашето оборудване не е проектирано за използване в търговски или промишлени приложения. Нашата гаранция ще бъде анулирана, ако машината се използва в търговски или промишлени предприятия или за подобни цели.

4. Технически данни

- **Скорост без натоварване: 10000 об/мин**
- **Капацитет за рязане: 230mm**
- **Време за зареждане: 40 мин**
- **Напрежение: 18V Li-Ion**

Важно!

Стойността на вибрациите се променя в зависимост от областта на приложение на електроинструмента и може да надхвърли определената стойност при изключителни обстоятелства.

Минимизирайте шума и вибрациите.

- Използвайте само уреди в добро състояние.
- Обслужвайте и почиствайте редовно уреда.
- Адаптирайте начина си на работа към уреда.
- Не претоварвайте уреда.
- Обслужвайте уреда при необходимост.
- Изключвайте уреда, когато не го ползвате.
- Носете защитни ръкавици.

9. Изхвърляне и рециклиране

Устройството се доставя в опаковка, за да се предотврати повреждането му при транспортиране. Тази опаковка е суровина и следователно може да бъде повторно използвана или да бъде върната за рециклиране. Устройството и неговите аксесоари са изработени от различни видове материали, като метал и пластмаса. Дефектните компоненти трябва да се изхвърлят като специални отпадъци.

Консултирайте се с продавача или общината.

10. Повреди

Устройството не стартира: Проверете дали захранващият кабел е правилно свързан и проверете предпазителите на мрежата. Ако машината все още не работи дори при свързано напрежение, моля, изпратете я на посочения адрес за обслужване.

5. Преди стартиране

Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, уверете се, че данните на табелката с данни са идентични с данните на електрическата мрежа.

Сглобяване на ръкохватката

Натиснете ръкохватката (фиг.3 / т.3) по посока на стрелката върху корпуса на двигателя (фиг.3) и фиксирайте (фиг.4) от двете страни с 2 винта (фиг.4 / т.9).

6. Работа

Косачката е оборудвана с предпазител за две ръце. Машината работи само при натискане с една ръка на превключвателя на ръкохватката (фиг.5 / т.А) и с другата ръка се натисне бутон на дръжката (фиг.5).

Освобождаването на който и да е от превключвателите ще изключи косачката.

Проверете работата на остриетата

Уверете се, че остриетата функционират правилно. Остриетата режат от двете страни и се движат в противоположни посоки едно на друго, за да гарантират добри експлоатационни качества и тиха работа. Закрепете удължаващия кабел към държача на кабела, преди да започнете да използвате устройството (виж фигура 5).

За използване на открито трябва да използвате само удължени кабели, сертифицирани за тази цел.

Съвети за употреба

Косачката може да се използва също така за храсти и жив плет.

За оптимална ефективност на подрязване, насочете остриетата под ъгъл приблизително 15° към храста (виж фигура 6).

Тъй като остриетата режат от двете страни и се движат в противоположни посоки едно на друго, можете да режете в двете посоки (виж фигура 7).

За да постигнете плет с еднаква височина, препоръчваме да опънете въже по ръба на живия плет за ориентиране. След което просто отрежете всички клонки над въжето (виж фигура 8).

Страните на живия плет трябва да бъдат отрязани с дъговидни движения отдолу нагоре (виж фигура 9).

Замяна на захранващия кабел

Ако захранващият кабел за това оборудване е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервиз или съответно обучен персонал, за да се избегнат рискове.

Почистване, поддръжка и поръчване на резервни части

Винаги изваждайте захранващия щепсел преди да започнете почистване.

Почистване

- Дръжте всички предпазни устройства, вентилационните отвори и корпуса на двигателя без прах и замърсявания, доколкото е възможно. Избършете устройството с чиста кърпа или го продухайте със състен въздух с ниско налягане.
- Препоръчваме ви да почиствате устройството веднага след като го използвате.
- Почиствайте редовно оборудването с влажна кърпа и мек сапун. Не използвайте почистващи препарати или разтворители; те биха могли да повредят пластмасовите части на оборудването. Уверете се, че в устройството не попада вода.
- В устройството няма части, които да изискват допълнителна поддръжка.

Поръчване на резервни части:

Моля, цитирайте следните данни, когато поръчвате резервни части:

- Вид устройство
- Номер на артикул
- Идентификационен номер на устройството

