



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

RTRMAX®

ЛЕНТОВ ШЛАЙФ

МОДЕЛ: TM344/RTM3780



ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО ВЪВЕДЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, NINGBO, CHINA
Вносител за България: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛЕНТОВ ШЛАЙФ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- НАПРЕЖЕНИЕ 230V
- ЧЕСТОТА 50-60HZ
- ВХОДЯЩА МОЩНОСТ 1050W
- СКОРОСТ 200-380 rpm
- РАЗМЕР НА ШКУРКАТА 533×76mm

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERLY
GARDEN EQUIPMENT

IMMS
МОДЕЛНИ МАШИНИ И СЪОБЗОР

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ЕЛЕМЕНТИ НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

1. БУТОН ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
2. БУТОН ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНА включване / изключване
3. ИЗХОД ЗА ПРАХОУЛОВИТЕЛ
4. ЛЕНТА ЗА ШЛАЙФАНЕ
5. ВИНТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
6. ПРЕДНА ДРЪЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА: ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НЕПРОФЕСИОНАЛНО ПОЛЗВАНЕ.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нашата машина е предназначена за сухо шлайфане на дървени, пластмасови, метални и покрити повърхности.

Експлоатационният му живот е 7 години.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Скъпи клиенти,

Моля прочетете и вземете бележка от следващите коментари и указания, които засягат Вашата безопасност и защита от електрически шок и риск от наранявания и пожар.

Генерални защитни инструкции за инструментите

- Убедете се, че електрическата мрежа във Вашият район е съвместима с волтажа указан на машината. Проверете ел. проводниците и щепселите за някакви дефекти и повреди.
- Включете в ел. мрежата, само когато машината е изключена.
- Винаги насочвайте инструментите към мястото, което обработвате.
- Изпълнявайте указанията против токов удар. Никога не се допирайте до заземени предмети – радиатори, желяза, тръби, хладилници и др.
- Използвайте машините и адапторите само по предназначение.
- Обезопасете машината и кабелите и. Не носете накити или широки дрехи, които биха могли да се заплетат в машината. За работа на открито носете ботуши и връзвайте косата.
- Когато работата включва прахоотделяне, носете защитни маски на очите, устата и ушите.
- Винаги бъдете сигурни, че сте стъпили стабилно, особено при работа на стълба.
- Не дръжте машините на влага, дъжд и не потапяйте във течности.
- Когато работите на открито използвайте инструменти и удължители, които са годни за работа на открито.
- Не използвайте в зони с риск от експлозии.
- Когато предавате на друг потребител инструмента, тези инструкции трябва да бъдат предадени също.
- Поправяйте само при специалисти, работещи с оригинални части.

ВНИМАНИЕ:

Ползването на алкохол, лекарства, наркотици и признаци на болест ще повлияят на вашето чувство на отреагиране.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Това може да повлияе на способностите ви. Не използвайте електроинструменти в тези ситуации..
- Дръжте електрическите уреди далеч от деца.
- Съхранявайте електроинструментите в оригиналната им опаковка и на място, недостъпно за деца.
- Когато инструментът не се използва, когато правим почивка, може да настройвате, да смените аксесоарите и поддръжката изключете от контакта.
- Никога не носете електрическите инструменти за кабела. Когато изваждате щепсела от контакта, никога не издърпвайте кабела чрез издърпване.
- Винаги дръжте здраво с две ръце и поддържайте безопасна стойка, когато работите с машината..
- Не продължавайте да използвате шлифовъчни ленти, които са износени, скъсани или запушени.
- Не спирайте двигателите по време на натоварване
- Поддържайте работното си място подредено
- Избягвайте необичайни движения на тялото, докато работите.
- Предотвратете стартирането или неволното стартиране на машината
- Следвайте правилата по-долу, когато шлайфате бои.
- Винаги използвайте система за прахоулавяне, когато е възможно.
- Правилно отстраняване на прах и друга мръсотия.
- Особено внимание трябва да се обърне на оловните бои.
- Всички лица, влизащи в работната зона, трябва да носят специална маска за защита от прах и пари от оловна боя..
- Не използвайте машината за шлайфане на предмети, съдържащи магнезий.

ПРАХОУЛАВЯНЕ

Системата за извличане на прах предотвратява силно замърсяване, твърде много прах във въздуха за дишане и улеснява изхвърлянето на прахен материал. За да се осигури професионална работа върху материали, които отделят вреден за здравето прах, е абсолютно необходимо да инсталирате устройството за прахоулавяне от външната страна на машината.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЛЕНТА ЗА ШЛАЙФАНЕ

Завъртете затягащия лост по посока на шпиндела, за да разхлабите и извадете лентовия шлайф.

- Уверете се, че стрелките в лентовия шлайф и рамката на машината са насочени в една и съща посока.

- Монтирайте новия шлифовъчен колан и върнете свързващото рамо в първоначалното му положение.
- Ако машината е пусната и шкурката на лентата не е центрирана; спрете машината и регулирайте ръчно регулиращия винт на предния лагер на ремъчния излъчвател с помощта на отвертка.
- Поддържайте по окачен начин, за да предотвратите усукване на абразивния колан.

ОПЕРАЦИЯ

Обърнете внимание на мрежовото напрежение: Напрежението на захранването трябва да отговаря на данните на табелката с данни на инструмента..

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Временно превключване

Натиснете и освободете превключвателя за включване / изключване

Непрекъснатата работа

Включване

Натиснете превключвателя за включване / изключване и го фиксирайте с бутона за задържане в натиснато положение.

Спиране

Натиснете и освободете превключвателя за включване / изключване

Забележки: Работете, като използвате възможно най-малкото налягане на шлифване; собственото тегло на машината е достатъчно за това. Благодарение на този режим на работа, машината ви ще бъде по-малко износена и шлифовъчната лента ще продължи по-дълго.

- Нанасяйте машината върху детайла само докато е включена. Работете със средно подаване и пускайте шлифовъчната машина в паралелни припокриващи се ходове. Уверете се, че използвате машината по посока на въртене на шлифовъчната лента; Машината, използвана в обратна посока, ще остави неравен ефект върху пода..
- Отстранете износените или скъсани шлифовъчни ленти, за да избегнете повреда на детайла. Не използвайте.
- Не използвайте метален шлифовъчен колан за други материали.

Брой на оборотите за предварителен подбор

Броят на оборотите, необходими за работата, извършена с копчето за регулиране (дори когато инструментът работи) може да бъде предварително избран и зададен. Броят на необходимите обороти зависи от обработвания материал и се определя най-точно чрез пробен метод. С най-висока скорост на празен ход за охлаждане на инструмента след дълги периоди на работа при ниска скорост за около три минути.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Изключете инструмента от контакта, преди да извършите каквато и да е работа по самия инструмент. За да работите добре и безопасно, винаги поддържайте инструмента и вентилационните му отвори чисти. Ако инструментът се провали въпреки внимателните методи за производство и тестване, ремонтът трябва да се извърши от оторизиран сервизен център за електроинструменти RTRMAX.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният производител NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., с адрес: 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя собствена отговорност, че продуктът:

Име: ЛЕНТОВ ШЛАЙФ
Търговска марка: RTR MAX

Модел: **TM344/RTM3780** **220/230 V а.с.** **1050 W**

е произведен в съответствие със следните:

СТАНДАРТИ:

EN 62841-1:2015
EN 60745-2-20:2009
EN 55014-1:2021
EN 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Според:

Директива 2006/42/ ЕС
Директива 2014/35/ЕЕС
Директива 2014/30/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор:

Нингбо
2022



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69