



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

RTRMAX®

АКУМУЛАТОРЕН ЪГЛОШЛАЙФ



Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, NINGBO, CHINA

Вносител за България: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULE

IMMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



МОДЕЛ

TM725: RTX1825A – RTX1825B

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

RTX2055

- ТИП ДВИГАТЕЛ БЕЗЧЕТКОВ
- БАТЕРИЯ 18 V – LI-ION
- СКОРОСТ 8500 RPM
- ДИАМЕТЪР НА ДИСКА 115 mm
- ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 80 МИНУТИ
- МЕТАЛНА ЩИПКА ЗА КОЛАН ДА

RTX2055B

- ТИП ДВИГАТЕЛ БЕЗЧЕТКОВ
- СКОРОСТ 8500 RPM
- ДИАМЕТЪР НА ДИСКА 115 mm
- МЕТАЛНА ЩИПКА ЗА КОЛАН ДА

RTX1825A

- ТИП ДВИГАТЕЛ СТАНДАРТЕН
- BATTERY 18 V – LI-ION
- СКОРОСТ 8000 RPM
- ДИАМЕТЪР НА ДИСКА 115 mm
- ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 80 МИНУТИ
- МЕТАЛНА ЩИПКА ЗА КОЛАН ДА
- LED РАБОТНА СВЕТЛИНА ДА

RTX1825B

- ТИП ДВИГАТЕЛ СТАНДАРТЕН
- СКОРОСТ 8000 RPM
- ДИАМЕТЪР НА ДИСКА 115 mm
- МЕТАЛНА ЩИПКА ЗА КОЛАН ДА
- LED РАБОТНА СВЕТЛИНА ДА



ONLINE

на едро и дребно





ЕДИНИЦИ НА ИНСТРУМЕНТА

1. ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ
2. БУТОН ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ШПИНДЕЛА
3. ПРЕДПАЗИТЕЛ
4. ВКЛ/ИЗКЛ БУТОН
5. СТРАНИЧНА ДРЪЖКА
6. ЗАТЯГАЩ ФЛАНЕЦ
7. ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ

ЗАБЕЛЕЖКА: ТОЗИ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В ГРАНИЦИТЕ НА СТОЙНОСТИТЕ, ДАДЕНИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО. ВЪЗМОЖНИ ТЕХНИЧЕСКИ НЕИЗПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЕНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ, НАДВИШАВАЩА ТЕЗИ ГРАНИЦИ.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Вашите ъглошлайфи „Rtrmax“ са проектирани за рязане, шлайфане и четкане на мраморни и метални сухи детайли.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички инструкции. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

- Екстремните температурни разлики причиняват водни капчици върху хранящите части. Преди да включите инструмента, изчакайте инструмента да достигне същата температура в работната стайна температура.
- Използвайте електроинструмента, принадлежностите и крайниците за инструменти и т.н. в съответствие с тези инструкции и по начин, предвиден за конкретния тип електроинструмент, като вземете предвид условията на работа и работата, която трябва да се извърши. Използването на електроинструмента за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.
- Монтирайте работните детайли при монтиране на детайлите използвайте затягащо оборудване или менгеме.
- Облечете се правилно. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Разхлабване на дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат хванати в движещи се части.
- Използвайте предпазно оборудване. Винаги носете предпазни очила. Оборудване за безопасност като маска за прах, неплъзгащи се предпазни обувки, каска или защита на слуха, използвани за подходящи.
- Когато работите с машината, дръжте я здраво с двете си ръце и осигурете сигурна стойка.
- Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокри условия. Попадането на вода в електроинструмента ще увеличи риска от токов удар.
- Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Не работете с електрически инструменти във взривоопасна атмосфера, като например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- Когато електроинструментът се дава на други хора, това ръководство с инструкции трябва да се дава с електроинструмента.
- Обслужвайте вашия електроинструмент от квалифициран ремонтник, използвайки само идентични резервни части. Това ще гарантира, че безопасността на електрическия инструмент се поддържа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здравия разум, когато работите с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, докато сте уморени или под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване.

- Съхранявайте инструментите далеч от деца.
- Съхранявайте неработещи електроинструменти далеч от обсега на деца и не позволявайте на лица, които не са запознати с електроинструмента или тези инструкции, да работят с електроинструмента.
- Не изключвайте инструмента, когато е натоварен.
- Поддържайте работната зона чиста и добре осветена. Затрупаните и тъмни зони водят до злополуки.
- Избягвайте необичайно движение на тялото, когато работите с инструментите.
- Избягвайте случайно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да включите в контакта. Не носете електрически инструменти с пръст на превключвателя или включването на електрически инструменти, които са включени, предизвиква злополуки.
- Извадете всички регулиращи или гаечни ключове, преди да включите електрическия инструмент. Гаечен ключ или ключ, оставен прикрепен към въртяща се част на електрическия инструмент, може да доведе до нараняване.

СМЯНА НА ШЛИФОВЪЧНИЯ ДИСК

Преди каквато и да е работа по самата машина, издърпайте щепсела от захранването. Използвайте само дискове, минималната скорост е толкова, колкото е разрешената скорост на празен ход. Шлифовъчните и режещите дискове се затоплят много по време на работа. Почистете шлифовъчния диск преди монтажа. Лесна смяна на диска чрез фиксиране на шпиндела: Натиснете ключалката на шпиндела и оставете диска за шлифование да се фиксира на място.

Натискайте винаги блокировката на шпиндела само когато двигателят и шлифовъчният диск са в застой.

1. Диск за рязане



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

Обърнете внимание на размерите на шлифовъчните дискове. Отворът на шлифовъчния диск трябва да е прецизно напаснат към стъпалото на центроващия фланец. Не използвайте редуциращи части или адаптери. При използване на режещ диск внимавайте стрелката, оказваща посоката на въртене на диска, да съвпада с посоката на въртене на вала (указана със стрелка върху редукторната глава). Завийте гайката и я затегнете с двуцифтов ключ.

Преди да стартирате инструмента проверете дали накрайникът е монтиран правилно и дали се върти свободно.

2. Ветрилообразен шлифовъчен диск

Извадете предпазителя и монтирайте предпазителя на ръкохватката. Поставете затягащия фланец и диска към шпиндела. Поставете затягащата гайка и затегнете със специален гаечен ключ.

3. Гумена шлифовъчна шайба

Извадете предпазителя и монтирайте предпазителя на ръкохватката. Преди да бъде монтирана гумената шлифовъчна шайба нагласете дистанционните шайби (2x) на шлифовъчния вал.

4. Чашковидна четка /Дискова четка

Извадете предпазителя и монтирайте предпазителя на ръкохватката. Навийте шлифовъчния накрайник на шлифовъчния вал докато опре до фланеца в края на резбата. Затегнете с гаечен ключ.

5. Подложка

При работа с подложка, използвайте специална защита.

Подложката трябва да бъде изместена според работните изисквания. Настройте предпазителя според това. Поставете фланцовата гайка и затегнете със специален гаечен ключ.

ДОПУСТИМИ ШЛИФОВЪЧНИ ДИСКОВЕ

Могат да бъдат използвани всички шлифовъчни накрайници, посочени в това ръководство за употреба. Скоростта на въртене на диска (r / min) трябва да отговаря на зададените стойности. Обърнете внимание на стойностите на скоростта на въртене на шлифовъчния диск.

РАБОТА

За да включите машината, натиснете ключа за включване / изключване, без да натискате.

За да изключите машината, дръпнете назад ключа за включване / изключване.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

За да превключите машината в непрекъснат режим, държете ключа за включване / изключване напълно натиснат и едновременно натискате бутона за заключване и впоследствие пускате ключа за включване / изключване.

За да изключите непрекъснатия режим, натиснете отново ключа за включване / изключване.

- **Шлайфане**

За най-добри резултати от грубо шлайфане, държете шлифовъчния диск под ъгъл между 30 °С и 40 °С спрямо обработваната повърхност и направлявайте напред и назад върху детайла с постоянни движения.

Никога не използвайте дискове за рязане за шлифване!

- **Рязане**

При рязане не притискайте инструмента, не заклинявайте диска, не го карайте да трепери. Работете с подходяща за обработвания материал сила на натиск. Важна е посоката, в която се извършва разрязването. С електроинструмента трябва да се работи винаги на принципа на насрещното движение; затова не го придвижвайте в другата посока! В противен случай съществува опасност в резултат на възникване на реакция на силата на рязане инструмента да бъде изхвърлен неконтролируемо от среза.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Проверявайте редовно въглеродните четки (само за модели с четка). Въглеродните четки трябва да се сменят по двойки.

За безопасна и правилна работа, винаги поддържайте машината и вентилационните отвори чисти.

Ако машината се повреди въпреки положените грижи при производството и тестването, ремонтът трябва да се извърши от оторизиран агент за обслужване на клиенти за електрически инструменти Rtrmax.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният производител NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., с адрес: 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя собствена отговорност, че продуктът:

Име: Ъглошлайф
Търговска марка: RTR MAX

Модел: **0503RTX1825A Art.No 41167**
0503RTX1825B Art.No 44097
0503RTX2055A Art.No 41158

е произведен в съответствие със следните:

СТАНДАРТИ:

EN 62841-1:2015
EN 62841-2-3:2021
EN 55014-1:2021
EN 55014-2:2021
EN 61000-3-2:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Според:

Директива 2006/42/ ЕС
Директива 2014/35/ЕЕС
Директива 2014/30/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор:

Нингбо
2022



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69