

ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, NINGBO, CHINA

Вносител за България: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

МОДЕЛ: TM142/RTM915

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО ВЪВЕДЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

• ВОЛТАЖ	230V-50HZ
• ВХОДНА МОЩНОСТ	450W
• МАКСИМАЛНА СКОРОСТ	10000 оборота в минута
• ДИАМЕЪР	1.6mm
• ДИАМЕТЪР НА РЯЗАНЕ	280mm



ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Кабел
2. Бутон за безопасно изключване
3. Бутон за превключване
4. Макара с корда
5. Предпазител
6. Бутон за освобождаване на макарата
7. Дръжка
8. Корпус на двигателя

УПОТРЕБА И ЖИВОТ

Това устройство "RTRMAX" е разработен за косене на равна земя.

Според уведомлението на Министерството на митниците и търговията полезният му живот е 5 години.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Спазвайте следната информация, за да избегнете риска от токов удар, нараняване и пожар.

- Поддържайте работната зона чиста. Неравномерните и тъмни зони водят до злополуки.
- Не използвайте електрически уреди в среда със запалими течности, газ и прах, това може да причини експлозия. Електрическите уреди създават пламъци, този газ може да възпламени газа и праха в околната среда.
- Дръжте деца и странични хора далече, когато работите с електрически инструменти. Разсейването може да ви накара да загубите контрол.
- Щепселите на електрическите уреди трябва да съвпадат с контактите. Никога не променяйте щепсела по никакъв начин. Не използвайте адаптерни щепсели на заземени електрически инструменти. Оригиначните щепсели и подходящи контакти ще намалят риска от токов удар.
- Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности като тръби, радиатори, печки и хладилници. Рискът от токов удар се увеличава, ако тялото ви е заземено.
- Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или влажна среда. Рискът от токов удар ще се увеличи, ако вода попадне в електрическия инструмент.
- Не злоупотребявайте с кабела, не го повреждайте. Никога не използвайте кабела за транспортиране, дърпане или изключване на електрически инструменти.
- Дръжте кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повреден или заплетен кабел ще увеличи риска от токов удар.
- Когато използвате електрически инструменти на открито, използвайте удължителни кабели, подходящи за употреба на открито. Използването на удължители, подходящи за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
- Останете нащрек. Внимавайте какво правите и използвайте сетивата си, докато работите с електроинструмента.
- Не използвайте електрическите си инструменти, когато сте уморени или когато приемате наркотици, алкохол или терапевтични лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозни наранявания.
- Използвайте предпазно оборудване. Винаги носете предпазни очила. Използването на предпазно оборудване като противопрахова маска, предпазни обувки против хлъзгане, каска и подходяща защита на слуха ще намали риска от нараняване.
- Отстранете всички инструменти за регулиране или гаечни ключове, преди да работите с вашия електроинструмент. Поставянето на регулируемия или обикновен гаечен ключ във въртящата се част на електроинструмента може да доведе до нараняване.
- Не достигайте там, където височината ви не е достатъчна. Уверете се, че стойката ви винаги е стабилна. Това улеснява управлението на вашия електроинструмент в непредвидени ситуации.
- Облечете се подходящо, не носете широки дрехи и не носете бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части на електроинструмента.
- Не насилвайте инструмента. Използвайте правилния електроинструмент за вашето приложение. Използването на правилните електрически инструменти ще ви помогне да вършите работата си по-добре и по-безопасно.
- Не използвайте електроинструмента, освен ако спусъкът не е натиснат. Електрически инструмент, който не може да се управлява с никакъв бутон, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- Изключете източника на захранване, преди да направите каквито и да е настройки, като съхраняване на инструмента, смяна на аксесоари и др. Някои превантивни мерки за безопасност намаляват риска от злополуки при работа с инструмента.
- Инструментът трябва да се съхранява правилно на място, недостъпно за деца, далеч от лица, които не са запознати с инструмента и инструкциите за безопасност при употреба на електрически инструменти. Електрическите инструменти са опасни в ръцете на необучени хора.
- Поддръжка на електрически инструменти, проверете за изместване или счупени движещи се части и за счупени части или друго състояние, което може да повлияе на работата на електроинструмента.
- Ако електроинструментът е повреден, той трябва да бъде поправен, преди да се използва. Много аварии са причинени от неправилна поддръжка на електрически уреди.
- Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилната поддръжка на острите страни осигурява както лекота на рязане, така и по-лесен контрол на инструмента.
- Използвайте електрическия инструмент, неговите принадлежности, режещи части и др., в съответствие с тези инструкции за безопасност и в съответствие с условията на работа, околната среда и предназначението на инструмента. Използването на инструмента за различни от предназначението му ще доведе до опасни ситуации.
- Носете инструмента си само в квалифициран сервизен център и използвайте само оригинални резервни части. Това ще ви позволи да поддържате инструмента си безопасно.
- Преди да стартирате вашия инструмент, уверете се, че всички винтове и други крепежни елементи са правилно закрепени.
- Ако не е повече от 30 mA, се препоръчва да се използва устройство за остатъчен ток като ток за изключване.
- Машината трябва да се използва само върху равни повърхности.
- Винаги се уверете, че вентилационите отвори са свободни (отстранете където има отломки).
- Периодично проверявайте състоянието на режещата глава. Ако макарата е повредена, изключете инструмента от източника на захранване и сменете повредената макара.
- Не използвайте инструмента за косене на трева, която не е на земята. Например, не косете трева по стени и камъни.
- Не удължавайте режещата корда, не започвайте работа, без да направите 2-те страни на режещата корда с подходяща дължина.

РАБОТА

Обърнете внимание на мрежовото напрежение: Напрежението на източника на захранване трябва да съответства на данните на типовата табелка на устройството. Уредите, обозначени като 230 V, могат да работят и с 220 V.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ


1. Включете кабела в източника на захранване
2. Натиснете бутона за безопасност.
3. Освободете стартовия ключ и приложете натиск.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Инструментът ще работи още 5 секунди, след като бъде изключен. След като изчакате, докато спре напълно, поставете инструмента обратно на място..

СИМВОЛИ



Моля, използвайте средства за защита на очите и ушите, когато работите с машината.



Дръжте децата на разстояние най-малко 5 м от работната зона.

По време на поддръжка и ремонт, изключвайте захранването, когато инструментът не се използва



Носете здрави обувки, които не се хлъзгат.



Когато използвате машината, носете защитни ръкавици.



Развалините могат да бъдат изхвърлени от изпускателния канал.



Не излагайте на дъжд



Прочетете инструкциите в ръководството, преди да използвате инструмента или да извършвате каквато и да е поддръжка..

Сглобяване на машината:

- Уверете се, че превключвателят е в изключено положение и извадете кабела от източника на захранване.
- Прикрепете 2-те части на тримера за трева към корпуса на двигателя през отворите в дръжката.
- Разкачете 2 части, като натиснете и издърпате бутона на тялото на двигателя, както е показано на фигурата.
- Монтирайте предпазителя, като го натиснете върху отвора на ролката, както е показано на фигурата. След това завийте в посока Б.

УДЪЛЖАВАНЕ НА КОРДАТА:

За да удължите кордата, приложете натиск върху макаратата и кордата автоматично ще се удължи. За ефективно подстригване на тревата се уверете, че машината работи на пълна скорост по време на употреба.

Не претоварвайте машината, не я използвайте с прекомерна скорост и на тежък терен.

КОСЕНЕ:

1. Уверете се, че в работната зона няма твърди предмети като камъни, ако има такива, почистете ги преди работа.
2. Преместете инструмента по-близо до тревата, преди да започнете.
3. Ако имате нужда от повече корда, натиснете бутона на макаратата, в случаите, когато кордата е дълга, я скъсете с ножовете на ножа за влакна на предпазителя..
4. Оставете инструмента да се работи под ъгъл от около 30 градуса и режете тревата по този начин.
5. Започнете рязането близо до основния източник на захранване, като постепенно се отдалечавате.
6. Започнете да косите първо по-високата трева, след това отрежете по-ниските. Никога не косете мокра трева с инструмента и не оказвайте прекалено голям натиск върху инструмента.
7. Когато срещнете твърди предмети като скали и камъни, предпазвайте кордата от контакт с тези обекти.
8. Наблюдавайте внимателно за откат, причинен от твърди предмети, и вземете незабавни действия.
9. След като процесът на рязане приключи, изключете инструмента и изчакайте известно време да спре. Изключете кабела от захранването и поставете инструмента правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да предотвратите вибрациите, които могат да възникнат по време на работа на машината, като периодично почиствате тревата, която е влязла между макаратата и предпазителя.

СМЯНА НА МАКАРАТА:

1. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение и кабелът не е включен в електрическата мрежа.
2. Уверете се, че сте на равна и безопасна повърхност.
3. Завъртете държача на макаратата, затворете макаратата отвътре, след това вкарайте кордата от единия край в макаратата, уверете се, че сте я поставили правилно.
4. Навийте кордата обратно на часовниковата стрелка около макаратата.
5. Поставете кабела отляво на отвора от вътрешната страна на капака и затворете капака на макаратата.
6. Натиснете макаратата в държача на макаратата и я затегнете по посока на часовниковата стрелка. Уверете се, че е поставена здраво.

ВНИМАНИЕ. След като смените въжето на макаратата, пуснете машината без натоварване поне една минута. Проверете дали инструментът и кордата

работят в хармония. Използвайте кордата за макара, препоръчана от производителите.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди да използвате инструмента, проверете дължината на тримера за правилна работа.

1. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение и захранващият превключвател на кабела е в изключено положение и кабелът не е изключен от захранването.
2. Отдалечете режещата корда.
3. Тествайте инструмента. Проверете тялото, превключвателя и удължителния кабел. Проверете за разхлабени винтове, неправилно подравнени части, точки на закрепване на въртящи се части, монтажното устройство, счупени части и всичко, което може да застраши безопасността. Ако има прекомерен шум и вибрации по време на употреба, има проблем с инструмента, така че незабавно изключете тримера. Не използвайте повредения инструмент и Поставете етикет с надпис НЕ ИЗПОЛЗВАЙ.
4. Уверете се, че сте на равна и безопасна повърхност.
5. Проверете дали тримерът докосва ръбовете на предпазителя. Ако не стане, натиснете бутона, докато не стане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Когато регулирате дължината на тримера, избягвайте да докосвате острието на тримера, фиксирано върху предпазителя, за ваша собствена безопасност. Това острие е много остро, така че дръжте ръцете си далеч от тази област.

ПОЧИСТВАНЕ:

1. Съхранявайте инструмента, принадлежностите и инструкциите за безопасност на сухо място. По този начин информацията ще вие под ръка, когато имате нужда от нея.
2. Отворете вентилационните отвори на инструмента, не го оставяйте да се запушва и го почиствайте всеки път.
3. Редовно почиствайте инструмента от праха и мръсотията.
4. Смазвайте движещите се части на редовни интервали.
5. Никога не използвайте разяждащи или абразивни средства, когато почиствате пластмасови части.
6. Никога не разглобявайте инструмента и не извършвайте никакви ремонти. Ако има проблем с вашия инструмент, занесете го в оторизиран сервизен център.

ГРИЖИ:

Когато тримерът мине 40 часа работа, трябва да се занесе в сервиз и да се извършат следните работи.

- Смазване
- Проверка на механичното задвижване, включително вал, лагер и корпус
- Проверка на електрическите вериги, включително превключвател, проводник и двигател
- Механични и електрически характеристики на машината

НИМАНИЕ. Не използвайте запалими и абразивни средства, когато почиствате пластмасовите части на инструмента. Препоръчително е да изсипете мек препарат върху влажна кърпа и да я почистите. Водата никога не трябва да влиза в контакт с инструмента.

Не използвайте тримера при дъждовно време.

СЪХРАНЕНИЕ:

1. Съхранявайте тримера далеч от пряка слънчева светлина.
2. Не съхранявайте в найлонова торбичка, това може да причини мухъл.
3. В края на сезона съхранявайте тримера след всяко почистване и проверки. Не оставяйте тримера на пода, закачете го здраво на подходяща стена.

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният производител NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., с адрес: 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя собствена отговорност, че продуктът:

Име: Тример електрически
Търговска марка: RTR MAX

Модел: TM142/RTM915 230V 50Hz 450W 8500rpm
е произведен в съответствие със следните:

СТАНДАРТИ:

EN 62841-1:2015
EN IEC 62841-4-4:2020/AB:2022
EN 55014-1:2021
EN 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Според:

Директиви 2006/42/ EC
Директива 2014/35/EEC
Директива 2014/30/EC

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор: Нингбо2022