



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

RTRMAX®

ПОТОПЯЩА ПОМПА ЗА МРЪСНА И ЧИСТА ВОДА



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERLEY
garden equipment

MMS
МОДУЛНИ НАПРЕТНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



МОДЕЛ: TM131

RTM839

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

RTM839

• НАПРЕЖЕНИЕ	230V~50HZ
• МОЩНОСТ	900W
• НАЛЯГАНЕ	0,8 bar
• ВРЪЗКА ЗА МАРКУЧ	3/4 " – 1 1/4 "
• МАКС. ПОТОК	14000 l/h
• МАКС. ВИСОЧИНА НА КОМПРЕСИЯТА	8,5m
• МАКС. ВИСОЧИНА НА ВАКУУМ	7,0
• МАКС. ТЕМП. НА ВОДАТА.	35 °C
• ТЕГЛО	5kg
• IPX8	



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ЕЛЕМЕНТИ НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

- ПОПЛАВЪК
- ДРЪЖКА ЗА НОСЕНЕ
- ВСМУКАТЕЛНА ОСНОВА
- МЯСТО ЗА ЗАСТОПОРЯВАНЕ НА КАБЕЛА
- СВЪРЗВАНЕ С МАРКУЧ

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Потопямата помпа е предназначена за изсмукване на вода от кладенци и ниско място. Потопямите помпи се използват предимно за отводняване след наводнение, източване на контейнери, пренос на вода в къщи, градинарски работи, селскостопански работи.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Уверете се, че връзката за заземяване на потопяема помпа е пълна и правилна
2. Дръжте захранващите връзки далеч от вода.
3. Превключвателят за безопасност на прекъсвача трябва да бъде настроен в съответствие със стандартите и да работи правилно.
4. Инсталирайте захранващите връзки на далече от наводнения и опасни ситуации
5. Не използвайте тази потопяема помпа за изсмукване на вода с температура по-висока от 35 °C.
6. Този инструмент не е подходящ за изсмукване на други течности и химически материали.
7. НЕ пускайте тази помпа, когато във водата има хора.
8. Тази помпа е предназначена за работа в продължение на 40 минути на дълбочина 1,2 м.

МОНТАЖ

Потопямата помпа се монтира в неподвижно положение с фиксиран тръбопровод или гъвкав маркуч.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Потопямите помпи за чиста вода не трябва да се монтират или преместват от захранващ кабел, тръба или маркуч.

Вашата потопяема помпа за чиста вода трябва да бъде окачена от частта на дръжката или поставена върху нейната основа.

За редовна работа основната част трябва да бъде чиста от мръсотия и кал. Ако индикаторът за вода намалява лесно, причината може да е суха кал в шахтата. Калта във вала причинява блокиране на работата на помпата.

ЗАБЕЛЕЖКА: За редовна работа размерът на вала на помпата трябва да бъде 40x40x50cm.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



СВЪРЗВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕ

Вашата потопяема помпа за чиста вода може да бъде свързана към всеки удароустойчив щепсел, който е инсталиран съгласно разпоредбите.

НЕ: Ако главният кабел или щепселът претърпи някаква повреда от външно въздействие, кабелът трябва да бъде сменен от професионален електротехник или вашия агент.

ВНИМАНИЕ ПРАВИЛА ЗА ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Потопяемата помпа трябва да бъде монтирана в неподвижно положение с фиксиран тръбопровод или гъвкав маркуч.
- Щепселът трябва да има захранващо напрежение 220/230V-50 HZ.
- Уверете се, че електрическата връзка е пълна и правилна.
- Уверете се, че електрическата връзка и източникът на захранване са далеч от вода и източникът на захранване трябва да бъде защитен от влага.
- Уверете се, че помпата не работи на сухо.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Ако частиците мръсотия са заседнали в помпата, тя може да бъде демонтирана по същия начин, както по-долу:
- Изключете щепсела и извадете турбината от капака на помпата.
- Почистете витлата с чиста вода (не позиционирайте витлата и частта на турбината с главата надолу. Не позиционирайте витлото върху помпата.)
- Монтирайте помпата според реда, обратен на демонтажа.
- Ако машината се повреди въпреки положените грижи при производството и тестването, ремонтът трябва да се извърши от оторизиран агент за обслужване на клиенти за електрически инструменти RTRMAX



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69