

Rain 2500

ПОМПА ЗА РЕЗЕРВОАРИ
ЗА ДЪЖДОВНА ВОДА

AL-KO



462 391
b c d e f
2006



www.al-ko.com

ВЪВЕДЕНИЕ

Преди да пуснете помпата, моля прочетете внимателно инструкциите, тъй като е важно да се работи безопасно и без аварии.

Запазете този наръчник за последващи справки и го предайте на следващия ползвател на помпата.

В следващите редове обясняваме символите, използвани в този наръчник:

ПАЗИ СЕ!: употребява се за процеси на работа или обслужване, които трябва да се извършват внимателно, с цел избягване на всякакви рискове за хората.

ВНИМАНИЕ: съдържа информация, която трябва да се спазва с цел да се избегнат повреди по апарата.

УКАЗАНИЕ: за технически изисквания, които трябва специално да се спазват.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

! Съгласно DIN/VDE 0100, параграф 737, 738 и 702 помпата трябва да бъде включвана само към електрическата инсталация. За по-голяма сигурност трябва да се инсталира преключател за защита на 10A, както и диференциал с номинално напрежение за грешка на 10/30 mA.

! Данните и вида напрежение на пластинката трябва да съвпадат с данните от вашата мрежа.

! Трябва да се използват само удължители 3 x 1,5 mm² с качество HO7RN-F съгласно DIN 57282/57245 с бутон със защита от влага. Тези, които се навиват трябва да бъдат изцяло развити.

! Помпата не трябва да бъде използвана от:

- лица, които не са запознати или не са разбрали настоящия наръчник;
- лица под 16 години

! Помпата трябва да се използва само за предвидените цели. Преди всяко ползване се уверете, че:

- помпата, кабела и щепсела не са повредени;
- че няма лица, които да са в контакт с течността, която ще се всмуква

! Не трябва да се използват повредени помпи. Поправките трябва да се извършват само от упълномощените от нас технически служби.

! Помпата не трябва да се вдига, носи или фиксира с кабела. Не трябва да дърпате кабела, за да изключите щепсела от контакта.

! Преди всяка поддръжка, почистване или поправка трябва да изключите помпата. Защитавайте щепсела от влагата.

! Забраняват се изменения или промени по помпата.

ИЗПОЛЗВАНЕ

Обичайно използване:

Помпата трябва да се използва само за собствено ползване в къщи или в градината, за целите единствено на:

- изсмукване на вода от хранилища за дъждовна вода или други съдове за вода.

Непозволено ползване:

Помпата не трябва да работи непрекъснато и не трябва да се използва за изпомпване на:

- солена вода;
- хранителни продукти;
- абразивни, химически продукти, киселини, запалими продукти, експлозивни или газове;
- песъчливи води.

Температурата на водата не бива да надхвърля 35°C.

ОПИСАНИЕ НА ПОМПАТА:

Помпа (Фиг.А, Фиг.С)

1. Затварящ клапан
2. Уплътнение
3. Държач за кабела
4. Гъвкава тръба
- 5а. Права тръба (Ø 20 mm)
- 5б. Права тръба (Ø 16 mm)
6. Свързващ винт (G ¼ ")
7. Кабел
8. Дръжка за пренасяне
9. Помпа
10. Филтър

Защита от прегряване

Помпата е оборудвана със защита от прегряване, който я изключва в случай на прегряване. След охлаждане след около 15-20 минути, помпата се включва отново.

Включвайте помпата само когато е потопена.

ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

1. Поставете щепсела в контакта, помпата се включва веднага.

Δ Помпата да не работи повече от 15 мин при затворен кръг.

Изключване на помпата:

1. Изключете от щепсела.

ПОДДРЪЖКА:

! Преди всяка поддръжка трябва да изключите помпата за да избегнете случайното ѝ включване.

Почистване

1. След като сте изпомпвали вода от басейни или мръсни дъждовни води, трябва да почистите филтъра (10) и помпата с чиста вода. За монтаж/ демонтаж вижте фигура С.

Защита от замръзване:

Пазете помпата от замръзване. За целта трябва да източите цялата вода и да я пазите на сухо и безопасно място.

Проблем	Причина	Решение
Помпата работи, но не изпомпва	Въздухът не може да излиза, тъй като тръбата под налягане е притисната или сгъната	Отворете затварящия клапан
	Задръстване повърхността на всмукване	Почистете повърхността на всмукване
	Твърде голяма височина на всмукване	Намалете височината на всмукване
Помпата не тръгва или спира ненадейно	Термомагнита е изключен	Изключете помпата и я почистете откъм повърхността на всмукване. Почакайте докато термомагнита включи наново помпата. Наблюдавайте температурата в съда, от където се изпомпва вода.
	Няма електрически ток	Проверете ел.мрежа
Всмукваното количество намалява изведнъж	Задръстване повърхността на всмукване	Почистете повърхността на всмукване

ГАРАНЦИЯ

Проблеми с материала, от който е произведен уредът, както и дефекти на конструкцията се отстраняват в рамките на гаранционния срок. Ние решаваме дали ще се извърши ремонт на уреда или той ще се смени с друг такъв.

Гаранционният срок зависи от закона, действащ в съответната държава, в която този уред се продава.

Нашата гаранция важи само в следните случаи:

- При използване на косачката съобразно правилата за употреба на производителя.
- При придържане към упътването за употреба.
- При използване на оригинални резервни части.

Гаранцията не важи в следните случаи:

- При опит за поправка на машината от страна на потребителя.
- При технически промени по машината.
- При употреба не по предназначение (напр. при употреба с търговски или комунални цели)

От гаранцията са изключени:

- Изтъркана боя в резултат от нормалното износване на материала.
- Износени части, които са в списъка с резервни части обозначени с **xxx xxx (x)**
- Мотори с вътрешно горене–за тях важат гаранциите, дадени от съответните производители.

Ако сте спазили всички гаранционни условия, обърнете се към Вашия търговски представител или най-близкия сервизен център, като носите със себе си гаранционната карта и фискалния бон.

Настоящата гаранция не засяга законното право на купувача за предявяване на претенции за щети спрямо продавача.