




Инструкция за употреба
Универсален детектор за напрежение TOPEX
/фазомер за кола 6 - 24/

Прочетете инструкцията за експлоатация
преди да използвате Универсалния детектор за напрежение

1. Стойностите на напрежение, показани от Универсалния детектор на напрежение, са номинални.
2. Използвайте устройството само в системи, съоръжения и уреди с номинално напрежение от 6 до 24 V (променлив и прав ток).
3. За проверка просто хванете дръжките на Универсалния детектор на напрежение (както е показано на Фиг. 1) и не докосвайте тестовите електроди. Напрежението може да се установи единствено при два полюса.
4. Преди да проверите дали апаратът е свободен от напрежение, се уверете, че предпазният детектор на напрежение функционира правилно. За да изпробвате работата на предпазния детектор за напрежение, може да го свържете с изправен електрически контакт. Ако един или повече от дисплеите не се отчетат, не използвайте детектора за напрежение.
5. Съхранявайте Универсалния детектор за напрежение на чисто и сухо място.
6. Не позволявайте на неупълномощени лица да разглобяват Универсалния детектор за напрежение.
7. За правилно отчитане съхранявайте уреда при температура от -10°C до +50°C.
8. Предпазният детектор за напрежение не може да се оставя включен за повече от 30 секунди. Последващата пауза трябва да продължава повече от 240 сек.
9. Светодиодите (LED) със символа + и - показват полюса върху индикационната дръжка, когато уредът бъде снабден с прав ток,
10. Когато се прекъсне неутралният (N) или предпазният (PTV) проводник, няма отчитане!
11. Не използвайте Универсалния детектор за напрежение в дъждовно време.



Фиг. 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Напрежение:
Променлив ток: 6 – 24 V ~
Прав ток: 6 - 24 V —
 - Консумация: ≤ 3,5 mA
 - Степен на защита: IP 40
 - Полусна индикация: LED
 - Време за включване: ED30/240S
 - Работна температура: -10°C to +50°C
- Честотен обхват: 0-60 Hz



Не изхвърляйте електрически уреди като несортиран общински отпадък, използвайте отделни съоръжения за събирането им.

За съществуващите системи на събиране на тези отпадъци се свържете с местните органи.

Ако електрически уреди се изхвърлят в сметища или погребни, опасните субстанции може да протекат в подпочвените води и да попаднат в хранителната верига, с което да увредят здравето ви.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./18.03.2015г.