



Общи условия за безопасност:

Много внимателно трябва да се прочетат следните инструкции. Всякакви дефекти могат да причинят токов удар.

1. Работно място

- Трябва да се съблюдава вентилационните отвори да са чисти и проходими. Най-ефикасния метод за почистване им е със струя на кондензиран въздух.
- При това действие трябва да ползваме предпазни очила и маска. Вентилационните отвори не бива да се почистват с остри предмети.
- Някои химикали, като бензин, разтворител, препарати с хлор и амоняк могат да увредят пластмасовите части на шмиргела
- В случай на прекомерно искрене уреда трябва да се занесе а сервиз за проверка.
- При нормална експлоатация след известно време камъкът трябва да се проявява с това, че трябва да използваме повече сила. Тогава пак го носим а сервиз за наостряне.

Технически данни

Тип:	RTM412
Напрежение	230 V AC, 50 Hz
Мощност	120W
Оборотна скорост на главата (на свободен ход)	2950 min
Диаметър на камъка	125mm
вътрешен диаметър на режещ диск	20 mm
дебелина на камъка	16mm
При работа може да надвиши	100 dB(A)

Оборудване:

Нивото на акустичното налягане: $L_{pa} = 91,1 \text{ dB(A)}$, според полски стандарт

Нивото на акустичната мощност: $L_{wa} = 98,1 \text{ dB(A)}$ според полски стандарт

Стойност на ускорение на вибрациите: $< 2,5 \text{ m/s}$

Обслужване и поддръжка

Важно! Преди да почнем да обслужваме шмиргела, регулираме или почистваме трябва да го изключим от ел.захранването и да помним, че още известно време след изключването уреда продължава да вибрира.

Смяна на въглените четки

Да се отвият капачите намиращи се от двете страни на двигателя и да се извадят старите четки. Поставайки новите стискаме пружините, за да можем обратно да затворим капачите.

Дължината на четките не трябва да е по-малка от 4 мм. Обикновено ги сменяме на всеки 100 часа работа.

A. На работното място трябва да има ред и добро осветление, липсата им може да предизвика злополука

B. Не бива да се работи с уреда при наличието на леснозапалими вещества

B. В близост до работа с уреда не бива да има деца или наблюдатели

2. Електрическа безопасност

a. Щепселите трябва да пасват на контактите, не бива де се преработват и да се нагласяват

b. Трябва да се избягва докосването на заземените повърхности, такива като тръби, отоплителни уреди, хладилници, печки

v. Не бива уреда да се излага на дъжд или на влага

г. да не се претоварват преклочвателните кабели. Тези кабели да не се използват за пренасяне, да не се издърпват от контакта. Да се държи далеч от източници на топлина, масла, остри или подвижни части.

д. Когато се работи с уреда на чист въздух трябва да се използват специални удължители за работа на чист въздух.

3. Лична безопасност

a/ по време на работа с уреда трябва да сме наблюдателни и внимателни, не бива да работим с уреда в състояние на умора или под влиянието на алкохол или лекарства

b/ трябва да ползваме предпазно оборудване и винаги да слагаме защитни очила.

v/ да избягваме случайното включване. Преди да включим уреда в мрежата трябва да се уверим, че изключвателят е в позиция – изключен.

г/ Преди включването на уреда трябва да отстраним всички гаечни ключове.

д/не бива да надценяваме възможностите си. Трябва да се държим уверено и запазвайки равновесие.

е/ Трябва да сме облечени подходящо. Да не слагаме широки дрехи или бижута. Да пазим косата си, дрехите и ръкавиците далеч от подвижните части на уреда.

ж/ Ако уредът е приспособен за включване на външен адаптер на прахосмукачка, трябва да се уверим, че са прикрепени правилно и правилно се използват.

4. Употреба и грижа за електроуред

a/ не бива да го претоварваме. Трябва да се ползва специален уред за съответната работа.

b/ не бива да го ползваме, когато няма ключ, който автоматично изключва уреда при претоварване или висок ток.

v/ преди всеки ремонт, смяна на частите или складиране трябва да го изключим от ел.захранването.

г/ Уредът трябва да се съхранява далеч от децата и да не се разрешава боравене с него на неопитни лица.

д/ Трябва да проверяваме уреда, дали подвижните му части не са разхлабени, дали всичко е на ред. Ако има повреди, трябва да ги отстраним преди употреба.

е/ Режещите инструменти трябва да са наострени и чисти.

ж/ електроуредът, оборудването и работните инструменти трябва да се използват с точното им предназначение и спазвайки инструкциите.

5. Ремонт

a/ ремонтът се извършва единствено от квалифициран специалист използвайки оригиналните резервни части.

Инструкция за работа

Смяна на камъка

- изключваме от ел.мрежата

- с помощта на приложения ключ отвинтваме прикрепващ болт на камъка и демонтираме болта заедно с външната подложка. За да предотвратим въртенето на шпиндела блокираме го с предназначен за това бутон

- Изваждаме старият камък

- Поставяме нов камък в положение, докато зъбите съвпадат със стрелката в посока, указана от нея.

- Поставяме новият камък чрез петата и го монтираме върху шпиндела.



Старите електрически устройства не бива да се третираят като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692