



Старите електрически устройства не бива да се третират като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.

TOPEX

GRAPHITE



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПРОБОДЕН ТРИОН

600 W

КАТАЛОЖЕН № 58G060

ВНИМАНИЕ

Прочетете ръководството внимателно, за Ваша собствена безопасност, преди да престоите към експлоатация на машината!

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощност: 600 W

Брой на ходовете: 500- 3000 min⁻¹

Максимално врязване: 80 мм * в зависимост от режещият нож

Напрежение: 220V

Прахоотвеждане за 58G060

Звуково налягане (LAP): 95 dB(A) PN-EN-50144-1

Ниво на звука (LWA): 106.0dB(A) PN-EN-50144-1

Вибрации: 4.48m/s²

Напълно изолирано тяло.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При работа с машината винаги спазвайте настоящите инструкции за употреба, както и приложените към окомплектовката на инструмента „Общи правила за безопасност на труда“. В това ръководство са използвани следните символи:



ВНИМАНИЕ! Съществува риск от нараняване или повреда на инструмента.



ВНИМАНИЕ! Преди започване на работа с инструмента се запознайте с инструкцията за експлоатация.



ВНИМАНИЕ! Използвайте защитни очила.

С по-голяма мощност при рязане, постоянен брой ходове на триона според вида на обработвания материал. Прецизни и гладки резци под точен ъгъл, ергономично конструирана удобна и лека за водене машина, която може да обслужвате с една ръка.

устройства и другите части работят изрядно и изпълняват функциите за които са предназначени. Проверявайте центроването и закрепването на движещите се части, както и за повредени части. Проверявайте дали всички части са монтирани правилно, както и всички други устройства. Не използвайте инструменти, които не могат да бъдат включени или изключени от пусковия прекъсвач.

23. Поверявайте ремонта на инструмента само на квалифицирано лице – този електроинструмент отговаря на съответните правила за безопасност на труда. Допуска се извършването на ремонтни дейности само от квалифициран персонал с използване на оригинални резервни части, в противен случай за работещия съществува значителна опасност от злополука.

11. Използвайте прахоуловители – ако към уредите могат да се поставят приспособления за извличане и събиране на праха, осигурете тяхното поставяне и правилно използване.

12. Не увреждайте хранващия шнур – никога не дръжте инструмента за хранващия шнур, никога не дърпайте шнура, за да изключите щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от омасляване и допир до нагорещени предмети и остри ръбове.

13. Застопорявайте обработваното изделие – използвайте затягащи скоби или менгеме за застопоряване на обработваното изделие, така ще може да си използвате и двете ръце за работа с инструмента.

14. Не се протягайте за да достигнете предмети извън обсега ви – работете винаги в стабилно положение и постоянно поддържайте равновесие.

15. Отнасяйте се грижливо към инструмента си – поддържайте си инструментите остри и чисти, за да работите по-качествено и безопасно съблюдавайте указанията за поддръжка и смяна на приспособленията. Периодично проверявайте хранващия шнур и щепсела на инструмента и ако откриете повреда, поверете ремонта на квалифицирано лице. Проверявайте периодично ползваните удължители и заменяйте повредените. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и не допускайте зацапването им с масло или грес.

16. Изключвайте електроинструментите от хранващата мрежа - Изключвайте електроинструмента от хранващата мрежа, когато не го използвате, преди техническо обслужване или когато сменяте работните приспособления, като смяна на ножове, свредла и режещи инструменти.

17. Не оставяйте ключове по електроинструмента – Създайте си навика преди пускане на електроинструмента да проверявате дали всички ключове и регулируеми гаечни ключове са отстранени от него.

18. Предпазвайте се от включване по невнимание – не дръжте включени в мрежата инструменти с поставен върху пусковия прекъсвач пръст. При включване на инструмента в мрежата се уверете, че пусковия прекъсвач е в положение „изключено”.

19. Използвайте удължители при работа на открито – използвайте удължители предназначени за работа на открито.

20. Бъдете винаги нащрек – следете какво вършите, постъпвайте разумно и не работете с инструмента, когато сте уморени.

21. Проверявайте за повредени части – преди да започнете работа с инструмента, винаги проверявайте внимателно дали предпазните

НАЧИН НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Прободният трион е предназначен за изрязване на дървени и метални плоскости в зависимост от режещият нож, както и предаване на желани форми от опериращият машината.

1. Уредът се поставя върху материала за рязане без да се упражнява прекален натиск. Уверете се, че има достатъчно място под материала, така че минава ножа.



Никога не използвайте машината без правилно поставен нож или защитен екран.

2. По време на работен ход на машината, материалът подлежащ на рязане трябва да е здраво закрепен.



Никога не поставяйте пръсти близо до ножа.



Внимавайте, когато приближавате шупли, пирони или пукнатини.

3. Избирайте ножа според работата, която ще извършвате (вида на материал, дебелината и твърдостта).



Не извършвайте разрези в стени или под, които могат да съдържат електрически кабели.

4. Веднага спрете уреда в случай на:

- Проблем в контакта – пусковия бутон или кабела на електрическото хранване.

- Прекалено излъчване на искри в колектора

- Пушек или миризма породени от изгарянето на изолационни материали.

СМЯНА НА НОЖА



Внимание! Преди да пристъпите към смяна на ножа, задължително изключете машината от хранващия кабел.

1. За подмяна на ножа използвайте шестограмният ключ приложен в комплекта. Развийте обратно на часовниковата стрелка двата винта държащи ножа.

2. Поставете ножа със зъбите напред. Поставете догоре.

3. Завийте отново и двата винта. Уверете се, че ножа е здраво затегнат.

УПОТРЕБА

Прободния трион се включва от главния бутон за Вкл./Изкл., като по същото време натиснете заключващия бутон. За да освободите заключващия бутон натиснете отново главния превключвател Вкл./Изкл.

ДВИЖЕНИЕ НА НОЖА

За по-бърза работа прободният трион е снабден с пендилообразно движение на ножа, което означава движение под ъгъл. По този начин има по-добро охлаждане на острието, както и по-малко износване.

ПРАХООТВЕЖДАНЕ

Прободния трион 58G060 е снабден с адаптор за прахоотвеждане, към които можете да включите машина за прахоотвеждане. По този начин гарантирате добри условия на работа.

ПОДДРЪЖКА

Прободния трион 58G060, не се нуждае от специална поддръжка. Просто почиствайте вентилационните отвори и аксесоарите от прах. Почиствайте със суха кърпа или четка.



Внимание! Не използвайте каквито и да било течности при почистването на машината.



Внимание! Преди да преминете към почистване на машината се уверете, че е изключена от захранващия кабел.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

При използване на електрически инструменти, с цел намаляване на риска от пожар, токов удар и наранявания, трябва да се спазват следните основни мерки за безопасност.

Прочетете изцяло настоящите указания, преди да пуснете в действие това изделие. Запазете настоящите указания:

1. Проверете напрежението указано на фирмената табелка.

2. Поддържайте работното си място чисто – безпорядък на работното място увеличава опасността от трудови злополуки.

3. Съобразявайте се с условията на работното място – не оставяйте инструментите си на дъжд. Не използвайте електроинструменти във влажна или мокра среда. Работете при добро осветление. Не използвайте до леснозапалими течности или газове.

4. Предпазвайте се от токов удар – избягвайте съприкосновение на тялото със заземени повърхности (напр. Тръбопроводи, радиатори, кухненски печки, хладилници).

5. Не допускайте деца в опасна близост – не позволявайте на външни лица да се докосват до инструментите ви или до захранващия шнур – дръжте ги на разстояние от работното си място.

6. Съхранявайте неизползваните инструменти на подходящо за това място – съхранявайте инструментите които не използвате в момента, в сухо и заключено помещение, където не могат да бъдат достигнати от деца.

7. Не претоварвайте инструмента – той ще свърши работа по-добре и по-безопасно в оказания от производителя обхват.

8. Използвайте подходящия за работата инструмент – не се опитвайте да накарате малки инструменти или приспособления да вършат работата на големи и мощни инструменти. Не използвайте инструменти за неспецифични дейности (напр: не използвайте циркуляр за рязане на клони или дънери).

9. Работете с подходящо работно облекло – на открито се препоръчва носенето на предпазни гумени ръкавици и обувки със стабилен грайфер. Ако сте с дълга коса, носете предпазна мрежа.

10. Използвайте предпазни очила – освен това използвайте и дихателна или противопрахова маска, ако с рязането е свързано с отделянето на прах.