


CETA FORM

Инструкция за употреба на Детектор за напрежение /фазомер за кола /

**!!! Прочетете инструкцията за експлоатация
преди да използвате детектора за напрежение**

1. Стойностите на напрежение, показани от детектора на напрежение, са номинални.
2. Използвайте устройството само в системи, съоръжения и уреди с номинално напрежение.
3. За проверка просто хванете дръжките на детектора на напрежение (както е показано на Фиг. 1) и не докосвайте тестовите електроди. Напрежението може да се установи единствено при два полюса.
4. Съхранявайте детектора за напрежение на чисто и сухо място.
5. Не позволявайте на неупълномощени лица да разглобяват детектора под напрежение.
6. За правилно отчитане съхранявайте уреда при температура от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$.
7. Предпазният детектор за напрежение не може да се оставя включен за повече от 30 секунди. Последващата пауза трябва да продължава повече от 240 сек.
8. Не използвайте детектора за напрежение в дъждовно време.



Фиг. 1



Не изхвърляйте електрически уреди като несортиран общински отпадък, използвайте отделни съоръжения за събирането им. За съществуващите системи на събиране на тези отпадъци се свържете с местните органи.

Ако електрически уреди се изхвърлят в сметища или погребя, опасните субстанции може да протекат в подпочвените води и да попаднат в хранителната верига, с което да увредят здравето ви.