



ВАЛЕРИЙ C&M ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ



Инструкция за експлоатация на Шлайф лентов 900W RTR, Каталожен № ELK5038

Номинална мощ	900 W
Параметри за напрежение	230 V AC, 50 Hz
Работна абразивна повърхност	135 x 76 мм
Дължина на абразивната лента	457 мм
Ширина на абразивната лента	76 мм
Скорост на лентата при макс. скорост на двигателя	280 м/мин
Тегло	Ок. 3,5 кг
Клас на изолация	II
Ниво на налягането на звука	89 dB
Ниво на мощността на звука	102 dB
Ниво на ускорението на вибрациите	2,5 m/s ²
Година на производството	2007



Много внимателно трябва да се прочетат следните инструкции. Неспазването на някои от тях може да причини токов удар и други сериозни последици.

1. Безопасност на работното място

- А. На работното място трябва да има ред и добро осветление, липсата им може да предизвика злополука
- Б. Не бива да се работи с уреда при наличието на леснозапалими вещества.
- В. В близост до уреда да не се допускат деца и наблюдатели.

2. Електрическа безопасност

- а. Щепселите трябва да отговарят на контактите, не бива да се преработват и променят самоволно.
- б. Да се избягва допирането до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, хладилници, печки
- в. Уредът да не се излага на дъжд или влага
- г. Да не се претоварват преклювачните кабели. Последните да не се използват за пренасяне на уреда, да не се издърпват със сила от контакта. Да се държат настрана от източници на топлина, от масла, от остри или подвижни части.
- д. Когато се работи с уреда на открито, да се използват специални удължители.

3. Лична безопасност

- а/ по време на работа с уреда трябва да сме внимателни, не бива да работим с уреда в състояние на умора или под влиянието на алкохол или лекарства
- б/ трябва да ползваме предпазно оборудване и винаги да слагаме защитни очила.
- в/ да избягваме случайното включване. Преди да включим уреда в мрежата трябва да се уверим, че изключвателят е в позиция "изключен".
- г/ преди включване на уреда трябва да отстраним всички гасещи ключове.
- д/ не бива да надценяваме възможностите си. Трябва да пазим добро равновесие.
- е/ необходимо е подходящо облекло. Широки дрехи или бижута са нежелани. Да пазим косата си, дрехите и ръкавиците далеч от подвижните части на уреда.
- ж/ ако уредът е приспособен за включване на външен адаптер на прахосмукачка, трябва да се уверим, че е прикрепен правилно и правилно се използва.

4. Употреба и грижа за електроуред

- Повдигаме шлайфа и го включваме
- Докато лентата се движи, обръщаме ключа така, че краищата ѝ да са успоредни към металната повърхност.
- Да се уверим, че лентата не докосва корпуса на шлайфа
- Редовно да проверяваме движението на лентата и да го регулираме при нужда.
- Лентите съхраняваме във високото положение.

Избор на скорост и гранулиране на лентата

С помощта на ключа за регулиране на скоростта можем да я регулираме даже по време на работа.

Почистване и обслужване

- шлайфа и цепнатините държим чисти
- абразивния прах премахваме с четка
- за почистване на шлайфа не използваме абразивни предмети, само мек парцал, без детергенти, бензин или разтворители
- изпразваме ротбичката от праха и я изпразваме с топла вода и сапун, подсушаваме я.

Смяна на ремъка

1. отвинтваме и премахваме винта намиращ се на капака на ремъка
2. ако ремъкът е блокирал, тогава се обръщаме за помощ към сервиса.
3. най-напред поставяме новия ремък върху по-голямото колело, а след това на по-малкото
4. отново монтираме капака и го закрепваме с винт. Шлайфът е готов за работа.

Придружаващи аксесоари:

Резервоар за праха, 1 торбичка, 1 комплект резервни четки, 1 бр. безкраен ремък.

- Трябва да се работи с най-малък натиск, достатъчно е собственото тегло на шлайфа.
- Дървото трябва да се обработва по протежение на влакната му.
- Когато възнамеряваме да работим с различни абразивни ленти, започваме от най-едрият гранул.
- Шлайфа поставяме върху материала след като го включим. Работим по посока на влакната.
- Премахвайки пластове от боята да внимаваме за това, че ставайки на въглен, могат да се хлъзгат, затова е важно да се премахва праха редовно. Използваната абразивна лента се подменя с нова и това трябва да стане в подходящо време.

Отвеждане на праха.

По време на работа с шлайфа се образува прах, който е вреден за здравето. Може да е отровен, избухлив или радиоактивен. Винаги трябва да поддържаме чистота на работното място и редовно да изхвърляме праха.

При шлифване на метала не бива да използваме торбичката за прах, поради опасност от пожар.

Правилното постъпване с торбичката за прах.

Отваряме ципа на торбичката и изхвърляме праха. Трябва да го правим често, за да избегнем пожар.

Важно! Преди каквито и да било операции с шлайфа трябва да го изключим от ел. мрежата!



1. Регулиране на лентата (на успоредността на ролките)
 - а/ не бива да го претоварваме. Трябва да се ползва само по предназначение.
 - б/ не бива да го ползваме, ако няма ключ за автоматично изключване в случай на претоварване или висок ток.
 - в/ преди всеки ремонт, смяна на частите или складиране трябва да го изключим от ел. захранването.
 - г/ Уредът трябва да се съхранява далеч от деца и да не се разрешава неопитни лица да боравят с него.
 - д/ Трябва да проверяваме дали подвижните части на уреда не са разхлабени. Ако има повреди, трябва да ги отстраним преди употреба.
- е/ Режещите инструменти трябва да са настроени и чисти.

ж/ електроуредът, оборудването и работните инструменти трябва да се използват по предназначение и спазвайки инструкциите
5. Ремонт - Ремонтът се извършва единствено от квалифициран специалист и използвайки оригинални резервни части.

Особени условия за безопасност за лентов шлайф:

- Лентовия шлайф може да се използва само за шлифване
- Не бива да се ползва за стационарно действие
- Вдишване на абразивния прах е опасно за живота. Става въпрос за прах или изпарения от боя на основна основа, прах от някои видове дърво, напр. дъб, метален прах.
- С шлайфа не бива да се обработват материали, съдържащи азбест
- По време на шлифване трябва да се слага подумаска и предпазни очила, както и наушници
- Материалът трябва да е добре закрепен, напр. с менгеме
- Трябва да се ползва само абразивни ленти с препоръчителен размер
- Преди да пристъпим към смяна абразивните ленти, трябва да изключим шлайфа от контакта

Лентовият шлайф е оборудван със система за събиране на абразивния прах. Благодарение на използване на съответната Лентовият шлайф е оборудван със система за събиране на абразивния прах. Благодарение на използване на съответната изолация шлайфът няма метални части, които при допир могат да бъдат опасни. Той не изисква заземяване (втори клас на изолация).

Технически данни

Информация за шума и вибрациите:

Ниво на шума:

Нормалното установено ниво на работа на шлайфа според система А възлиза на:

Ниво на налягането на звука = 89 dB (A)

Ивото на мощността на звука = 102 dB (A)

Начин на действие на шлайфа:

Преди да го включим в мрежата трябва да обърнем внимание дали напрежението на мрежата отговаря на данните записани върху табличката намираща се върху изделието (230 V AC, 50 Hz).

Включване/изключване - По време на работа с шлайфа можем да избираме дали да работим постоянно или с прекъсвания. Обикновено се избира прекъснатата работа. За работа, за която се предвижда повече време, е по-добре да се работи непрекъснато. За да действат по избор, трябва да работим по следния начин:

- прекъснат режим - натискам и задържаем преклювача включвайки машината отпускаме натиска за да изключим машината
- Непрекъснат режим - натискаме преклювача и след това натискаме блокировката, за да го включим, а за изключване натискаме и отпускаме преклювача
- Преди включването трябва да го хванем здраво с две ръце. Можем да го включим само, когато е вдигнат над обработвания материал.

Инструкции за работа с шлайфа

Винаги включваме шлайфа преди да докосем материала и чак след включването можем да докоснем материала.

- Интензивността на шлифване и качеството на повърхността зависят от скоростта и гранулите на абразивната лента.

- Кolkото по-вързо работи, толкова по-гладка е повърхността.



Старите електрически устройства не бива да се третират като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./19.03.2015г