



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

RTRMAX® >>>

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЛЕБЕДКА



ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

IMMS
МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(RTM425)

• ВОЛТАЖ	230V-50HZ
• НОМИНАЛНА МОЩНОСТ	500W
• СКОРОСТ НА ИЗДИГАНЕ ЗА 125KGS	10M/MIN.
• СКОРОСТ НА ИЗДИГАНЕ ЗА 250KGS	5M/MIN
• РАЗМЕР НА СТОМАНЕНИЯ КАБЕЛ	20M*3MM
• ИЗДИГАЩА ВИСОЧИНА ЗА 125KGS	20M
• ИЗДИГАЩА ВИСОЧИНА ЗА 250KGS	10M

(RTM450)

• ВОЛТАЖ	230V-50HZ
• НОМИНАЛНА МОЩНОСТ	1000W
• СКОРОСТ НА ИЗДИГАНЕ ЗА 125KGS	10M/MIN.
• СКОРОСТ НА ИЗДИГАНЕ ЗА 250KGS	5M/MIN
• РАЗМЕР НА СТОМАНЕНИЯ КАБЕЛ	20M*4MM
• ИЗДИГАЩА ВИСОЧИНА ЗА 125KGS	20M
• ИЗДИГАЩА ВИСОЧИНА ЗА 250KGS	10M
• .	

(RTM480)

• ВОЛТАЖ	230V-50HZ
• НОМИНАЛНА МОЩНОСТ	1300W
• СКОРОСТ НА ИЗДИГАНЕ ЗА 125KGS	10M/MIN.
• СКОРОСТ НА ИЗДИГАНЕ ЗА 250KGS	5M/MIN
• РАЗМЕР НА СТОМАНЕНИЯ КАБЕЛ	20M*5MM
• ИЗДИГАЩА ВИСОЧИНА ЗА 125KGS	20M
• ИЗДИГАЩА ВИСОЧИНА ЗА 250KGS	10M



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



(RTM490)

• ВОЛТАЖ	230V-50HZ
• НОМИНАЛНА МОЩНОСТ	1900W
• СКОРОСТ НА ИЗДИГАНЕ ЗА 125KGS	10M/MIN.
• СКОРОСТ НА ИЗДИГАНЕ ЗА 250KGS	5M/MIN
• РАЗМЕР НА СТОМАНЕНИЯ КАБЕЛ	20M*6MM
• ИЗДИГАЩА ВИСОЧИНА ЗА 125KGS	20M
• ИЗДИГАЩА ВИСОЧИНА ЗА 250KGS	10M

ЕЛЕМЕНТИ НА УРЕДА

1. БУТОН ЗА ИЗДИГАНЕ НАГОРЕ/НАДОЛУ
2. СПИРАНЕ ПРИ АВАРИЯ
3. КУКА
4. СТОМАНЕН КАБЕЛ
5. МАКАРА НА СТОМАНЕНИЯ КАБЕЛ
6. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛ
7. ЕЛЕКТРИЧЕСКА СВЪРЗВАЩА КУТИЯ
8. ДВИГАТЕЛ
9. ВЕНТИЛАТОР НА ДВИГАТЕЛЯ
10. ФИТИНГОВА СКОБА

ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

ВАШИЯТ 'RTRMAX' ТЕЛФЕР С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА Е ПРОЕКТИРАН ДА ИЗДИГА НАГОРЕ/НАДОЛУ НЯКОЛКО ВИДА МАТЕРИАЛИ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ! Преди да използвате електрическия уред. Внимателно прочетете правилата за безопасност, изброени по-долу.

— Вашите съединителни муфи трябва да отговарят на правилата за безопасност.

В случай, че Вашите съединителни муфи не са подходящи, те трябва да бъдат проверени от опитен електричар.

Вашият щепсел трябва да бъде абсолютно заземен и вашата електрическа система трябва да бъде снабдена с магнитно електрически генератор, който да отговаря на безопасността.

— Уверете се, че до машината нямат достъп деца.

— Не издърпвайте електрическия кабел, за да изключите щепсела.

— Машината трябва да бъде защитена от замръзване и ниски температури.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com


Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- В случай, че машината не може да издигне/смъкне даден товар, не продължавайте да натискате пуш бутона за издигане/смъкване: това означава, че товарът надвишава максималния капацитет на машината.
- Машината не трябва да се демонтира, когато работи или когато е свързана към електричеството.
- Не заставайте под издигани/смъквани товари.
- Преди да започнете работа, се уверете, че стоманения кабел е правилно завит около макарата и, че захващането е равно на диаметъра на кабела.



- **НАБЛЮДАВАЙТЕ МАКСИМАЛНОТО НАТОВАРВАНЕ, ПОСОЧЕНО ВЪРХУ ТЕЛФЕРА, А НЕ ТОВА НА КУКАТА!**
- Оставете най-малко две врътки кабел около макарата, така че кабелната връзка да не е под напрежение.
- За да избегнете някаква опасност, не навивайте повече от 15 mt кабел около макарата.
- В случай, че стоманения кабел е износен, той трябва да бъде заменен само с кабел със същите характеристики, произведен от нас. Той може да бъде намерен във всички авторизирани сервизни магазини.
- Преди да започнете работата, проверете, че прекъсвачите са в добро експлоатационно състояние.
- В случай, че телфера спре по време на снижаването на товар, нормално е товара да се спусне надолу с няколко сантиметра повече, поради инерцията.
- **ВНИМАНИЕ!! ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ МОТОР НА ТЕЛФЕРА НЕ Е СНАБДЕН С НИКАКВА ЗАЩИТА ПРОТИВ ПРЕТОВАРВАНЕ (ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ НЕОЧАКВАНО И НЕЖЕЛАНО РЕСТАРТИРАНЕ) И МЕЖДУВРЕМЕННО АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА ВДИГАТЕ/СМЪКВАТЕ ДАДЕН ТОВАР НЕ НАСТОЯВАЙТЕ И ОСТАВЕТЕ МОТОРА ДА СЕ ОХЛАДИ.**
- **ВНИМАНИЕ!! ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ТЕЛФЕРИ НЕ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТА УПОТРЕБА. ТЕЗИ МАШИНИ ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ 3 МИНУТИ И СЛЕД 3 МИНУТИ, МАШИНАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСТАВЕНА СПРЯНА И ДА СЕ ИЗЧАКАТ 7 МИНУТИ.**

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

IMMS
МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно




Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Преди започване на някаква работа на самата машина, издърпайте главния щепсел

За безопасна и правилна работа, винаги поддържайте машинните и вентилационните прорези чисти.

- Периодично **ПРОВЕРЯВАЙТЕ**, че стоманения кабел е в добро състояние.
- **ПРОВЕРЯВАЙТЕ**, че болтовете, подсигуруващи скобите и редуccionното предаване са добре затегнати.
- **ПРОВЕРЯВАЙТЕ СЪСТОЯНИЕТО И ДАЛИ СА ЗАТЕГНАТИ ГАЙКИТЕ**

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

IMMS
МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



— Периодично **ПРОВЕРЯВАЙТЕ**, че превключването за спиране на мотора и превключването на пуш бутона са в добро експлоатационно състояние.

Ако се случи така, че машината се повреди, въпреки грижите, положени за нея при производството и тестването ѝ, ремонтът трябва да бъде извършен от агент от авторизиран клиентски сервиз за **електрическите уреди RTRMAX**.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69