



ВАЛЕРИЙ C&M ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Инструкция за безопасност и употреба на барбекю на дървени въглища

Моля, запазете за бъдеща употреба.



Модел: 1314220V

Технически характеристики:

Модел:	B1
Напрежение:	220-230 V
Мощност:	5W

Маркировка:



- Оценено съответствие



- Електрическите устройства не се изхвърлят в битовия отпадък. Предайте устройствата, аксесоарите и опаковката на място за екологично рециклиране. Съгласно Европейската Директива 2002/96/ЕС за електрически и електронен отпадък, електрически устройства, които вече не са полезни трябва да бъдат събирани разделно и да се занесат на място за природосъобразно рециклиране.



- Този символ в триъгълник означава "Внимание! Гореща повърхност!"



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Моля, преди да пристъпите към работа с уреда прочетете внимателно настоящата инструкция за безопасност и употреба!

ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ЗА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ТОВА КАК ДА РАБОТИТЕ С НЕГО И КАК ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ СЛУЧАЙНИ НАРАНЯВАНИЯ И ДРУГИ ИНЦИДЕНТИ.

Предназначение на уреда

- Този уред е предназначен само за домашна употреба в бита;
- Употребата на уреда извън бита води до неуважаване на гаранцията, защото е нарушение на гаранционните условия, описани в гаранционната карта придружаваща уреда.

ВНИМАНИЕ! Приспособления, различни от тези, доставени с уреда, трябва да имат инструкции за безопасната им употреба.

Инструкции за безопасност

Несъобразяването с тези инструкции, може да доведе до сериозни наранявания. Затова Ви умоляваме да прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате барбекюто си за първи път и да ги следвате.

- Това барбекю може да се използва само на открито;
- Опасност от задушаване при малки деца! Съхранявайте опаковката (найлонови торбички, стиропории др.) далеч от деца!
- Информацията за работното напрежение описано върху етикета на уреда, трябва да съвпада с тази във Вашия дом;
- Всички дейности по електрическата част на уреда трябва да бъдат извършвани от квалифициран електротехник.
- Уверете се, че захранващия кабел не е притиснат от нещо или не докосва горещи повърхности. Това може да повреди изолация на кабела.
- Не използвайте ако уредът, захранващия кабел или щепселът за повредени или дефектни.
- Контактите към които ще се включва уредът, задължително трябва да имат заземяващи пластини (тип „Шуко“)
- Ако уредът е дефектен или захранващият кабел е скъсан или повреден, то уредът трябва да се занесе в оторизираният сервиз вписан на гърба на гаранционната карта. Само оторизиран техник има право да поправя уреда и само той разполага с оригинални резервни части за него.
- **ВНИМАНИЕ! ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ!** Не покривайте и не поставяйте върху уреда никакви предмети или материали!
- Забранява се ползването на уреда без наблюдение и ползването му за отопление!
- Поставяйте барбекюто на равна и твърда повърхност, далеч от лесно запалими предмети. Никога не използвайте барбекюто на закрито или в ограничени пространства.
- Никога не оставяйте барбекюто без надзор докато работи.
- Използвайте само натурални запалителни средства и следвайте стриктно инструкциите по които да



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

извършите запалването.

- Когато използвате течни запалителни средства ги разпределете равномерно по дървените въглища или брикетите и ги оставете да попият в тях няколко минути, после внимателно ги запалете. Уверете се, че не се е събрала течност на дъното на барбекюто. Ако това се е получило изгорете внимателно тази течност, преди да сте започнали да готвите.
- Не използвайте за запалване на барбекюто петролни или силно възпламеними продукти.
- Не добавяйте запалителни течности или брикети за скара, напоени със запалителна течност към силно нагорещени въглени.
- Оставете безопасно разстояние от 1,5м до лесно запалими материали.
- **ОПАСНОСТ!** Този уред може да бъде използван от деца не по-малки от 8-годишна възраст и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчен опит и знания, ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Почистване и обслужването на потребителя не трябва да се извършва от деца, освен ако те са по-големи от 8 години и са под наблюдение.
- **ОПАСНОСТ!** Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Пазете уреда и неговия захранващ кабел далеч от деца по-малки от 8 години.
- Правилното поддържане на уреда е гаранция за добър външен вид и продължителна употреба.
- Не местете барбекюто докато работи.
- Не чистете пепел от въглища, докато не са изгорели всички напълно и огънят е напълно угаснал.
- Винаги използвайте домакински ръкавици докато ползвате уреда.
- Не палете барбекюто, ако сте облечени с дрехи с широки ръкави.
- Дръжте пожарогасител наблизо.
- Никога не докосвайте горещите метални части.
- Никога не докосвайте дървените въглища след запалване.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Подготовка преди ползване

Поставяйте барбекюто на равна и твърда повърхност, далече от лесно запалими предмети. Основата на барбекюто достига високи температури, затова се уверете, че сте поставили барбекюто на подходяща негорима повърхност.

Използване на дървени въглища и подходящ метод на разпалване:

Метод 1- дървени въглища и течност /гел за разпалване

А) Поставете барбекюто на безопасно място. Поставете дървени въглища в барбекюто.

Б) Внимавайте да не разливате течност/гел за разпалване по ръцете и дрехите си. Напръскайте внимателно дървените въглища с течността/гела за разпалване.

В) Ако използвате течност за разпалване, изчакайте около 30 секунди да попиет течността във въглищата.

Г) Не разпалвайте въглищата, ако сте разсипали течност или гел за разпалване по дрехите си. Разпалете въглищата като използвате дълъг фитил или запалка за газови котлони. Дървените въглища от начало ще започнат да горят с открит пламък.

Д) Когато пламъкът утихне въглищата ще започнат да горят с червена жар.

Е) НИКОГА не пръскайте горещите въглища с течности.

Метод 2- Блокчета за запалване

А) Поставете 3-4 блокчета в центъра на барбекюто и ги запалете с кибрит.

Б) Поставете парчета дървени въглища около всяко горящо блокче. След това прибавете колкото въглища са нужни във формата на пирамида.

В) Когато въглищата се разпалят ги разпръснете равномерно. След разпалване те огънят трябва да е готов за готвене след 30-40 минути или когато се появи бяла пепел (вижда се при дневна светлина), или въглищата започнат да горят с червена жар (вижда се през нощта).

Уверете се, че грила е стабилно разположен в опорите.

Винаги носете готварски ръкавици, когато боравите с горещи предмети или повърхности.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Преглед на продукта

Описание на елементите:

1. Корпус
2. Капак
3. Тава
4. Електродвигател
5. Дръжка на капака
6. Шиш
7. Захранващ кабел
8. Щепсел
9. Захващащи гнезда за шиша



Преди първа употреба

- Премахнете всички опаковъчни материали
- Уверете се, че уредът не е повреден (счупен)
- Поставете капака
- Поставете шиша в захващащите гнезда

Работа с уреда

- Свалете капака и извадете шиша от захващащите гнезда
- Запалете огъня и изчакайте да се получи жаравя подходяща за печене
- Поставете пилетата на шиша и ги захванете стабилно
- Поставете шиша в захващащите гнезда
- Включете щепсела в подходящ контакт и печете
- Никога не сваляйте или монтирайте шипа при включен електродвигател

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Производителят, вносителят и търговецът ПРОДАЛИ Ви уреда не носят отговорност за вреди или нарабавания, причинени в резултат на неправилно или небрежно използване, боравене или почистване на уреда.

ГАРАНЦИЯ

Гаранциите покриват дефектни части или повредени при изработката им части за следни периоди: 2 години от датата на покупка на барбекюто.

За гаранционните искове трябва да се обърнете към производител (или вносител в държавата, в която сте закупили барбекюто си), заедно с касовата бележка или квитанцията с дата на покупката.

Дефектите по боядисаните части на барбекюто, трябва да се декларират до 30 дни от деня на покупката за да бъдат покрити на 100%. Тя се отнася за нови и още не използвани барбекюта.

Гаранцията не се отнася за:

- Неравност и вариации в цвета на боята



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

- Повреди, причинени от неправилното сглобяване или незачитане на препоръките от Наръчника на собственика
- Промяна цвета, причинена от корозия и ръжда, които са в резултат от климатичните условия или ползуване на химикали.
- Повреди причинени от изменения, ползуване на барбекюто не по предназначение или нарочни повреди.
- Повреди, причинени от неправилна поддръжка или поправки от неоторизирано лице
- Повреди от природни бедствия
- Нормално износване в резултат на ползуване по предназначение
- Повреди, причинени от транспортиране и разходи по доставка и изпращане на части
- Повреди, възникнали при употреба за индустриални нужди (хотели, ресторанти, организирани събития и т.н.)

www.valerii.com



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692