



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

PREMIUM

0503LCD-PROFI

Art.No 34589

18V ЛИТИЕВО-ЙОННА БЕЗЖИЧНА АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА



PREMIUM

DECOREX

Akfix

СЕТЬ FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS
МОДУЛНИ НАПРЕДНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ



СПЕЦИФИКАЦИИ

Каталожен номер 0503LCD-PROFI

Напрежение: 18V

Безключов патронник: 0,8-10 mm (3/8 инча)

Скорост при празен ход: 0-400/0-1500 о б . / м и н .

Настройки на въртящия момент: 21+1

Капацитет на батерията: 1,5 Ah Литиево-йонна

Максимален въртящ момент: 32Nm

Време за зареждане: 5 часа

PREMIUM

DECOREX

Akfix

СЕТА FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ЗАБЕЛЕЖКА:

- ПРЕДИ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ТАЗИ ПРЕЗАРЕЖДАЕМА БАТЕРИЯ ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАРЕДИ НАПЪЛНО.

УПОТРЕБА НА БАТЕРИЯТА:

- ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ПРЕЗАРЕЖДАЕМАТА БАТЕРИЯ, КОЯТО Е ПРЕДОСТАВЕНА С ТАЗИ БЕЗЖИЧНА АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА.
- ИЗХВЪРЛЯЙТЕ СТАРИТЕ ИЛИ ПОВРЕДЕНИ ПРЕЗАРЕЖДАЕМИ БАТЕРИИ В ОТОРИЗИРАН ПУНКТ ЗА ОТПАДЪЦИ.
- ПРЕДПАЗВАЙТЕ ПРЕЗАРЕЖДАЕМАТА БАТЕРИЯ ОТ УДАРИ.
- ПРЕЗАРЕЖДАЙТЕ БАТЕРИЯТА, АКО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ.

БЕЗОПАСНОСТ - ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ БЕЗЖИЧНА АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не изхвърляйте батериите в контейнера за домашни отпадъци.
- Пазете батериите от топлина или пожар, тъй като съществува риск от експлозия.
- Не изхвърляйте литиево-йонни батерии във вода, тъй като съществува риск от експлозия.
- Максимална работна температура на околната среда: 40 градуса по Целзий /104 градуса по Фаренхайт.
- Поддържайте работната си зона чиста, за да намалите риска от инциденти.
- Не излагайте безжичната акумулаторна бормашина на дъжд или влага, когато е в употреба.
- Не използвайте безжичната акумулаторна бормашина в близост до горими газове или течности.
- Пазете се от токови удари, избягвайте контакт с заземени елементи като тръби, радиатори и уреди.
- Пазете електрическите инструменти надалеч от деца.
- Съхранявайте безжичната акумулаторна бормашина на сигурно и сухо място.
- Не претоварвайте безжичната акумулаторна бормашина, когато е в употреба.
- Използвайте само приспособления или принадлежности, които са предназначени за безжични акумулаторни бормашины.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Носете подходящо работно облекло - избягвайте свободни дрехи или висящи бижута.
- При работа пазете дългата коса надалеч от движещите се части.
- Носете предпазни очила при работа с електрически инструмент.
- Носете предпазна маска, когато извършвате работа, при която се отделя прах.
- Използвайте приспособления за закрепване или менгеме, за да захванете своя обработван детайл в стабилно положение.
- Не се присягайте отвъд вашата правосъеща работна зона, приближете се, за да поддържате балансирана работна поза.
- Съхранявайте вашата безжична акумулаторна бормашина добре поддържана за безопасна и надеждна експлоатация.
- Не носете безжичната акумулаторна бормашина с пръст върху бутона за стартиране, за да избегнете случайна употреба.
- Концентрирайте се върху работата, която се извършва, не се разсейвайте.
- Преди употреба проверете безжичната акумулаторна бормашина за повреда - уверете се, че движещите се части работят правилно - извършете ремонт, преди да използвате повредени инструменти.
- Всички необходими ремонти трябва да се извършват от квалифициран сервизен техник - няма части, които да се обслужват от потребителя в тази безжична акумулаторна бормашина.
- Ако презареждаемата батерия се счупи, избягвайте контакт на кожата със съдържанието на батерията, ако бъдете изложени, изплакнете с чиста вода, колкото е възможно по-скоро,

ако съдържанието на батерията влезе в контакт с очите, незабавно се консултирайте с лекар.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БЕЗЖИЧНАТА АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА:

- Поставете презареждаемата батерия в ръкохватката на акумулаторната бормашина и се уверете, че бутона за фиксиране на батерията е щракнал в застопорена позиция.
- Освободете бутона за фиксиране на батерията, за да я извадите.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА:

- Извадете презареждаемата батерия от безжичната акумулаторна бормашина.
- Поставете презареждаемата батерия в правилното положение в зарядното устройство като спазвате полярността - батерията ще се постави в зарядното устройство само по един начин, с водача в слота.
- Включете щепсела на зарядното устройство в подходящ контакт с променлив ток.
- При свързване към източник на захранване без батерия светва зелената лампичка; при зареждане зелената лампичка свети, а червената лампичка премигва. Когато и двете лампички светят, това означава че батерията е заредена напълно.

Ако батерията е напълно изтощена това отнема 5 часа.

- Изключете зарядното устройство от контакта с променлив ток, след това свалете батерията от зарядното устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: тази презареждаема батерия ще достигне пълния си капацитет само след няколко цикъла на зареждане и презареждане. Избягвайте презареждането на батерията, ако първия път тя не е била напълно разредена. Батерията и зарядното устройство ще се загреят по време на процеса на зареждане - това е нормално.

ПОСТАВЯНЕ НА СВЕДЛО ИЛИ НАКРАЙНИК ЗА ЗАВИВАНЕ НА ВИНТОВЕ

- Изберете свредлото или накрайника за завиване на винтове, който е подходящ за работата, която ще се извършва.
- Хванете здраво задната част на безключовия патронник и завъртете предната част, докато челюстите на патронника надеждно захванат свредлото или накрайника за завиване на винтове в стабилна позиция.

ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че поставяте свредлото или накрайника за завиване на винтове, колкото е възможно по-навътре в безключовия патронник, за да гарантирате че свредлото или накрайника за завиване на винтове се върти правилно.

- Затегнете на ръка само предната част на безключовия патронник, не натягайте прекомерно.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БОРМАШИНА:

- Изберете подходящите работни обороти в зависимост от работата, която ще се извършва.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

- Поставете безжичната акумулаторна бормашина в подходящото работно положение.
- Внимателно натиснете превключвателя за вкл. / изкл., за да започне безжичната акумулаторна бормашина да се върти.
- Приложете подходящ натиск към акумулаторната бормашина в зависимост от работата, която ще се извършва,

НЕ прилагайте твърде голям натиск, това не е безопасно и ще причини приплъзване на свредлото или сваляне на защитното покритие на главата на крепежния елемент, който се използва.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ПОСОКАТА ЗА ВЪРТЕНЕ:

- Задайте посоката на въртене на акумулаторната бормашина като избутате превключвателя от страни на бормашината, за да се изтегли от едната страна към другата - да се върти по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка.
- Когато безжичната акумулаторна бормашина е в експлоатация, превключвателят за посоката на въртене е блокиран.
- Променяйте посоката на въртене на акумулаторната бормашина само, когато акумулаторната бормашина не е в експлоатация.

РАБОТНА СКОРОСТ НА АКУМУЛАТОРНАТА БОРМАШИНА:

- Превключвателят на работната скорост се намира в горната част на акумулаторната бормашина и ви позволява да регулирате диапазон на скоростта на безжичната акумулаторна бормашина.
- Акумулаторната бормашина има спусъчен превключвател за променлива скорост, което ви позволява допълнително да контролирате скоростта на въртене на свредлото или накрайника за завиване на винтове, който се използва.

ЗАБЕЛЕЖКА: Работата с безжичната акумулаторна бормашина за продължителни периоди при най-ниската скорост на въртене може да предизвика прегряване - направете пауза, за да позволите на акумулаторната бормашина да изстине.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато пробивате отвор в метал, първо перфорирайте отвор за позициониране на акумулаторната бормашина, за да избегнете изместване на свредлото, когато започнете да пробивате. Използвайте охлаждаща течност при пробиване в метал, за да намалите нагорещаването на свредлото и за да удължите живота му на експлоатация.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com



Не изхвърляйте електрическите устройства като несортиран общински отпадък, използвайте съоръжение за разделно събиране.

Свържете се с местното правителство за информация относно наличната събирателна система.

Ако електрическите устройства се изхвърлят в земни ями или сметища, опасни субстанции могат да изтекат в подпочвени води и да достигнат до хранителната верига, увреждайки вашето здраве и благополучие.

Когато подменят старите устройства с нови, разпространителят е законово задължен да вземе старото ви устройство за изхвърляне без да ви иска такса.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69