



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

RTRMAX®

АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА



МОДЕЛ:

TM706: RTX1816A - RTX1816B

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipments

MMS
MODERN MARKET SYSTEM

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com



ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ЧАСТИ НА ИНСТРУМЕНТА

1. БЕЗКЛЮЧОВ патронник
2. КОНТРОЛ НА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ
3. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА РЕВЕРСИРАНЕ
4. ЗА ПРОМЯНА НА ПРОМЕНИЛНА СКОРОСТ
5. БУТОН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БАТЕРИЯТА
6. БАТЕРИЯ
7. СЕЛЕКТОР НА ПРЕДАВАНЕ
8. ЗАХВАТ НА ДРЪЖКАТА
9. ПРОМЯНА НА ПОСОКАТА НАЛЯВО/ДЯСНО
10. ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

MMS
модулни маркетинг системи

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

RTX2018

БЕЗЧЕТКОВ МОТОР

СКОРОСТ НА 0-500 / 0-1800 ОБ / МИН

Въртящ момент 50 Nm МОМЕНТ 20+1+1+1 ЧЕСТОТА НА УДАРИТЕ 0-28800 БПМ

Капацитет патронник 13 мм бистрозажимной ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 100 МИНУТИ

18V БАТЕРИЯ SAMSUNG 2x5AH литиево-йонна МЕТАЛНА СКОБА ЗА КОЛАН

LED СВЕТЛИНА РАБОТА

RTX2016

БЕЗЧЕТКОВ МОТОР

СКОРОСТ НА 0-500 / 0-1800 ОБ / МИН

Въртящ момент 50 Nm МОМЕНТ 20+1+1+1

ЧЕСТОТА НА УДАРИТЕ 0-28800 БПМ

Капацитет патронник 13 мм бистрозажимной ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА 80 МИНУТИ

18V БАТЕРИЯ SAMSUNG 2x4AH литиево-йонна МЕТАЛНА СКОБА ЗА КОЛАН

LED СВЕТЛИНА РАБОТА

RTX2014

БЕЗЧЕТКОВ МОТОР

СКОРОСТ НА 0-500 / 0-1800 ОБ / МИН

Въртящ момент 50 Nm МОМЕНТ 20+1+1+1 ЧЕСТОТА НА УДАРИТЕ 0-28800 БПМ

Капацитет патронник 13 мм бистрозажимной ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 40 МИНУТИ

2x2AH Литиево-Йонна батерия МЕТАЛНА СКОБА ЗА КОЛАН

RTX2014B

БЕЗЧЕТКОВ МОТОР

СКОРОСТ НА 0-500 / 0-1800 ОБ / МИН

Въртящ момент 50 Nm МОМЕНТ 20+1+1+1

ЧЕСТОТА НА УДАРИТЕ 0-28800 БПМ

Капацитет патронник 13 мм бистрозажимной МЕТАЛНА СКОБА ЗА КОЛАН

LED СВЕТЛИНА РАБОТА

RTX1816

СТАНДАРТЕН МОТОР

СКОРОСТ 0-450 / 0-1600 ОБ / МИН

Въртящ момент 35 Nm МОМЕНТ 16+1+1+1

ЧЕСТОТА НА УДАРИТЕ 0-19200 БПМ

Капацитет патронник 13 мм бистрозажимной ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 40 МИНУТИ

18V БАТЕРИЯ SAMSUNG

2x2AH литиево-йонна МЕТАЛНА СКОБА ЗА КОЛАН LED СВЕТЛИНА РАБОТА



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



RTX1816B

СТАНДАРТЕН МОТОР

СКОРОСТ 0-450 / 0-1600 ОБ / МИН

Въртящ момент 35 Nm МОМЕНТ 16+1+1+1

ЧЕСТОТА НА УДАРИТЕ 0-19200 БПМ

Капацитет патронник 13 мм быстросажимной МЕТАЛНА СКОБА ЗА КОЛАН

LED СВЕТЛИНА РАБОТА

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички инструкции. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Напрежението на източника на захранване трябва да съответства на стойността, посочена на табелката на машината.

Преди да използвате инструмента, проверете инструмента и неговите захранващи връзки, ако има някакви повреди. Не свързвайте щепсела към източника на захранване, когато преклювачателят е включен.

Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности като тръби, радиатори, печки и хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.

Екстремните температурни разлики причиняват водни капчици върху захранващите части. Преди да включите инструмента, изчакайте инструмента да достигне същата температура в работната стайна температура.

Използвайте електроинструмента, принадлежностите и накрайниците за инструменти и т.н. в съответствие с тези инструкции и по начин, предвиден за конкретния тип електроинструмент, като вземете предвид условията на работа и работата, която трябва да се извърши. Използването на електроинструмента за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.

Монтирайте детайли и за монтиране на детайлите използвайте затягащо оборудване или менгеме. Облечете се правилно. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Разхлабване на дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат хванати в движещи се части.

Използвайте предпазно оборудване. Винаги носете предпазни очила. Оборудване за безопасност като маска за прах, неплъзгащи се предпазни обувки, каска или защита на слуха, използвани за подходящи.

Когато работите с машината, дръжте я здраво с двете си ръце и осигурете сигурна стойка.

Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокри условия. Попадането на вода в електроинструмента ще увеличи риска от токов удар.

Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.

Не работете с електрически инструменти във взривоопасна атмосфера, като например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.

Когато електроинструментът се дава на други хора, това ръководство с инструкции трябва да се дава с електроинструмента.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Обслужвайте вашия електроинструмент от квалифициран ремонтник, използвайки само идентични резервни части. Това ще гарантира, че безопасността на електрическия инструмент се поддържа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здравия разум, когато работите с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, докато сте уморени или под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване

- Съхранявайте инструментите далеч от деца.
- Съхранявайте неработещи електроинструменти на място, недостъпно за деца и не позволявайте на лица, които не са запознати с електроинструмента или тези инструкции, да работят с електроинструмента.
- Не изключвайте инструмента, когато е натоварен.
- Поддържайте работната зона чиста и добре осветена. Затрупаните и тъмни зони водят до злополуки.
- Избягвайте ненормалното движение на тялото, когато работите с инструментите.
- Избягвайте случайно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да включите. Носете електрически инструменти с пръст върху превключвателя или включването на електрически инструменти, които имат включен превключвател, предизвиква злополуки.
- Извадете всички регулиращи или гаечни ключове, преди да включите електрическия инструмент. Гаечен ключ или ключ, оставен прикрепен към въртяща се част на електрическия инструмент, може да доведе до нараняване.
- Избягвайте да спирате много често по време на работа, защото това поврежда батерията.
- Поставете батерията само 230V AC.
- Зареждайте акумулатора за завинтване/пробиване само с предоставеното налично зарядно устройство.
- Батерията и частта за завинтване/пробиване трябва да са защитени от влага.
- Инструментът не трябва да се използва, когато батерията се зарежда.
- Не позволявайте батериите да са над 50°, поради повреда на батериите.

Предупреждение: Не правете късо съединение на връзките на батерията и зарядното устройство.

- Проверявайте внимателно анода и катода при зареждане.
- Не хвърляйте батериите в огън.

СТРАНИЧНА ДРЪЖКА / РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОКОМЕРА

Използвайте страничната дръжка по време на тренировка.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Желаната дълбочина на отвора може да се регулира чрез регулиране на ограничителя на дълбочината. За регулиране разхлабете винта на страничната дръжка и регулирайте дълбочината и отново затегнете винта.

ПАТРОННИК

Този инструмент осигурява бърза смяна на битове без използване на патронник.

БИТОВЕ

Винаги използвайте адаптера за битове, когато работите с накрайници за винтове. За завинтване завъртете контрола на въртящия момент до символа на свредлото.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

- Извадете батерията от бормашината, като натиснете бутона за освобождаване на батерията от всяка страна на комплекта батерии.
- Натиснете батерията в базата за зареждане. Батерията ще се побере в основата само в една посока. НЕ НАСИЛАВАЙТЕ батерията в основата.
- Включете адаптера в подходяща електрическа мрежа.

УПОТРЕБА НА БОРМАШИНАТА

- Натиснете батерията в долната част на тялото на бормашината, докато щракне на място.
- Бормашината вече е готова за употреба.
- Бутонът напред/назад контролира посоката на въртене на патронника. Това има 3 позиции. При натискане наляво патронникът се върти по посока на часовниковата стрелка, а когато се натисне надясно, обратно на часовниковата стрелка. Когато лостът е поставен в централно положение, спусъкът е заключен и бормашината не може да се използва – използвайте това при съхранение или транспортиране на инструмента.
- Разхлабете патронника, като държите задната част на патронника с една ръка и завъртете предната част. Поставете необходимия аксесоар и го затегнете само с натиск с ръка.
- Плъзнете бутона напред/назад в желаната посока.
- Бормашината вече може да се използва чрез натискане на спусъка.
- Всички модели имат функция за променлива скорост, вградена в спусъка.

РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА

Скоростта на инструмента може да се промени чрез натискане на ключа за включване/изключване. Ако спусъкът на превключвателя за включване/изключване се натисне леко, това осигурява ниска скорост. Така инструментът може да се контролира лесно. Не насилвайте инструмента, докато не спре.

НАСТРОЙКИ НА ВЪРТЯЩ МОМЕНТ



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Вашата бормашина е снабдена с пръстен за регулиране на въртящия момент (2). Това ви позволява да настроите свредлото да се „плъзга“ при предварително зададен въртящ момент. Този инструмент има 23-позиционен контрол на въртящия момент и следователно може да се получи много прецизна настройка.

Избор на механична предавка

Два диапазона на скоростта могат да бъдат предварително избрани със селектора на скоростите:

1-ва предавка: Ниска скорост на въртене, висока мощност

2-ра предавка: Висока скорост на въртене, ниска мощност.

Настройките на скоростта могат да се променят само когато машината е неподвижна. Ако настройката на скоростта се зарязва само частично, натиснете за кратко ключа за включване/изключване.

След работа с ниска скорост на въртене за охлаждане на инструмента, пуснете инструмента без натоварване около 3 минути.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

За безопасна и правилна работа, винаги поддържайте машината и вентилационните отвори чисти.

Ако машината се повреди въпреки положените грижи при производството и тестването, ремонтът трябва да се извърши от оторизиран агент за обслужване на клиенти за електрически инструменти RTRMAX.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

MMS
MODERN MARKET SYSTEM

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

MMS
MODERN MARKET SYSTEM

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69