



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

RTRMAX®

ШЛАЙФМАШИНА ЗА ГИПСОКАРТОН



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipment

IMS
MODERN MARKETING SYSTEMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



МОДЕЛ: TM795

RTM3795

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО ВЪВЕДЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО

1. МОТОР
2. ПЛАСТМАСОВ КАПАК
3. ПЛАСТМАСОВА ЗАЩИТА ЗА ОПЕСЪЧАВАНЕ
4. БУТОН ВКЛ / ИЗКЛ
5. КЛЮЧ ЗА НАСТРОЙКА НА СКОРОСТТА
6. ДРЪЖКА



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

НАПРЕЖЕНИЕ И ЧЕСТОТА	230 V ~ 50 Hz
МОЩНОСТ	710 W
СКОРОСТ	1000-2000 обороти / мин
ДИАМЕТЪР НА ДИСКА	225 mm
ТЕГЛО	3,7 Kg
КЛАС НА ЗАЩИТА	II
Стойности на шума	Lpa = 83,1 dB(A) Kpa = 3 dB (A) Lwa = 94,1 dB(A) Kwa = 3 dB (A)
Стойности на вибрациите	2,254 m/s ²

УПОТРЕБА И ЖИВОТ

Шлайфане на гипсокартонови, бетонни и стенни повърхности. Шлайфане и полиране на стени, тавани, подове и други повърхности. Строително шлайфане. Шлайфане на превозни средства. Шлайфане на вагони и каравани. Шлайфане на кораби, лодки и яhti. Използва се при шлайфане в индустрията.

Според уведомлението на Министерството на промишлеността и търговията, полезният му живот е 7 години.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

- Обърнете внимание на следната информация, за да избегнете риска от токов удар, нараняване и пожар.
- Проверете дали текущото мрежово напрежение съответства на информацията на табелката на инструмента.
- Проверете електрическия инструмент и електрическите връзки за повреди.
- Включвайте кабела само когато двигателят е изключен.
- Винаги стартирайте инструментите, преди да влезе в контакт с материала, който ще се обработва.
- Защитете се от токов удар. Избягвайте да докосвате заземени инструменти като например Метална тръба, радиаторна електрическа готварска печка, хладилник и др.
- Прекомерната температурна разлика причинява образуване на водни капчици върху електрически проводими части. Оставете инструмента да достигне температурата на околната среда на работното място, преди да работите с инструмента.
- Използвайте машини, инструменти и препоръчани части за аксесоари в съответствие с разпоредбите в ръководството за потребителя и само в зони, подходящи за предназначението им.
- Фиксирайте частта, върху която ще се работи. Използвайте затягащи



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



приспособления или менгеме, за да закрепите частите.

- Не носете бижута, които могат да бъдат хванати в движещи се части и не носете широки дрехи по време на работа. Завържете дългата си коса или носете обвиваща се мрежа. Носете неплъзгащи се обувки и ръкавици.
- Винаги носете предпазни очила и носете маска, когато е необходимо, когато работите с трески, дървени стърготини и прах.
- Носете антифони за уши при силни шумове.
- Опитайте се да стоите стабилно, когато работите върху основа, стълбата и скелето.
- Предпазвайте електрическите инструменти от влага и дъжд. Никога не потапяйте във вода.
- Когато работите на открито, използвайте само инструменти и удължители, одобрени за тези условия.
- Не работете с инструменти в зони, където има опасност от експлозия.
- Това ръководство за потребителя ще бъде предоставено и при предаване на инструмента на трети страни.
- Ремонтните дейности ще се извършват само от квалифицирани лица и с използване на оригинални части.

ВНИМАНИЕ:

Алкохолът, наркотиците и лекарствата, болестта, треската и умората могат да повлияят на способността ви да реагирате. Не използвайте електрически инструменти в тези ситуации.

- Дръжте електрическите инструменти далеч от деца.
- Съхранявайте електрическите инструменти в оригиналната им опаковка и на място, недостъпно за деца.
- Винаги изключвайте захранващия кабел, когато не използвате инструмента, когато правите почивки, когато регулирате, сменяте аксесоари и поддържате.
- Никога не носете електрически уреди, като държите кабела. Никога не дърпайте кабела, когато изваждате щепсела от контакта.
- Не спирайте двигателите докато са под натоварване.
- Поддържайте работното си пространство подредено.
- Избягвайте необичайни движения на тялото по време на работа.
- Предотвратете неволно пускане или стартиране на машината
- Не оставяйте гаечни ключове за инструменти и помощни средства за настройка върху машината.

РАБОТА С ШЛАЙФМАШИНАТА

- Винаги изваждайте щепсела от контакта, преди да работите с инструмента.
- За ваша безопасност винаги прикрепяйте допълнителната дръжка на вашата



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



машина.

- След като въртящият се диск на машината спре напълно, натиснете бутона за заключване на шпиндела, за да разхлабите шлифовъчната или полираща подложка, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка.
- Никога не натискайте бутона за заключване на шпиндела, докато машината работи. В този случай може сериозно да повредите или нараните вашата машина.
- Доставка на резервни части и ремонта на машината, за която се установи, че е повредена от оторизирания сервиз в резултат на неправилна употреба, няма да се покриват от гаранцията.
- Уверете се, че посоката на въртене на аксесоара, който ще бъде прикрепен към машината, е същата като посоката на въртене на машината.

ВЪПРОСИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕГЛЕДАТ ПРИ РАБОТА

- Приближете машината си до материала, който ще се полира, само когато дискът е в работно състояние.
- Не насилвайте машината си да спре въртенето на диска.
- Не претоварвайте машината си по време на полиране, полирайте материала, върху който ще работите, под ъгъл от 15 градуса чрез триене без натискане.
- Не забравяйте да спазвате препоръчаните размери на диаметъра на инструмента. В противен случай, повредите и неизправностите, които могат да възникнат, не се покриват от гаранцията.
- Дръжте машината здраво, докато полирате. Въпреки това, не натискайте, променяйте ъгъла на захващане и не вибрирайте машината.
- Бъдете подготвени за възможността от внезапно задръстване или раздробяване на диска по време на работа, затова винаги използвайте защитни очила и маска за прах, когато използвате машината.
- Азбест и др. Не работете с вещества, които са опасни за човешкото здраве.
- Полирайте, като преместите машината си срещу посоката на въртене. В противен случай може да загубите контрол над вашата машина.
- След като приключите с работата с машината, изчакайте дискът да спре напълно. Не докосвайте нищо, преди да приключи свободното въртене на диска. След това издърпайте щепсела от контакта.
- Не дърпайте щепсела на устройството от контакта, като държите кабела.

Кратко описание: Предимства / Ползи за потребителя: Лека е. Благодарение на широчината на повърхността на прилагане се постига гладка повърхност. Телескопична дръжка. Разделяне на инструмента за нанасяне: лесно транспортиране, по-добро разпределение на товара и по-малко замърсяване в двигателя. Възможност за непрекъснат контрол на скоростта за идеално приложение. Дълготрайна гъвкава шлифовъчна глава. Специална шлифовъчна плоча за гипсокартон, пясъчна мазилка и гланцови повърхности. Гъвкав вал в здрав корпус. Висока устойчивост на счупване. Съвместим с прахосмукачка тип раница, за да осигури свобода на движение.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Волтаж

Преди да свържете към захранването, уверете се, че напрежението е с желаното напрежение. Ако е претоварен, това може да повреди инструмента, оператора. Ако няма стабилно напрежение, никога не свързвайте продукта към електрически контакт. Дори ако напрежението е ниско, това може да причини проблеми.

Приложение на инструмента


Като продукт устройството е включено в ръчните електрически инструменти.

Устройството е специално произведено за варовидни повърхности, включително вътрешни стени, тавани, външни стени, коридори.

Този продукт премахва боя, вар от стената и прави повърхността гладка. Това е инструмент, който може да се използва като опора за шлайфане на стени.

Тъй като това е продукт, проектиран с оглед на много ситуации, той има опции за висока и външна скорост. В допълнение, тези видове дизайни, които се произвеждат в положение, при което точките на свързване могат да се регулират според високи и ниски места, осигуряват най-ефективното и ефективно използване на инструмента.

Структурна инспекция (Фиг.1)



Фиг.1

Конектор

Свързващ контакт

Ключ

Оперативна система

Пластмасов диск

Шкурка

Стандартни аксесоари

Шкурка: 6 броя Шестиграмен ключ: 1 бр



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com


Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Монтаж и подмяна на шкурка (фиг. 2)



фиг. 2

Забележка: Преди всичко, преди да поставите шкурката, проверете дали машината не работи и не е свързана към електричество.

НАСТРОЙВАНЕ

За да осигурите процедурата на сменяне, преди монтажа поставете устройството на равна повърхност. Извадете шлифовъчния лист от кутията на инструмента и след това закрепете диска (Вж. Фиг. 2). Шлифовъчният лист (Част 1.) автоматично ще залепне за диска и така ще се осигури връзка и пропускливост.

За да осигурите производителност докато работите е необходимо да сменяте шлифовъчния лист, когато е нужно. Всеки шлифовъчен лист има определен период на използване. Като начало, спрете инструмента и го извадете от контакта, след това извадете предишния шлифовъчен лист и закрепете новия.

Общ преглед на шлайфането

Необходимо е да се намери шкурка според стената или обекта, който ще се обработва. Шкурката се различава по размер. Трябва да изберете шкурка със същата стойност като размера на вашия диск. Има някои продукти с много звена, чието съотношение на абразивни звена е по-високо и в някои случаи са по-ефективни. Те дават повече гладкост и равност на стената, върху която ще се извърши процедурата, обаче могат да намалят продуктивността на инструмента ни. Размерът на шлифовъчен лист, който препоръчваме ние, е (Ф225mm).



ONLINE
на едро и дребно




Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com


Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Фиг.3



Фиг .4

Начин за свързване на щучера за засмукване на прах (Фиг. 3 / 4)

Както се разбира от името, торбата за прах е аксесоар, който се слага на инструмента ни и осигурява излизането на прахта. Това е продукт, нужен за да ни предостави възможност за почиста работа, намалявайки излизания прах по време на работата.


Ръководство за монтаж (фиг.3)

Първо сложете колектора за прах (Част 5.) на щучера за засмукване на прах и когато вкарате част А, я закрепете здраво с част В.

Процес на разглобяване (фиг.4)

Натиснете надолу част В с мулти отвертка или просто хванете отдясно част В и дръпнете подходящо навън щучера за засмукване на прах.

Процедури на прекъсвача (фиг.5)



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
бул. "Вит 15"
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Функции на прекъсвача

Функция 1) за да вдигнете прекъсвача натиснете част 1, която е върху прекъсвача.

Функция 2) за сила натиснете нагоре прекъсвача на посока 2.

Функция 3) За да го блокирате бутнете прекъсвача нагоре до позиция 3.

Операционна система (Фиг. 5)

Операционната система е показана на Фиг. 5. Използва се за регулиране на скоростта..

Окабеляване и процедури

Тъй като работната среда на хората, които ще използват този продукт, може да се променя през цялото време и условията на околната среда могат да се променят, имаше много трудности при управлението на електрическите кабели, което се отрази неблагоприятно на качеството и времето. Ето защо ние проектирахме нашия инструмент с това предвид:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди всяка интервенция върху продукта, не забравяйте да изключите устройството от електрическата мрежа.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69