



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



Долуподписаният производител NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., с адрес: 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя собствена отговорност, че продуктът:

Име: Бормашина
Търговска марка: RTR MAX

Модел: TM410/RTM1590 220/230 V a.c. 1050 W 0-2800 min-1 13mm

е произведен в съответствие със следните:

СТАНДАРТИ:

EN 62841-1:2015
EN 62841-2-1:2018
EN 55014-1:2021
EN 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
EN ISO 3744:2010

Според:

Директива 2006/42/ EC
Директива 2014/35/EEC
Директива 2014/30/EC

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор:

Нингбо

2022



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

RTRMAX®

БОРМАШИНА



МОДЕЛ
TM410/RTM1590

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ
Вносител за България: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

(TM410/RTM1590)

- НАПРЕЖЕНИЕ 230V-50HZ
- ВХОДНА МОЩНОСТ 710W
- СКОРОСТ 0-2800r/min
- МАКСИМАЛЕН ДИАМЕТЪР 13MM

ЧАСТИ НА ИНСТРУМЕНТА

- ПАТРОННИК
- СЕЛЕКТОР НА БОРМАШИНАТА
- ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ
- ДЪЛБОКОМЕР
- СТРАНИЧНА РЪКОХВАТКА
- БУТОН НАПРЕД/НАЗАД
- РЕГУЛИРАНЕ НА ВЪРТЕНЕТО
- КЛЮЧ ON/OFF
- МЕХАНИЗЪМ/СПУСЪК ЗА ПОСТОЯННА РАБОТА

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERLY
BRIGHT EQUIPMENTS

MMS
МОДУЛНИ НАПРЕТНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ЗАБЕЛЕЖКА: ТОЗИ ПРОДУКТ RTRMAX Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НЕПРОФЕСИОНАЛНО ПОЛЗВАНЕ.

ОБЛАСТИ НА РАБОТА

Вашата машина с бранд "RTRMAX" е проектирана за ударно пробиване в бетон, камък и за пробиване на метални, пластични, дървени и стоманени и леки пробивни приложения.

Също така може да използва за завинтване и оребрено нарязване и може да се регулира за дясно/ляво въртене и е с електронен контрол.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички инструкции, ако не спазвате всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и / или сериозни наранявания.

- Напрежението на източника на захранване трябва да съответства на стойността, посочена на табелката на машината..
- Преди да използвате инструмента, проверете дали електрическият инструмент и електрическите връзки не са повредени.
- Не свързвайте щепсела към източника на захранване, когато превключвателят е включен.
- Избягвайте контакт с тялото със заземени повърхности, като тръби, радиатори, стелажи и хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- Екстремалните температурни разлики образуват капчици вода върху частите, електропроводимите части. Преди да стартирате инструмента изчакайте топлината на мястото, където ще работите да се разпространи наоколо.
- Използвайте електроинструмента, аксесоарите и предоставените инструменти и т.н. в съответствие с тези инструкции и по начина, предназначен за конкретен тип електроинструмент, като вземете предвид условията на работа и работата, която трябва да се извърши. Използването на електроинструмента за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.
- Фиксирайте частта, върху която ще се работи. За тази цел използвайте захващащи устройства или менгеме.
- Облечете се правилно. Не носете свободни дрехи или висящи бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Висящите дрехи, бижута или дълга коса могат да се захванат в движещи се части.
- Използвайте предпазно оборудване. Винаги носете защита за очите. Оборудване за безопасност, като маска за прах, защитни обувки, които не се плъзгат, твърда шапка или слухова защита, подходящи според работата, която ще извършвате.
- Когато работите с машината, дръжте я здраво с две ръце и си осигурете стабилна позиция.
- Не излагайте електроинструментите на дъжд или влажни условия. Водата, която влиза в електроинструмента, ще увеличи риска от токов удар.
- Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължаващ кабел, подходящ за външна употреба.
- Не използвайте електроинструментите във взривоопасна атмосфера, например при наличие на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да запалят праха или изпаренията.. Използването на удължител, подходящ за външна употреба, намалява риска от токов удар
- Когато електроинструментът се предоставя на други хора, това ръководство с инструкции трябва да бъде дадено с електроинструмента.
- Ремонтирайте вашия електроинструмент в квалифициран сервиз, използвайки само оригинални резервни части. Това ще гарантира безопасността на електроинструмента.

ВНИМАНИЕ: Бъдете нащрек, гледайте какво правите и използвайте здравия си разум, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмент, докато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание по време на работа с електрически инструменти може да доведе до сериозни телесни наранявания.

- Пазете инструментите извън обсега на деца.
- Съхранявайте електроинструмента на място, недостъпно за деца и не позволявайте на хора, които не са запознати с електроинструмента или тези инструкции, да работят с електроинструмента.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Изключете щепсела от източника на захранване, преди да направите каквито и да било настройки, да смените аксесоарите или да съхранявате електроинструментите. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно пускане на електроинструментите.
- Никога не използвайте кабела за носене, издърпване или изключване на електрическия инструмент.
- Не изключвайте инструмента, когато е натоварен.
- Поддържайте работната зона чиста и добре осветена. Затрупаните и тъмни зони са предпоставка за злополуки.
- Избягвайте движението на тялото при работа с инструментите.
- Избягвайте случайното стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да включите. Не носете електроинструмента с пръст на превключвателя или включен електрически инструмент, който е с включен превключвател, това предизвиква аварии.
- Извадете ключа за настройка или гаечен ключ, преди да включите електрическия инструмент. Гаечен ключ или ключ, прикрепен към въртяща се част на електроинструмента, може да доведе до телесни наранявания..

СТРАНИЧНА ДРЪЖКА / ДЪЛБОКОМЕР

Използвайте страничната дръжка по време на работа.

Желаната дълбочина на отвора може да се регулира чрез регулиране на дълбочината на пробиване. За регулиране разхлабете винта на страничната дръжка и регулирайте дълбочината и отново затегнете винта.

ПАТРОННИК

Този инструмент осигурява бърза смяна на свредлото, без да използвате ключ за патронника.

ПОСТАВЯНЕ НА СВРЕДЛОТО

Когато работите със свредло за пробиване, трябва да се използва адаптер за свредло. Винаги използвайте подходящи свредла. Завъртете въртящия ключ към символа на свредлото, за да завие.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Винаги използвайте правилното захранващо напрежение.

Напрежението на източника на захранване трябва да съответства на стойността, посочена на табелката на машината. Машините, предназначени за 230V, могат да работят и с 220V.

БУТОН ON/OFF

Включване: Натиснете превключвателя за включване -изключване

Изключване: Освободете ключа за включване-изключване.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНА РАБОТА

Натиснете спусъка на превключвателя с променлива скорост и в същото време натиснете заключването за непрекъсната работа.

Спрете непрекъснатата работа, натиснете превключвателя с променлива скорост и след това освободете.

РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТА

Скоростта на инструмента може да бъде променена чрез натискане на превключвател за включване / изключване. Ако спусъкът на превключвателя за включване / изключване се натисне леко, той осигурява ниска скорост. Така инструментът може да се контролира лесно. Не насилвайте инструмента, доколкото го спрете.

ИЗБИРАНЕ НА СКОРОСТ

Необходимата скорост на въртене може да се регулира чрез избиране.

Необходимата скорост на въртене зависи от материала и това може да се определи най-добре чрез опит.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

След като работите с ниска скорост на въртене за охлаждане на инструмента, стартирайте инструмента без натоварване около 3 минути.

СМЯНА НА ПОСОКАТА НА ВЪРТЕНЕ

Променете посоката на въртене, когато инструмента е изключен. Посоката на въртене на инструмента може да бъде променена чрез бутон напред / назад (бутонът напред / назад се заключва, когато превключвателят е включен).

Дясна посока

Натиснете края на бутона напред / назад на дясно по правилния начин (за разхлабване или демонтиране на винтове).

Лява посока

Натиснете края на бутона напред / назад на ляво по правилния начин (за разхлабване или демонтиране на винтове и гнезда).

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Преди всяка работа върху самата машина, извадете щепсела на мрежата.

Смяна на въглеродни четки

Проверявайте редовно въглеродните четки. Въглеродните четки трябва да се сменят по двойки. За безопасна и правилна работа винаги поддържайте машината и вентилационните слотове чисти. Ако машината се повреди, въпреки полаганите грижи при производството и тестването, ремонтът трябва да се извърши от оторизиран сервиз за обслужване на клиенти за електрически инструменти Rtrmax

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERLEY
garden equipments

MMS
модулни мрежови системи

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ
 тел.: 02 / 942 34 71
 02 / 942 34 69
 бул. Военна рампа, 46
 София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46

ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
 ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 www.valerii.com
 София 1517, бул. Ботевградско шосе 44

Складови бази:
 София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
 Плевен, ул. Вит 15
 Пловдив, с. Труд, Строевско шосе № 3
 Варна, кв. "Владиславово", бул. "Атанас Москов" № 13

Тел.: 02 / 942 34 00
 Тел.: 064 / 800 231
 Тел.: 032 / 953 666
 Тел.: 052 / 553 800

Резервни частни на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервизи, към които може да се обърнете за съдействие.



Гаранционен срок: 36 месеца

от чл. 112 до чл. 115

дата на продажба:

модел:

Сериен №:

Подпис и печат

на продавача:

Независимо от търговската гаранция продаващият отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

Информирайте се за оторизирани сервизи от продавача на уред.

Телефон на продавача:

и много други!

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционни условия

Гаранцията е валидна в рамките на извадката в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на получаване. При продажба на машини, гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката. В гаранционен срок обслужването се извършва само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервизи срещу нейното представяне в оригинал.

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като уредът се достави в утвърден сервиз.

В случай на повреда от замръзване на част, възли и детайли при ремонт, дефектите трябва да бъдат собственост на клиента и се свалят от сервизния работен за отчетност.

В случай на дефект, разходите и рисковете по доставката до и от сервиза са за сметка на купувача. Желателно е, издването да се достави в утвърден сервиз в оригиналната опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за козметичните повреди, настъпили по време на престома и в сервиза.

Гаранционният срок не тече по време на престома на уреда в сервиза.

Високите и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последващи загуби вследствие на дефект на стоката и престома в сервиза.

При повреди единствен дефект за уред за който експертна оценка от оторизирани сервизи. При възникване на спорни ситуации между клиент и сервиз на територията на България се поддържа протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория. Становището на експерта е окончателно. Високата страна възлагава причинените щети нов уред, заплати разходите за експерта, всички разходи за доставяне на уреда до и от сервиза.

ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилни или непълно изпълнени гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ

Ремонти се извършват за сметка на купувача, когато:

1. Купувачът не предостави оригинална гаранционна карта, фактура (касов бон) доказващи закупуването на уреда на територията на България и инструкцията за експлоатация.
2. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.
3. Несъответствие между данните от гаранционната карта и тези от етикета на уреда и при липса или повреден етикет.
4. Не са съставени инструкции за експлоатация, описани в утвърден сервиз.
5. Като се установят нарушения във външното състояние на уреда.
- 5.1. Отваряне на ку от клиента или от неупълномощен сервиз по какъвто и да е повод, което се счита за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт, веднъж до отпътуване на 2 (два) дни гаранция.
- 5.2. Външни уреджания по корпуса причинени от уред, нитикс, абразивна или химическа разваляща среда и висока температура.
- 5.3. Прекъсване на ел. кабел и механична повреда на щипсела.
- 5.4. Случаен, замислен или извършен в следствие на удар или излизане от режима на повреждане външни части.
- 5.5. Силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори причинено от небрежно отполичване и не полагани грижи за уреда.
- 5.6. Ръчна намесата за нов (гаранционен) уред, показваща липса на грижа за правилното складиране и експлоатация.
- 5.7. Повреди от наклонен прах.
- 5.8. Повреди, причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или несъответстващи консумативи и принадлежности.
6. Когато се установят външни дефекти на уреда:
- 6.1. Повреда причинена от претоварване или нарушена вентилация.
- 6.2. Повреда изваждана се в пробив или средство на състояние на изолация.
- 6.3. Изгаряне в следствие на прекомерна употреба
- 6.4. Вътрешни уреджания, причинени от удар, нитикс или излизане от режима на повреждане.
7. Изчерпан мотел ресурс (когато е посочен такъв в утвърден сервиз) не се счита за фабричен дефект.
8. Когато в гаранционен срок се повредят бързо износими се части.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребител има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребител може да избере между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или извършването от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другите.

Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за умалвяване на цената на стоката, когато търговецът се счита за да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от рекламацията от потребителя.

Потребителят не може да претендира за разплащане на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

→ За Ваше улеснение фирмата предлага резервни части за извън гаранционно обслужване. Запитване може да направите на сайта на сервиза.



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

На гаранционно обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат етикет със сериен номер като: кабели, приспособения за носене, предпазители, маршучи, вентили, гъвкави връзки, надрезници, батерии, зарядни устройства, пръскалки и аэрозоли, шини, вериги, шпори, стартери, ръкохватки за командване на машината за бензинови машини, четки, лагери, лагровници, батерии за ел. машини, зарядни, лагери, задвижващи механизми, масло, прес. сензоринги, бугаи, шупри, вериги, предпазители, вентили, водни, топлини, винтове, гайки, болтове, механизми нарязващи въпреки на удар и редът на сурт, стопански електрически предпазители и зашита.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

1. Токоси удари или неадекватност в токовата мрежа, пожар, наводнение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на вносителя или произвождателя.
2. При ползване на статок не по предназначение, както и използването на хоби уреди за каваито и да са комерсиални цели (Гарантия от „Домашна употреба“), напр. професионални цели, отдаване под наем и др. подобни.
3. При неправилно съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделиято.
4. В случаи на подаване на вълни тела и обекти от качкото и да е маркирано като каваитета, пръсч, насокни и др. подобни.
5. Повреди вследствие сътресения, удар, ел. или механично претоварване, получени от небрежно отношение или транспортване.
6. Продължително претоварване, нарушена вентилация, несмазани движущи компоненти, работни редовни съединения, счупен ел. кабел, счупен или изгорен шпирел.
7. Повреди на ротор и стартер, причинени от претоварване, изразяваща се в запленяване на ротора и стартера, вследствие на стопаняване на изделията или стопаняване на четковидните, причинено от прекомерно и продължително претоварване, както и повреди от претоварване, изразяваща се в равномерно оплетване на колектора.
8. Невъзможност на производителя да предостави инструкции за експлоатация.

Централни сервиз

Централни сервиз си запазва правото в отделни случаи или за отделни класове изделия да избира мястото на ремонт на съответния артикул.

Никой търговец няма право по качкото и да е повед да изменя условията на гаранцията.

Таки гаранции е допълнение и не ограничава правата на потребителя по българското законодателство.

Регламента за стоки, закупени след 01.01.2022 се прилага по реда на Раздел III от Закона за предоставяне на цифрово съхранение и цифрови услуги и за продажба на стоки

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:	1		Описание на дефекта:	2		Описание на дефекта:	3	
Вид на ремонта:	☐ гарантиционен ☐ извънгарантиционен		Вид на ремонта:	☐ гарантиционен ☐ извънгарантиционен		Вид на ремонта:	☐ гарантиционен ☐ извънгарантиционен	

Гаранционна карта

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:	1		Описание на дефекта:	2		Описание на дефекта:	3	
Вид на ремонта:	☐ гарантиционен ☐ извънгарантиционен		Вид на ремонта:	☐ гарантиционен ☐ извънгарантиционен		Вид на ремонта:	☐ гарантиционен ☐ извънгарантиционен	

СЕРВИЗЕН ОТВЪЗ

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERLEY

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславова"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69