



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ACCUMULATIVE SPRAY GUN

PREMIUM HD

0503KPSG1901

Art. No 44985



INSTRUCTIONS FOR SPRAY GUN

Before using the gun, read this manual thoroughly.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipments

MMS
МОДУЛНА МАРКЕТИНГ СИСТЕМА

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com


Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Any improper use can cause damage or a serious hurt, even lead to death



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



I Explosive view:

1	ST2.9*10SCRE	18	O-ring	35	Lock catch
2	Rear cover	19	22 Needle spring	36	microswitch
3	Cotton filter	20	Needle set	37	Battery pack
4	Right cover	21	GUN	38	Battery pack pin
5	Switch plunger spring	22	Pipette	39	Left cover
6	Switch plunger	23	Cup-ring	40	Gun-ring
7	Right side cover	24	Suction pipe splint	41	Stopper
8	ST3.5*10SCRE	25	Cup	42	Motor cover
9	Big nut	26	Φ3 flat gasket	43	550 motor
10	Spray ball	27	Short pin	44	wind mill
11	Spray nozzle	28	Adjusting knob	45	M4*8 SCRE
12	Barge board	29	trigger	46	Motor gasket
13	Nozzle seal	30	Spray a knob	47	Wind leaf
14	Needle	31	Left side cover	48	wind cover
15	Needle insert	32	O-ring	49	Damping ring
16	Needle seat	33	Atomization circle	50	funnel
17	bowl seals	34	Vent spring	51	Pin

II Technical parameters:

Model:Q0P-CX33-380	
Rated power:120W	
Rated votage:20V	Battery capacity: 2000mAh
Frequency:100-240V-50/60HZ	Spraying distance: 200-250mm
Rated speed:32000RPM	Width: 200-300mm
Air flow:160L/MIN	Viscosity: 8-12s
Paint flow:100-200ml/min	Material pot capacity: 800ml

III Function:

Suitable for painting furniture, fences, doors, windows, walls, ceiling,
and for car repairing, high altitude operation and so on.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




IV How to use:


Before use the electric spray gun, material preparation is the first stage.

Please refer to the thinning chart and picture.

Material	Run out Time (Sec)
1) Oil enamel	25-60
2) Oil based primer	30-60
3) Oil stain	No thinning required
4) Clear sealer	No thinning required
5) Polyurethane	No thinning required
6) Varnish	20-60
7) Lacquer sanding sealer	25-35
8) Lacquer	25-35
9) Automotive finishes	20-40
10) Latex	45-90



1) Unscrew the paint container from the spray gun.



2) Adjust the suction tube.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com



Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69





Suction Tube



a) If spray in an upward direction, the angled end of the suction tube should be pointing toward the rear of the gun.

Suction Tube



b) If spray in a downward direction, the angled end of the suction tube should be pointing towards the front of the gun.

3) Pour material into container, make sure not to exceed 800ml



4) Remove the motor

a) Hold the gun with your hand and press the latch in the direction of the arrow.

b) At the same time hold the motor handle with your hand and rotate it counterclockwise 90°.

c) Pull out to remove the motor from the gun.



ONLINE

на едро и дребно




Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com


Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



5) Connect gun body with motor

- a) Hold the gun with your hand to align the slot on the gun with the slot on the motor and insert it (as shown in the figure).
- b) Hold the motor handle with your hand, rotate the right hand clockwise 90°.
- c) When the gun and host are parallel, it is locked.



6) Adjust the needle adjusting screw to meet your requirement.

- a) Adjust the screw to left to decrease paint volume, lower paint thickness
- b) Adjust the screw to right to increase paint volume, increase paint thickness



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com


Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




7) Spray length adjustment: Turn this knob to adjust the round shape from vertical to horizontal.

Adjust the required length according to the spraying environment, reduce waste and save material.

a) The counterclockwise rotation shortens the length, and when it rotates to the stop position, it is sprayed with the largest circle.

b) Adjust the screw to right to increase paint volume, increase paint thickness



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com


Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




8) Adjusting spray patterns

a) The gun spray patterns can be changed from a horizontal oval fan pattern to a round

b) detailed pattern to a vertical fan pattern by adjusting the nozzle.

VERTICAL



HORIZONTAL



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com


Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




9) Open the power switch, pull trigger, the paint will spray from the nozzle.

V How To Spray Properly:


Correct:

Keep stroke smooth and at even speed.



Incorrect:

Do not flex wrist while spraying.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславова"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com


СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




VI Replace nozzle and Needle:

When disassembling the nozzle, please pull the trigger first, then press and remove the nozzle.

a) As shown in the figure, rotate to remove the needle



b) As shown in the figure, rotate to set up the needle



VII Troubleshooting:

Problem Cause Solution



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Problem	Cause	Solution
A.little or no material flow	1.nozzle clogged 2.suction tube clogged 3.material volume setting turn too far to the right 4.suction tube loose 5.material is too thick 6.inconsistent paint 7.container is loose	1.clean 2.clean 3.turn to the left 4.insert 5.check viscosity 6.strain paint 7.tighten the container
B.material leaking	1.nozzle loose 2.nozzle worn 3.nozzle seal worn 4.material build-up on spray pattern dial and nozzle	1.tighten 2.replace 3.replace 4.clean
C.atomization is too coarse	1.viacosity of material too high 2.material volume too large 3.nozzle clogged 4.too little pressure build-up in container	1.thin 2.turn to the right 3.clean 4.tighten container
D.spray jet pulsates	1.material in container running out. 2.material is too thick	1.refill 2.check viscosity
E.pattern runs or sags	1.applying too much material	1.adjust material flow or increase movement of spray gun
F.too much over-spray	1.gun too far from spray object 2.too much material applied	1.reduce distance 2.turn material volume setting to right
G.pattern is very light and splotchy	1.moving the spray gun too fast	1.adjust material flow or decrease movement of spray gun
H.large cloud of paint	1. gun too close to surface	1.move gun away from surface and reduce paint flow

VIII Warning!

1. Keep your workplace clean and tidy,never use the tool in hazardous areas that contain flammable liquids,gasses or dusts.
2. Only use paints,solvents or other materials with a flash point of 73 °F(22C) or higher.
3. Never point the spray gun at other person or animal.In the event of an injury,seek immediate medical attention.
4. Always read the paint manufacturer's thinning instructions before use.
5. You must clean the spray gun thoroughly after each use.
6. Do not pull the power cord to move this tool.



Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

ONLINE
на едро и дребно



СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

АКУМУЛАТОРЕН ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ

PREMIUM HD

0503KPSG1901

Art.No 44985



Превод на оригинална инструкция за акумулаторен пистолет за боядисване

Преди да използвате пистолета, прочетете внимателно това ръководство.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipments

MMS
МОДУЛНА МАРКЕТИНГ СИСТЕМА

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com


Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Всяка неправилна употреба може да причини повреда или сериозно нараняване, дори да доведе до смърт.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



I Преглед:

1	ST2.9*10 винт	18	О-пръстен	35	Фиксатор за заключване
2	Заден капак	19	22 иглена пружина	36	микропревключвател
3	Памучен филтър	20	Комплект игли	37	Батерия
4	Десен капак	21	Пистолет	38	Щифт за батерии
5	Пружина на буталото за превключване	22	Капкомер	39	Ляв капак
6	Бутало за превключване	23	Пръстен за чаша	40	Пръстен за пистолет
7	Десен страничен капак	24	Шина за смукателна тръба	41	Спирачка
8	ST3.5*10 винт	25	Контейнер	42	Капак на двигателя
9	Голяма гайка	26	Ф3 плоско уплътнение	43	550 мотор
10	Пръскаща съчма	27	Къс щифт	44	вентилатор
11	Пръскаща дюза	28	Копче за регулиране	45	M4*8 винт
12	Шлеп борд	29	спусък	46	Уплътнение на двигателя
13	Уплътнение на дюзата	30	Пръскащо копче	47	Въздушен филтър
14	Игла	31	Ляв страничен капак	48	капак
15	Втулка за игла	32	О-пръстен	49	Демпферен пръстен
16	Основа за игла	33	Атомизиращ кръг	50	фуния
17	Уплътнение	34	Пружина	51	щифт

II Технически параметри:



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Модел: 0503KPSG1901	
Номинална мощност: 120W	
Номинално напрежение: 20V	Капацитет на батерията: 2000mAh
Честота: 100-240V-50/60HZ	Разстояние на пръскане: 200-250mm
Номинална скорост: 32000RPM	Широчина на пръскане: 200-300mm
Въздушен поток: 160L/MIN	Вискозитет: 8-12s
Дебит на боята: 100-200ml/min	Капацитет на съда за материал: 800ml

III Предназначение:

Подходящ за боядисване на мебели, огради, врати, прозорци, стени, тавани, както и за ремонт на автомобили, работа на голяма надморска височина и др.

IV Как да използвате:

Преди да използвате електрическия пистолет за пръскане, подготовката на материала е първият етап.

Моля, вижте диаграмата за разреждане и снимката.

Материал	Време за изтичане (сек)
1) Маслен емайл	25-60
2) Грунд на маслена основа	30-60
3) Маслено петно	Не е необходимо разреждане
4) Прозрачен уплътнител	Не е необходимо разреждане
5) Полиуретан	Не е необходимо разреждане
6) Лак	20-60
7) Уплътнител за шлайфане на лак	25-35
8) Японски лак	25-35
9) Автомобилни облицовки	20-40
10) Латекс	45-90



4) Развийте контейнера за боя от пистолета за пръскане.



ONLINE
на едро и дребно




Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com



Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69





5) Регулирайте смукателната тръба.

Смукателна
тръба



с) Ако пръскате в посока нагоре, ъгловият край на смукателната тръба трябва да сочи към задната част на пистолета.

Смукателна
тръба



д) Ако пръскате в посока надолу, ъгловият край на смукателната тръба трябва да сочи към предната част на пистолета



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



6) Изсипете материала в контейнера, внимавайте да не надвишава 800мл




4) Извадете двигателя

а) Хванете пистолета с ръка и натиснете фиксатора по посока на стрелката.

б) В същото време дръжте дръжката на двигателя с ръка и я завъртете обратно на часовниковата стрелка на 90°С.

с) Издърпайте, за да извадите двигателя от пистолета.



5) Свържете тялото на пистолета с двигателя

а) Хванете пистолета с ръка, за да подравните слота на пистолета с процепа на двигателя и го поставете (както е показано на фигурата).

б) Хванете дръжката на двигателя с ръка, завъртете дясната ръка по посока на часовниковата стрелка на 90°С.

с) Когато пистолетът и хостът са успоредни, той е заключен.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com


Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com


Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- б) Регулирайте винта за регулиране на иглата, за да отговаря на вашите изисквания.
а) Регулирайте винта наляво, за да намалите обема на боята, да намалите дебелината на боята
б) Регулирайте винта надясно, за да увеличите обема на боята, да увеличите дебелината на боята



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




7) Регулиране на дължината на пръскането: Завъртете това копче, за да регулирате кръглообразна форма от вертикална към хоризонтална.

Регулирайте необходимата дължина според средата на пръскане, намалете отпадъците и спестете материал.

а) Въртенето обратно на часовниковата стрелка скъсява дължината, а когато се завърти до положение за спиране, се пръска с най-големия кръг.

б) Регулирайте винта надясно, за да увеличите обема на боята, да увеличите дебелината на боята



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com




тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




8) Регулиране на моделите на пръскане

- а) Моделите на пръскане на пистолета могат да бъдат променени от хоризонтален овален модел към кръгъл
- б) Подробен шаблон до вертикален модел на кръг чрез регулиране на дюзата.

ВЕРТИКАЛНО



ХОРИЗОНТАЛНО




9) Отворете превключвателя за захранване, дръпнете спусъка, боята ще се пръсне от дюзата.

✓ Как да пръскате правилно:

Правилно:

Поддържайте хода гладък и с равномерна скорост.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com


Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Неправилно:


Не огъвайте китката по време на пръскане.




VI Сменете дюзата и иглата:

Когато разглобявате дюзата, моля, първо дръпнете спусъка, след това натиснете и извадете дюзата.

b) Както е показано на фигурата, завъртете, за да извадите иглата



b) Както е показано на фигурата, завъртете, за да настроите иглата



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



VII Отстраняване на неизправности:

Проблем Причина Решение

Проблем	Причина	Решение
А. малък или никакъв материален поток	1. дюзата е запушена 2. смукателната тръба е запушена 3. настройката за обем на материала е завъртяна твърде надясно 4. смукателната тръба е разхлабена 5. материалът е твърде гъст 6. несъответстваща боя 7. контейнерът е хлабав	1.почистете 2.почистете 3. завий наляво 4.затегнете 5.проверете вискозитета 6.деформация на боята 7.затегнете контейнера
В. изтичане на материал	1. дюзата е разхлабена 2. износена дюза 3. износено уплътнение на дюзата 4. натрупване на материал върху дюзата за пръскане	1. затегне 2. сменете 3. сменете 4. почистете
С. пулверизирането е твърде грубо	1. вискозитетът на материала е твърде висок 2. обемът на материала е твърде голям 3. дюзата е запушена 4. твърде малко повишаване на налягането в контейнера	1. рядък 2. завийте надясно 3.почистете 4. затегнете контейнера
Д. струята на пръскане пулсира	1. материалът в контейнера е на изчерпване. 2.материалът е прекалено гъст	1.напълнете 2.проверете вискозитета
Е.материалът тече или се стича	1. прилагане на твърде много материал	1. регулирайте потока на материала или увеличете движението на пистолета за пръскане
Ф. прекалено много пръска	1. пистолет е твърде далеч от обекта на пръскане 2. приложен твърде много материал	1. намаляване на разстоянието 2. завъртете настройката за обем на материала надясно
Г. пръска на петна и слабо покритие	1. движете пистолета за пръскане твърде бързо	1. регулирайте потока на материала или намалете движението на пистолета за пръскане
Н. голямо количество боя	1. пистолет е прекалено близо до повърхността	1. отдалечете пистолета от повърхността и намалете потока на боята



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



VIII Внимание!

1. Поддържайте работното си място чисто и подредено, никога не използвайте инструмента в опасни зони, които съдържат запалими течности, газове или прах.
2. Използвайте само бои, разтворители или други материали с температура на възпламеняване от 73 °F (22C) или по-висока.
3. Никога не насочвайте пистолета за пръскане към друго лице или животно. В случай на нараняване, потърсете незабавно медицинска помощ.
4. Винаги четете инструкциите на производителя за разреждане на боята преди употреба.
5. Трябва да почиствате добре пистолета за пръскане след всяка употреба.
6. Не дърпайте захранващия кабел, за да преместите този инструмент.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69