



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

RTRMAX®



MODEL: TM291/RTM3110

INSTRUCTION MANUAL

This instruction has been issued by the manufacturer: NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, NINGBO, CHINA

Importer for Bulgaria: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

MMS
модулни маркетинг системи

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



TECNICAL DATA

VOLTAGE : 230V-50HZ
INPUT POWER : 710W
SPEED : 0-4000 r/min.
SCREW CAPACITY : 6, mm Concrete



POWER TOOL'S UNITS

- 1- BITS HOLDER
- 2- HOOK BELT
- 3- LEFT & RIGHT SWITCH
- 4- ON/OFF TRIGGER
- 5- TRIGGER LOCK
- 6- LOCKING SLEEVE

USAGE AREA AND PRODUCT LIFE

This RTRMAX product is used for sensitive and quality drills on work pieces made of plasterboard, crown molding.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

The voltage of the power source must agree with the value given on the nameplate of the machine.

Before using the tool, check the tool and it's power connections if there is any damagement.

Don't connect the plug to power source when switch is on.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded. Extreme temperature differences cause water droplets on power conducting parts. Before switch on the tool, wait tool to get same temperature working room temperature.

Fit work pieces and for fitting the work pieces, use clamping equipment's or vice.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loosing clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.

Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate.

When working with the machine, hold it firmly with both hands and provide for a secure stance.

Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

When power tool is given to other people, this instruction manual must be given with power tool.

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

- Keep the tools out of reach of children.

- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.

- Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventative safety measures reduce the risk of starting the power tools accidentally.

- Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.

- Don't switch off the tool when it is under load.

- Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.

- Avoid the abnormal body moving, when operating the tools.

- Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carry power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.

- Avoid to stop very often during the working, because it damages the battery.

- While operating with the tool, try to avoid to contact with hot gun.

- While operating with plastic dye, or other related materials, hazardous gases can expose. Be careful for flaming risk.

FUNCTIONAL DESCRIPTIONS MOUNTING AND DISMOUNTING BIDS

Changing bits



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

Take the locker out of the locking sleeve in order to dismount the bit. Separate the bit from the bits holder with a wrench. For mounting the bids, insert bit into the holder firmly, and insert the locker into locking sleeve firmly.

The function of switch and reverse it

In order to run your machine by clockwise, set the rotate switch to ' R ' position; to run by reverse, set the rotate switch to ' L ' position. Before every use, please take look at the direction of rotation. Use reverse switch while the tool is turned off. Otherwise, this could harm your power tool.

OPERATION

You can push on the trigger to run the tool and by doing pushing on the trigger opposite way you can stop running the tool. You can also speed up the tool by setting it to position of '+ ' and speed down by setting it to ' - '. When you would like to stable the speed, use the locking button placed on the side of the tool.

ADJUSTMENT OF DEPTH

By turning locking sleeve, you can set the depth.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before operating and maintenance on the tool, make sure it is unplugged. Keep the tool and van holes clean for ultimate performance while running the tool.

CHANGING THE CARBON BRUSHES.

Keep checking carbon brushes periodically. The both of carbon brushes must be changed together. Despite the care taken while the mass production and testing methods, If the tool is broken down, all the maintenance have to be held by an authorized RTRMAX service.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

RTRMAX®



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВИНТОВЕРТ

МОДЕЛ: TM291/RTM3110

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, NINGBO, CHINA

Вносител за България: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

НАПРЕЖЕНИЕ : 230V-50HZ
ВХОДНА МОЩНОСТ : 710W
СКОРОСТ : 0-4000 r/min.
КАПАЦИТЕТ НА ВИНТА : 6, mm бетон



ЕЛЕМЕНТИ НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

- 1- ДЪРЖАЧ ЗА НАКРАЙНИЦИ
- 2- КУКА ЗА КОЛАН
- 3- БУТОН ЛЯВО/ДЯСНО
- 4- ON/OFF СПУСЪК
- 5- ЗАКЛЮЧВАНЕ НА СПУСЪКА
- 6- ЗАКЛЮЧВАЩА ВТУЛКА

СФЕРА НА ИЗПОЛЗВАНЕ И ЖИВОТ НА ПРОДУКТА

Този RTRMAX продукт се използва за внимателно и качествено пробиване на заготовки, изработени от гипсокартон, оформяне с корона.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички инструкции. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу може да доведе до електрически удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Напрежението на захранващия източник трябва да съответства на стойността, посочена на табелката на машината.

Преди да използвате, проверете инструмента и захранващите му връзки за повреди. Не включвайте щепсела към източник на захранване, когато инструмента е включен.

Избягвайте контакт на тялото със заземени или занулени повърхности като тръби, радиатори, вериги и хладилници. Има увеличен риск от електрически удар, ако вашето тяло бъде заземено или занулено.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Големите температурни разлики могат да предизвикат образуване на конденз по токопроводимите части. Преди да включите инструмента, изчакайте неговата температура да се изравни с тази в работното помещение.

Закрепете заготовката, като за закрепването ѝ използвайте скоба или менгеме.

Облечете се подходящо. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата си, дрехите и ръкавиците си далеч от движещите се части. Широките дрехи, бижутата или дългата коса могат да бъдат захванати от движещите се части. Използвайте предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Ако е необходимо, използвайте защитни средства като маска против прах, предпазни обувки срещу подхлъзване, каска или защита за слуха.

Когато работите с машината, дръжте я здраво и с двете ръце и си осигурете стабилно положение.

Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокри условия. Навлизането на вода в електрическия инструмент ще увеличи риска от електрически удар.

Когато работите с електрическия инструмент на открито, използвайте удължител, подходящ за работа на открито. Използването на удължител, подходящ за работа на открито намалява риска от електрически удар.

Не използвайте електрическите инструменти в експлозивни атмосфери, както и в присъствието на запалими течности, газове и прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да запалят прах или пари.

Когато електрическия инструмент се дава на други хора, това ръководство трябва да бъде дадено заедно с електрическия инструмент.

Електрическият инструмент е необходимо да се обслужва от квалифицирано сервизно лице, като се използват само идентични резервни части. Това ще гарантира поддържане на безопасността на електрическия инструмент.

- Съхранявайте инструментите далеч от деца.

- Дръжте инструментите далеч от деца.

- Съхранявайте неработещите електрически инструменти далеч от деца и не позволявайте лица, които не са запознати с електрическия инструмент или тези инструкции да работят с инструмента.

- Изключете щепсела от електрическия източник преди да правите каквито и да било настройки, да сменяте аксесоари или да съхранявате електрически инструменти. Тези превантивни предпазни мерки намаляват риска от случайно стартиране на инструментите.

- Никога не използвайте кабела за носене, теглене или изключване на инструмента.

- Не изключвайте инструмента под товар.

- Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Разхвърляните и тъмни зони са предпоставка за инциденти.

- Избягвайте аномални движения на тялото, докато работите с инструментите.

- Избягвайте случайно стартиране. Уверете се, че прекъсвачът е в положение изключено преди да включите инструмента към захранване. Носенето на електрически инструменти с пръст на спусъка, който ги включва е предпоставка за инциденти.

- Избягвайте честото спиране по време на работа, тъй като това поврежда батерията.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Докато работите с инструмента, опитайте се да избягвате контакт с горещия накрайник.
- Докато работите с пластмасова боя или други подобни материали, може да бъдете изложени на опасни газове. Внимавайте, съществува риск от запалване.

ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА НАКРАЙНИЦИ

Смяна на накрайници

Извадете щифта от блокиращата втулка, за да демонтирате накрайника. Отделете накрайника от държача с гаечен ключ. За да монтирате накрайник, поставете накрайника плътно в държача и поставете щифта в блокиращата втулка.

Функция на превключвателя и реверсиране

За да се върти машината по посока на часовниковата стрелка, поставете превключвателя в положение "R"; за реверсиране, поставете превключвателя в положение "L". Преди всяко използване, моля, проверете посоката на въртене. Използвайте превключвателя за реверсиране, когато инструментът е изключен. В противен случай може да повредите електрическия инструмент.

РАБОТА

Когато натиснете спуська, инструментът започва да работи, а когато отпускате спуська, инструментът спира. Можете също така да увеличите скоростта на инструмента като използвате настройка "+" или да намалите скоростта като използвате настройка "-". Когато искате да стабилизирате скоростта, използвайте бутона за блокиране, разположен отстрани на инструмента.

РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА

Като завъртите блокиращата втулка можете да регулирате дълбочината

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди да работите и обслужвате инструмента, уверете се, че е изключен от контакта. Поддържайте инструмента и вентилационните отвори чисти, за максимална ефективност по време на работа.

СМЯНА НА ГРАФИТНИТЕ ЧЕТКИ

Периодично проверявайте графитните четки. Двете графитни четки трябва да се сменят заедно. Независимо от вниманието при производството и методите за изпитване, ако инструментът се повреди, всички дейности по обслужването му трябва да се извършват от оторизиран RTRMAX сервиз.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com



DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., with address 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, NINGBO, CHINA

On our own responsibility I declare that the product:

Name: ELECTRIC SCREWDRIVER

Trademark: RTR MAX

Model: TM291/RTM3110 220/230 V a.c. 710 W 0-4000 min⁻¹

Is manufactured in compliance with the following:

STANDARTS:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN ISO 3744:2010

According to:

Directive 2006/42/EC

Directive 2014/35/EEC

Directive 2014/30/ EEC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes inval.

Declarer:

Ningbo
21.03.2022



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният производител NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD.,
с адрес: 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan
Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя собствена отговорност, че продуктът:

Име: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВИНТОВЕРТ
Търговска марка: RTR MAX

Модел: TM291/RTM3110 220/230 V a.c. 710 W 0-4000 min⁻¹

е произведен в съответствие със следните:

СТАНДАРТИ:

EN 62841-1:2015
EN 62841-2-2:2014/AC:2015
EN 55014-1:2021
EN 55014-2:2021
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN ISO 3744:2010

Според:

Директива 2006/42/ EC
Директива 2014/35/ЕЕС
Директива 2014/30/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и
условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта,
извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор:

Нингбо
21.03.2022



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriapl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

SERVIZ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ
 бул. Военна рампа, 46
 София, кв. Военна рампа,
 бул. Илиянци 46
 тел.: 02 / 942 34 71
 02 / 942 34 69

ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
 ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 www.valerii.com
 София 1517, бул. Ботевградско шосе 44

Складови бази:
 София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
 Плевен, ул. Вит 15
 Пловдив, с. Труд, Строевско шосе № 3
 Варна, кв. "Владиславово", бул. "Атанас Москов" № 13

Тел.: 02 / 942 34 00
 064 / 800 231
 033 / 953 666
 052 / 553 800

Резервни части на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервизи, където можете да се обърнете за съдействие.



Гаранционен срок: 36 месеца
 от чл. 112 до чл. 115

Дата на продажба:

Модел:

Серийен №:

Подпис и печат

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

Информирайте се за оторизирани сервизи от продавача:

Телефон на продавача:



ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционни условия

Гаранцията е валидна в рамките на указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на получаване на машината. При продажба на машини, гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката. В гаранционния срок обслужването се извършва само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервизи срещу нейното представяне в оригинал.

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процес на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на изработката или некачествени материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като уредът се достави в упълномощения сервиз.

В случай на повреда от замърсяване на част, възли и детайли при ремонт, дефектите такива стават собственост на сервиза и се плащат от сервиза работни заплати за отнемане.

В случай на дефект, разходите и разходите по доставката до и от сервиза са за сметка на купувача. Желателно е, издването да се достави в упълномощения сервиз в оригиналната опаковка, а в противен случай сервиза не носи отговорност за козметичните повреди, настъпили по време на престои и в сервиза.

Гаранционният срок не тече по време на престои на уреда в сервиза.

Високолет и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати поли и последвали загуби вследствие на дефект на стоката и престои в сервиза.

При повреден електрически дефект, за уреда се изготвя експертна оценка от оторизирани сервизи. При възникване на спорове ситуация между клиент и сервиз на територията на Р България се подписва протокол за съгласие за експертна оценка от неафилирана акредитирана лаборатория. Сандвичето се подписва и експертната. Високолет страна възстановява причинените цели нов уред, заплати разходите за експерта, всички разходи за доставане на уреда до и от сервиза.

ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилни или неправомерно ползвани гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ

Ремонтът се извършва за сметка на купувача, когато:

1. Купувачът не предостави оригинална гаранционна карта, фактура (касов бон), доказващи закупуването на уреда на територията на Р България и инструкцията за експлоатация.
2. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.
3. Несъответствие между данните от гаранционната карта и тези от етикета на уреда и при липса или повреден етикет.
4. Не са съставили инструкциите за експлоатация, описани в уличното.
5. Когато се установят нарушения във външното състояние на уреда.
- 5.1. Отваряне на уст от компоненти или на уличното състояние на уреда по какъвто и да е повод, което се счита за извършено при липса на протокол от ардизиран ремонт, веднъж от отплати на 2 години гаранция.
- 5.2. Външни уреджания по корупция причинени от удар, физическа абразивна или химическа разваляща среда и висока температура.
- 5.3. Прехвърляне на ел. кабел и механична повреда на щетата.
- 5.4. Суретин, джигел или изкривен в щетите на удар или извън режимно използване щетни части.
- 5.5. Силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори причинено от небрежно отношение и не полагане грижи за уреда.
- 5.6. Ръчна намесата за нов (гаранционен) уред, показваща липса на грижа за правилното съхранение и експлоатация.
- 5.7. Повреди от наклон прах.
- 5.8. Повреди причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или несъответстващи консумативи и принадлежности.
6. Когато се установят външни дефекти на уреда.
- 6.1. Повреда причинена от претоварване или неправилна вентилация.
- 6.2. Повреда извършена се в пробив или студенте на стопане на изолация.
- 6.3. Извършване в следствие на прекомерна употреба.
- 6.4. Извършване на повреда на уреда, липсва или извън режимно използване.
- 6.5. Извършване на повреда, причинени от удар, липсва или извън режимно използване.
7. Извършване на повреда (когато е посочен такъв в уличното) не се счита за фабричен дефект.
8. Когато в гаранционния срок се подменят бързо износващи се части.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителът има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителът може да извърши между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е възможно или извършването от него не елиминира недостатъците в сравнение с другите.

Потребителът може да предяви рекламация за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на едни месеци от предаването на рекламацията от потребителя.

Потребителът не може да претендира за връщане на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

За Ваше улеснение фирмата предлага резервни части за извън гаранционно обслужване. Запитвания може да направите на сайта на сервиза.



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

На гаранционно обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат единен серийен номер като: келеси, приспособления за носене, предпазители, маркучи, вентили, гъвкави връзки, нарязващици, батерии, зарядни устройства, предавки и адаптери, шини, вериги, шуру, стартери, ръководства за командване на машината за белинни машини, четки, латери, патронци, батерии за ел. машини, заредни, латери, задвижващи ремъци, масло, грес, саморези, бутала, шуру, вериги, предпазители, вентили, водач, тампони, заподов, галки, болтове, механизми нарязващи инструменти за дърво и работа на суча, стопени електрически предпазители и зашита.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

1. Токози държи или неправилност в токовата мрежа, пожар, наводнение, природни бедствия или други фотомеханични обстоятелства, които са извън контрола на вносителя или произволителя.
2. При ползване на стаята не по предназначение, както и използването на коби уреди за качащо и да са компресионни цени (вълнени от домяване употреба), напр.: професионални цени, отрязване под наляг и др. подобни.
3. При неправилно съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на машината.
4. В случаи на подаване на вълнени тела и обекти от качащо и да е характер като камъчета, пясък, насокони и др. подобни.
5. Повреди вследствие сътресения, удар, ел. или механично претоварване, получени от небрежно отполичане или транспортване.
6. Продължително претоварване, нарушена вентилация, несмазани движещи компоненти, разбити ремъчни съединения, счупен ел. кабел, счупен или изгорел шпундел.
7. Повреди на ротор и статор, причинени от претоварване, издъпваща се в залягане на ротора и статора, вследствие на сполване на изолациите или сполване на четвъртачетите, причинено от претоварване и продължително претоварване, както и повреди от претоварване, издъпваща се в равномерно оплетане на колектора.
8. Невъзможност на придружаващите инструкции за експлоатация.

Централният сервис си запазва правото в отредни случаи или за отредни класове изделия да избира мястото на ремонт на съответния артикул.

Никой търговец няма право по качащо и да е повод да изменя условията на гаранцията.

Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребител по българското законодателство.

Ремонтите за стая, закупени след 01.01.2022 се предоставят по реда на Раздел III от Закона за предоставяне на цифрово съхранение и цифрови услуги и за продажба на стая

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
1			2			3		
Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	

Гаранционна карта

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
1			2			3		
Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	

СЕРВИЗЕН ОТПЪЗЪК



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславова"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69