



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

RTRMAX®

ШЛАЙФ ЕКСЦЕНТЪР



МОДЕЛ: TM415

RTM1450

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА
УПОТРЕБА

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULE
garden equipments

MMS
МОДЕЛНИ МАРКЕТНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com


СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com



- | | |
|-----------------------------------|---|
| A. Регулятор на скоростта | B. Копче за ключа за включване/изключване |
| C. Превключвател за вкл/изкл | D. Капак на четкодържач |
| E. Отвор за регулиране на баланса | F. Диск за полиране |
| G. Подложка с гъба | H. Шестограмен ключ S6 |
| I. Вентилационни слотове | |

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел No: RTM1450
Волтаж: 220-240V 50Hz
Мощност: 720W
Скорост при празен ход: 2100-5000RPM
Диаметър: 50MM

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULE
garden equipments

MMS
МОДЕЛНИ МАТЕРИЯЛНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВНИМАНИЕ! Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки. Терминът „електрически инструмент“ в предупрежденията се отнася до вашия електроинструмент, захранван от мрежата (с кабел) или захранван от батерия (безжичен) електроинструмент.

БЕЗОПАСНОСТ

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТАТА

- Поддържайте работната зона чиста и добре осветена. Затрупаните или тъмни зони водят до злополуки.
- Не работете с електрически инструменти във взривоопасна атмосфера, като например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- Дръжте деца и странични хора далече, докато работите с електроинструмента. Разсейването може да ви накара да загубите контрол.

2. ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

- Щепселите на електроинструмента трябва да съответстват на контакта. Никога не променяйте щепсела по никакъв начин. Не използвайте никакви адаптерни щепсели със заземени електрически инструменти. Немодифицираните щепсели и подходящи контакти ще намалят риска от токов удар.
- Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности като тръби, радиатори, печки и хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или влажни условия. Попадането на вода в електроинструмента ще увеличи риска от токов удар.
- Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за пренасяне, дърпане или изключване на електрическия инструмент. Дръжте кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени кабели увеличават риска от токов удар.
- Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
- Ако работата с електроинструмента на влажно място е неизбежна, използвайте прекъсвач за утечка на тока. Използването на прекъсвач за утечка намалява риска от токов удар



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



3. ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

- Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здравия разум, когато работите с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, докато сте уморени или под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване.
- Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитното оборудване като маска за прах, неплъзгащи предпазни обувки, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намалят личните наранявания.
- Предотвратете неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да свържете към източник на захранване и/или батерия, да вземете или пренесете инструмента. Носенето на електрически инструменти с пръст на превключвателя или захранването на електрически инструменти, които имат включен превключвател, предизвиква злополуки.
- Извадете всички регулиращи или гаечни ключове, преди да включите електрическия инструмент. Гаечен ключ или ключ, оставен прикрепен към въртяща се част на електроинструмента, може да доведе до нараняване.
- Не прекалявайте. Поддържайте правилна основа и баланс по всяко време. Това позволява по-добър контрол на електроинструмента в неочаквани ситуации.
- Облечете се правилно. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Свободните дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати в движещи се части.
- Ако са предвидени устройства за свързване на съоръжения за изсмукване и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и правилно използвани. Използването на устройство за събиране на прах може да намали опасностите, свързани с праха.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

- Не насилвайте електрическия инструмент. Използвайте правилния електроинструмент за вашето приложение. Правилният електроинструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е проектиран.
- Не използвайте електрическия инструмент, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се управлява с превключвателя, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- Изключете щепсела от източника на захранване и/или батерията от електрическия инструмент, преди да правите каквито и да е настройки, да сменяте аксесоари или да съхранявате електрически инструменти. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно пускане на електроинструмента.
- Съхранявайте неработещи електроинструменти на място, недостъпно за деца и не позволявайте на лица, които не са запознати с електрическия инструмент или с тези инструкции, да работят с електроинструмента. Електрическите инструменти са опасни в ръцете на необучени потребители.
- Поддържайте електрически инструменти. Проверете за несъответствие или захващане на движещи се части, счупване на части и всякакви други състояния, които могат да



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



повлияят на работата на електроинструмента. Ако е повреден, поправете електрическия инструмент преди употреба. Много аварии са причинени от лошо поддържани електрически инструменти.

➤ Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове са по-малко склонни да се захващат и са по-лесни за управление.

➤ Използвайте електроинструмента, принадлежностите и крайниците за инструменти и др., в съответствие с тези инструкции, като вземете предвид условията на работа и работата, която трябва да се извърши. Използването на електроинструмента за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.

5. ОБСЛУЖВАНЕ

- Обслужвайте вашия електроинструмент от квалифициран сервизен техник, използвайки само идентични резервни части. Това ще гарантира, че безопасността на електрическия инструмент се поддържа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ШЛАЙФ ЕКСЦЕНТЪР

1) ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ

а) Този електроинструмент е предназначен да функционира като полиращо средство. Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

б) Този електроинструмент не се препоръчва за операции по шлайфане, четкане с телена четка или рязане. Операциите, за които електроинструментът не е предназначен, могат да създадат опасност и да причинят наранявания.

в) Не позволявайте на хлабава част от полиращия капак или неговите прикрепващи части да се въртят свободно. Затегнете всички разхлабени връзки. Разхлабените и въртящи се части за закрепване могат да наранят пръстите ви или да се закачат за детайла.

г) Не използвайте аксесоари, които не са специално проектирани и препоръчани от производителя на инструмента. Само защото аксесоарът може да бъде прикрепен към вашия електроинструмент, той не гарантира безопасна работа.

д) Номиналната скорост на аксесоара трябва да бъде най-малко равна на максималната скорост, отбелязана върху електроинструмента. Аксесоарите, работещи по-бързо от номиналната им скорост, могат да върхнат.

е) Външният диаметър и дебелината на вашия аксесоар трябва да са в рамките на капацитета на вашия електроинструмент. Неправилно оразмерените аксесоари не могат да бъдат адекватно защитени или контролирани.

ж) Размерът на дисковете, фланците, подложките или всеки друг аксесоар трябва да пасва правилно на шпиндела на електроинструмента. Аксесоарите с дупки за, които не



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



съвпадат с електроинструмента, ще се разбалансира, ще вибрира прекомерно и може да доведат до загуба на контрол.

d) Не използвайте повреден аксесоар. Преди всяка употреба проверявайте аксесоарите като абразивни дискове за стружки и пукнатини, опорни подложки за пукнатини, разкъсвания или прекомерно износване, телени четки за разхлабени или напукани проводници. Ако електроинструментът или аксесоарът паднат, проверете за повреда или инсталирайте неповреден аксесоар. След като проверите и инсталирате аксесоар, позиционирайте себе си и страничните хора далеч от равнината на въртящия се аксесоар и пуснете електрическия инструмент при максимална скорост без натоварване за една минута. Повредените аксесоари обикновено се разпадат по време на това тестово време.

2) ОТКАТ И СВЪРЗАНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Откатът е внезапна реакция на прищипано или захванато въртящо се колело, опорна подложка, четка или друг аксесоар. Прищипването или захващането причинява бързо спиране на въртящия се аксесоар, което от своя страна кара неконтролирания електроинструмент да бъде принуден в посока, противоположна на тази на аксесоара завъртане в точката на свързване
- Например, ако абразивният диск е захванат или прищипан от детайла, ръбът на дискът, който влиза в точката на зацепване, може да се вкопае в повърхността на материала, което кара дискът да отскочи. Дискът може да отскочи към или далеч от оператора, в зависимост от посоката на движение на диска в точката на прищипване. Абразивните дискове също могат да се счупят при тези условия.

ОСНОВНИ

- Използвайте този инструмент само за сухо полиране
- Използвайте само фланците, които са доставени с този инструмент
- Този инструмент не трябва да се използва от хора под 16 години
- Винаги изключвайте щепсела от източника на захранване, преди да правите каквато и да е настройка или смяна на аксесоар
- Не работете с материали, съдържащи азбест (азбестът се счита за канцерогенен)

АКСЕСОАРИ

- Използвайте само аксесоари с допустима скорост, съответстваща поне на най-високата скорост на празен ход на инструмента
- Никога не използвайте аксесоари със „сляп“ отвор с резба, по-малък от M14 x 21 mm
- Не използвайте повредени, деформирани или вибриращи аксесоари
- Когато се използва на открито, свържете инструмента чрез прекъсвач на тока на повреда (FI) с ток на задействане от максимум 30 mA и използвайте само удължител,



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



който е предназначен за употреба на открито и е оборудван с устойчив на пръски контактен контакт.

ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Винаги проверявайте дали захранващото напрежение е същото като напрежението, посочено на табелката на инструмента (инструменти с номинална мощност 230V или 240V могат също да бъдат свързани към 220V захранване)
- Прах от материали като боя, съдържаща олово, някои дървесни видове, минерали и метал може да бъдат вредни (контактът или вдишването на праха може да причини алергични реакции и/или респираторни заболявания на оператора или странични лица); носете маска за прах и работете с устройство за изсмукване на прах, когато е свързано
- Някои видове прах се класифицират като канцерогенни (като прах от дъб и бук), особено във връзка с добавки за кондициониране на дървесина, носете маска за прах и работете с устройство за изсмукване на прах, когато е свързано
- Следвайте националните изисквания, свързани с праха, за материалите, с които искате да работите
- Закрепете детайла (заготовка, захваната със затягащи устройства или в менгеме, се държи по-сигурно, отколкото ръчно)
- Не притискайте инструмента в менгеме
- Използвайте напълно развити и безопасни удължители с капацитет от 10 ампера

ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Преди да оставите инструмента, изключете двигателя и се уверете, че всички движещи се части са спрели напълно
- След като изключите инструмента, никога не спирайте въртенето на аксесоара със странична сила, приложена към него.

УПОТРЕБА

- Монтаж на аксесоари
- ! изключете щепсела
- просто натиснете гъба подложка G върху VELCRO полиращ диск F
- за сваляне на аксесоари завъртете на обратно
- Преди да използвате инструмента
- уверете се, че аксесоарът е правилно монтиран и здраво затегнат
- проверете дали аксесоарът работи свободно, като го завъртите на ръка
- инструмент за тестово пускане в продължение на най-малко 30 секунди при най-висока скорост на празен ход в безопасна позиция
- спрете незабавно в случай на значителни вибрации или други дефекти и проверете инструмента, за да определите причината.
- Включване/изключване
- включете/изключете инструмента, като издърпате/отпуснете спусъка C
- Електронно меко стартиране



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Осигурява плавно достигане на максимална скорост без внезапен удар при включване на инструмента

- Заклучете на превключвател при продължителна употреба
- дръпнете спусъка С
- натиснете копче В с палеца си
- отключете превключвателя, като натиснете отново спусъка С и след това го освободете
- Контрол на скоростта
- с диск А максималната скорост може да се регулира от ниска до висока (MIN-6)
- започнете с диск А в положение MIN (по-ниска скорост)
- ако е необходимо, изберете по-висока скорост, докато инструментът работи
- оптималната работна скорост зависи от материала и може да бъде определена с практически опити
- Работа с инструмента

! първо включете инструмента, след това поставете инструмента изцяло върху повърхността, която ще се полира, и го движете равномерно по секции

! преди да изключите инструмента, трябва да го повдигнете от детайла

! аксесоарът продължава да се върти за кратко време след изключване на инструмента

- Дръжте и направлявайте инструмента
- ! докато работите, винаги дръжте инструмента в меката зона(и) на захващане
- винаги дръжте инструмента здраво с двете си ръце, така че ще имате пълен контрол върху инструмента по всяко време
- осигурете си стабилна позиция
- ! не прилагайте толкова голям натиск върху инструмента, че той да спре
- дръжте вентилационните отвори открити

ПОДДРЪЖКА/СЕРВИЗ

- Предпазвайте инструмента от падане, удари и омазняване
- Винаги поддържайте инструмента и кабела чисти (особено вентилационните отвори !)
- ! изключете щепсела преди почистване
- ! не се опитвайте да почиствате вентилационните отвори, като вкарвате заострени предмети през отворите

ОКОЛНА СРЕДА

- Не изхвърляйте електрически инструменти, аксесоари и опаковки заедно с битови отпадъци (само за страните от ЕС)
- в съответствие с Европейската директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване и нейното прилагане в съответствие с националното законодателство, електрическите инструменти, които са достигнали края на живота си, трябва да се събират отделно и връщат в екологично съвместимо съоръжение за рециклиране.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Върху продукта, етикета с класификацията и в рамките на тези инструкции ще намерите наред с другото следните символи и съкращения. Запознайте се с тях, за да намалите опасностите като лични наранявания и щети на имущество.

V~	волт (променливо напрежение)
Hz	херц
W	Ват
/min или min ⁻¹	на минута
mm	милиметър
kg	Килограм
dB(A)	децибел (А-рейтинг)
m/s	Метри в секунда на квадрат



Заклучване / за затягане или закрепване



Отключване / за разхлабване



Бележка / Забележка



Внимание/Предупреждение



Прочетете инструкцията за употреба



Носете защита за слуха



Носете предпазни очила



Носете маска за прах



Носете предпазни ръкавици



Носете предпазни, устойчиви на хлъзгане обувки.



Изключете продукта, изключете го и от захранването преди сглобяване, почистване, настройка, поддръжка, съхранение и транспортиране.



Този продукт е от клас на защита II. това означава, че е оборудван с подобрена или двойна изолация.



Продуктът е в съответствие с приложимите европейски директиви и е направен

метод за оценка на съответствието за тези директиви.



ONLINE
на едро и дребно





ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com



WEEE символ. Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте, където има съоръжения. Консултирайте се с местните власти или местния магазин за съвети за рециклиране

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULE
garden equipments

MMS
МОДЕЛНИ МАТЕРИНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69