



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

RTRMAX®

ОБЕРФРЕЗА



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULE
garden equipments

MVS
МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



МОДЕЛ:ТМ451

RTM3784

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

За да намалите вероятността от злополука и нараняване, спазвайте следните инструкции за безопасност, преди да използвате този инструмент, прочетете всички инструкции за експлоатация и запазете ръководството за потребителя за по-късна информация.

1. Поддържайте работната зона чиста.
2. Обърнете внимание къде работите.
3. Използвайте предпазни средства.,
4. Носете подходящо работно облекло.
5. Не правете крачки на дълги разстояния по време на работа.
6. Оставете инструмента настрана, когато не се използва..
7. Не насилвайте инструмента.
8. Използвайте правилния инструмент.
9. Проверете за повреди.
10. Ремонтът трябва да се извършва от електротехник.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ВОЛТАЖ : 220/240

ДИАМЕТЪР:12MM

СКОРОСТ БЕЗ НАТОВАРВАНЕ : 33000 обороти в минута

ОБЩА ВИСОЧА: 190MM



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



РАБОТА

Натиснете бутона за включване/изключване, след като вземете всички необходими предпазни мерки за работната зона. Не започвайте процеса на рязане, преди острието да започне да се върти с пълна скорост. Когато разберете, че инструментът, който използвате, докосва детайла, не насилвайте инструмента с прекомерна сила. При нормални условия машината работи с цанги 12 мм..

ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ

- ☐ Винаги поддържайте вентилационните зони на инструмента чисти..
- ☐ Почистете вашата машина с чиста кърпа или четка..
- ☐ Избършете покритите със смола стърготини с кърпа, наситена с терпентин.
- ☐ Не прилагайте прекомерна сила върху устройството си.
- ☐ Проблеми в двигателя ще съкратят живота на устройството..
- ☐ Не използвайте химикали за почистване на пластмасови части..
- ☐ За да бъде инструментът готов за продължителна употреба, проверявайте редовно четките с въглен на инструмента дали са износени или не.

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ НА ПРОБЛЕМА

1. Проблем: Двигателят не стартира
Причина: Проблем при робатата на бобината
Решение на проблема: Смяна на двигателя при необходимост
2. Проблем: Двигателят не получава пълна мощност и има разминаване
Причина:
Ниско напрежение
Претоварване
Бобината е изгоряла или отворена
Удължителният кабел е твърде дълъг
Решение
Проверете мрежовото напрежение
Свържете щепсела на друго място в същата линия без инструменти и двигатели.
Сменете двигателя
Намалете дължината на кабела
3. Проблем: Моторът прегрява, късо съединение, предпазителят показва прекъсване
Причина
Двигателят не работи правилно
Недостатъчно охлаждане поради прекомерни количества лъчи около двигателя
Бобината е изгоряла или отворена
Предпазители или прекъсвачите нямат капацитет



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

Решение

Работете по-бавно по време на работа

Издухвайте праха от машината, за да осигурите нормален въздушен поток през двигателя.

Сменете двигателя

Инсталирайте правилно оразмерени предпазители или прекъсвачи

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULE
garden equipments

MMS
МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69