

RTRMAX®



АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА

МОДЕЛ

RTM350/TM701

ОРИГИНАЛЕН ПРЕВОД НА РЪКОВОДСТВО ЗА
УПОТРЕБА



ИНСТРУМЕНТИ ЕДИНИЦИ

1.БАТЕРИЯ

2.КОНТРОЛ НА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ

3.СПУСЪК С ПРОМЕНЛИВА СКОРОСТ

4.БЕЗКЛЮЧОВ ПАНТРОННИК

5.СЕЛЕКТОР НА СКОРОСТИ

6.БУТОН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БАТЕРИЯТА
7.ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ЗАДЕН ХОД

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

RTM350

НАПРЕЖЕНИЕ	18V
МАКСИМАЛЕН БИТ	20+1 10 MM
СКОРОСТ	0-1400 RPM
БАТЕРИЯ	1500mAh
МАКСИМАЛЕН ВЪРТЯЩ МОМЕНТ	30NM

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

ВАШАТА АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА „RTRMAX“ Е ПРОЕКТИРАНА ЗА ПРОБИВАНЕ В БЕТОН, КАМЪК, ДЪРВО И СТОМАНА, И ЗА ЛЕКИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЛЕНЕ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички инструкции. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

- Напрежението на захранващия източник трябва да съответства на стойността, посочена на табелката с данни на машината.
- Преди да използвате инструмента, проверете инструмента и неговите захранващи връзки, ако има някаква повреда.
- Не свързвайте щепсела към източник на захранване, когато ключът е включен.
- Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, радиатори, печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- Екстремните температурни разлики причиняват водни капки върху токопроводимите части. Преди да включите инструмента, изчакайте инструмента да достигне същата температура на работната стайна температура.
- Използвайте електроинструмента, аксесоарите и накрайниците за инструменти и т.н. в съответствие с тези инструкции и по начина, предвиден за конкретен тип електроинструмент, като вземете предвид условията на работа и работата, която трябва да се извърши. Използването на електроинструмента за операции, различни от предназначението, може да доведе до опасна ситуация.
- Поставете детайлите и за монтаж на детайлите използвайте затягащо оборудване или менгеме.
- Обличайте се правилно. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Загубени дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещи се части.
- Използвайте предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Предпазно оборудване като маска за прах, нехлъзгащи се предпазни обувки, каска или защита на слуха, използвани по подходящ начин.

- Когато работите с машината, дръжте я здраво с две ръце и осигурете стабилна позиция.
- Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокри условия. Попадането на вода в електроинструмента ще увеличи риска от токов удар.
- Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
- Не работете с електрически инструменти в експлозивни атмосфери, като например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- Когато електроинструментът се дава на други хора, това ръководство с инструкции трябва да бъде предоставено с електроинструмента.
- Обслужвайте вашия електроинструмент от квалифицирано лице, като използвате само идентични резервни части. Това ще гарантира запазването на безопасността на електроинструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здрав разум, когато работите с електрически инструмент. Не използвайте електроинструмент, докато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване.

- Пазете инструментите далеч от деца.
- Съхранявайте неизползваните електроинструменти на недостъпно за деца място и не позволявайте на хора, които не са запознати с електроинструмента или тези инструкции, да работят с електроинструмента.
- Изключете щепсела от източника на захранване, преди да правите каквито и да било настройки, смяна на аксесоари или съхраняване на електрически инструменти. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електрическите инструменти.
- Никога не използвайте кабела за пренасяне, дърпане или изключване на електрическия инструмент.
- Не изключвайте инструмента, когато е под товар.
- Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Разхвърляните и тъмни зони предразполагат към инциденти.
- Избягвайте необичайното движение на тялото, когато работите с инструментите.
- Избягвайте случайно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да включите в контакта. Носете електроинструменти с пръст върху превключвателя или включването на електрически инструменти, които са с превключвател в контакт, води до инциденти.
- Отстранете всички регулиращи или гаечни ключове, преди да включите електроинструмента. Гаечен ключ или ключ, оставен прикрепен към въртяща се част на електроинструмента, може да доведе до нараняване.
- Избягвайте да спирате много често по време на работа, защото това уврежда батерията.
- Поставете батерията само 230V AC. Aküü sadece 230V AC' ye bağlayın.
- Зареждайте батерията за завинтване/пробиване само с предоставеното зарядно устройство. Vidalama / Delme aküsünü tahsis edilen şarj aleti ile doldurun.

- Батерията и частта за завинтване/пробиване трябва да са защитени от влага.
- Инструментът не трябва да се използва, когато батерията се зарежда.
- Не допускайте температурата на батериите над 50° поради повреда на батериите.

Предупреждение: Не правете късо съединение на връзките на батерията и зарядното устройство.

- Внимателно проверявайте анода и катода, когато зареждате.
- Не хвърляйте батериите в огън.

БЕЗКЛЮЧОВ ПАТРОННИК

Бързозатягащият патронник, монтиран към вашата акумулаторна бормашина, има капацитет от 10 mm (3/8'') и приема всеки аксесоар с диаметър на стеблото, който не надвишава 10 mm. Всички модели имат променлив контрол на скоростта и напред и назад, което прави свредлото идеално за затягане и разхлабване на винтове и други крепежни елементи.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

- Преди употреба заредете батерията поне 1 час.
- Извадете батерията от бормашината, като натиснете бутона за освобождаване на батерията от двете страни на батерията.
- Поставете батерията в основата за зареждане. Батерията ще се побере в основата само в една посока. НЕ НАСИЛВАЙТЕ батерията в основата.
- Включете адаптера в подходящо захранване.
- Батерията ще бъде напълно заредена за 1 час.
- Не изваждайте батерията от зарядната база по време на процеса на зареждане, докато червената светлина не светне в зелено!

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВРЕДЛО

- Натиснете батерията в долната част на тялото на свредлото, докато щракне на място.
- Свредлото вече е готово за употреба.
- Бутонът за напред/назад контролира посоката на въртене на патронника. Това има 3 позиции. Когато се натисне наляво, патронникът се върти по посока на часовниковата стрелка, а когато се натисне надясно, обратно на часовниковата стрелка. Когато лостът е поставен в централна позиция, превключвателят на спусъка е заключен и бормашината не може да се използва – използвайте това, когато съхранявате или транспортирате инструмента.
- Разхлабете патронника, като хванете задната част на патронника с една ръка и завъртите предната част. Поставете необходимия аксесоар и затегнете само с натиск с ръка.
- Плъзнете бутона напред/назад в желаната посока.
- Бормашината вече може да се използва чрез натискане на спусъка.
- Всички модели имат функция за променлива скорост, вградена в пусковия превключвател.

НАСТРОЙКИ НА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ

Вашата бормашина е снабдена с пръстен за регулиране на въртящия момент (2). Това ви позволява да настроите свредлото да „плъзга“ при предварително зададен въртящ момент. Този инструмент има 23-позиционен контрол на въртящия момент и следователно може да се постигне много прецизна настройка.

Механичен избор на предавка

Два диапазона на скоростта могат да бъдат предварително избрани с селектор на скорости:

1-ва предавка: ниска скорост на въртене, висока мощност.

2-ра предавка: Висока скорост на въртене, ниска мощност.

Настройките на скоростта могат да се променят само когато машината е неподвижна. Ако настройката на скоростта прорези само частично, натиснете за кратко On/Off превключвател.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

За безопасна и правилна работа винаги поддържайте машината и вентилационните отвори чисти.

Ако се случи машината да се повреди въпреки грижите, положени при производството и тестването, ремонтът трябва да се извърши от оторизиран агент за обслужване на клиенти за електрически инструменти RTRMAX.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO. LTD., 16th Floor, 1608 Room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, Ningbo, China

On our own responsibility I declare that the product:

Name: CORDLESS DRILL

Trademark: RTR MAX

Model: RTM350/TM701 Art.No 49338 18V

Is manufactured in compliance with the following:

STANDARTS:

EN ISO 12100: 2010,

EN 60204-1:2018,

EN 62841-1:2015/A11:2022,

EN 62841-2-1:2018,

According to:

Directive 2014/35/EEC

Directive 2014/30/ EC

Directive 2006/42/EC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

Declarer:

Ningbo

22.11.2024

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO. LTD., 16th Floor,
1608 Room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou
District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя отговорност, че продуктът:

Име: АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА
Търговска марка: RTR MAX
Модел: RTM350/TM701 Art.No 49338 18V

е произведен в съответствие със следните:

Стандарти:
EN ISO 12100: 2010,
EN 60204-1:2018,
EN 62841-1:2015/A11:2022,
EN 62841-2-1:2018

Наредби:
Директива 2014/35/ЕЕС
Директива 2014/30/ЕС
Директива 2006/42/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и
условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта,
извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор :

Нингбо
22.11.2024