



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАСКА С КЛАПАН КАТАЛОЖЕН НОМЕР 010 351 / МОДЕЛ JM003-V

CE 0086 EN 149:2001 + ac: 2002 ISO 9001:2000

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: МАСКА С КЛАПАН

Вътрешният пласт на маската с клапан е от мек полипропилен, осигуряващ удобство при ползването.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАСКАТА С КЛАПАН

Маската с клапан е средство за предпазване на дихателните пътища и е за еднократна употреба. Предпазва дихателните пътища от неотровни твърди и течни частици, като прах, дим, аерозоли и др. подобни. Намира приложение в минното дело, строителството, земеделието, зеленчукопроизводството, работи, свързани с почистване и др.

ИНДИКАТОР НА НИВОТО НА ПРЕДПАЗВАНЕ

ВИДОВЕ ФИЛТРАЦИЯ	NDS – Пределно допустима концентрация	ЗАБЕЛЕЖКА. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
FFP1: нетоксични субстанции, твърди и течни аерозоли	4	Не предпазва от частици на раковопредизвикващи и радиоактивни микро-организми (бактерии, вируси, гъбички и техните производни) и ензими
FFP2: субстанции твърди и течни аерозоли с ниска до средна токсичност	10	Не предпазва от частици на радиоактивни материали, вируси и ензими
FFP3: твърди и течни субстанции с висока	30	

НАЧИН НА ПОСТАВЯНЕ

- Поставете маската с връзките в дланта си така, че лентите да висят свободно зад ръката.
- Поставете маската на лицето си, като натискате плътно носа и поставете връзките, които прилягат към тила на главата по такъв начин, че да осигурят плътното прилепване на маската към лицето.
- С пръсти натиснете ноздрите по такъв начин, че да усетите плътното прилягане на маската към лицето.
- За да поправите недобре поставената маска с връзки, трябва да поставите двете длани върху маската и да издишате силно въздуха. Ако въздухът излезе след като сте притиснали ноздрите, трябва отново да нагласите маската. Следващият път трябва да пристегнете връзките, които прикрепват маската към главата.

РАЗШИФРОВКА НА СИМВОЛИТЕ:

Запазете Инструкцията за ползване

Температурата, при която се съхранява маската, е показана на опаковката

Максималните показания за влажност на въздуха в складовото помещение са показани на опаковката

Дата на валидност при подходящо съхраняване – виж на опаковката

СЪХРАНЯВАНЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

- Филтриращата полумаска е за еднократно ползване и не трябва да се пере или почиства.
- Филтриращата полумаска трябва да се съхранява в затворени, неразпечатани опаковки на производителя в помещения с влажност на въздуха под 70% и при температура от +6°C до +38°C.
- При подходящо съхраняване времето на престой в склада може да достигне 36 месеца от датата на производството.
- Полумаската трябва да се пази от въздействие на агресивни химически вещества, от влага и замърсяване.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г