



Инструкция за употреба на маска с клапан

DECOREX, Модел 1101GM1

Приложение:

Филтриращата полумаска служи изключително за защита на дихателната система пред нетоксичните прахове, димове и аерозоли от постоянни частици, за които концентрацията на разсеяната фаза на аерозола не превишава стойността 10 x NDS.

Внимание:

Винаги следва да се прецени, дали изделието осигурява надеждна работна защита.

Ако потребителят има брада на лицето, не е възможно да се осигури правилна херметичност на полумаската. С цел осигуряването на защита, потребителят трябва да е обръснат.

Филтриращата полумаска следва да се смени с нова, ако:


- По време на експлоатация, затрудненията в дишането нараснат до степен, която пречи на дишането.
- Ще настъпи механично повреждане на полумаската
- Не може да се постигне добра херметичност на полумаската

Филтриращата полумаска може да бъде свалена едва след напускането на зоната за замърсен въздух.

Пиктограми и обозначения:



- Виж информацията доставена от производителя



- Диапазон на температурите при условията на съхраняване



- Максимална относителна влажност при условията на съхранение

Върху изделието се намират следните обозначения:

1101GM1 EN149:2001 FFP1 NR CE0194

Където:

1101GM1 – модел

NR – обозначение на продукта за употреба през период е по – дълъг от една работна смяна

EN149:2001 – изделието отговаря на всички изисквания на стандарта EN149:2001

Символите **FFP1**, **FFP2** или **FFP3** означават гарантирана ефективност на защита спрямо моделните аерозоли съгласно с правилата на EN 149:2001, където:

FFP1 – най-ниско ниво на защита, полумаските предназначени за употреба, когато концентрацията на вредна субстанция появяваща се във формата на аерозол не превишава четирикратната стойност на най-високата допустима концентрация (NDS).

(NDS) **Максимално допустима концентрация** – средна измерена стойност на концентрация, чието въздействие

върху работника, в продължение на 8-часовия денонощен и среден седмичен размер на работното време, определено в Трудовия Кодекс, през периода на неговата професионална активност, не бива да причинява отрицателни промени в здравословното му състояние, както и в здравословното състояние на бъдещите поколения.

0194- номер на нотифицираната единица

СЕ – изделието и било подадено на оценка за съответствието и отговаря на стандартите приети на територията на ЕС.

Противопоказания:

Продуктът да не се употребява:

- Ако при контакт с кожата предизвиква алергични симптоми или е бил повреден
- При условия на недостиг на кислород – когато концентрацията е под 17% обемно (в помещенията с лоша вентилация и малка кубатура)
- Когато не е известна концентрацията и състава на замърсения въздух
- В условията на опасност от взрива

Изделието не бива състоятелно да се модифицира.

Някои химически субстанции могат да въздействат отрицателно на този продукт. Подробни информации на тази тема следва да търсите при производителя.

Начин на употреба:

Преди употреба да се провери техническото състояние, а именно: дата на годност на полумаската, правилното функциониране на лентите за главата и държател за нос.

Филтриращата полумаска следва да се употребява в незамърсена атмосфера. След слагането на филтриращата маска следва да разположите лентите за главата така, че тя да приляга плътно до лицето на потребителя. Долната лента трябва да преминава около шията малко под ушите, горната лента през слепоочията към задната част на главата. Да се нагласи държателя за нос така, че да осигури плътно прилягане на полумаската закрийте с двете длани и енергично издишайте. Ако усетите нехерметичност (въздух изтича), трябва отново да нагласите полумаската и да повторите опита докато постигнете задоволителна херметичност.

Условия за съхранение и поддръжка:

Да се съхранява в плътно затворен съд без директен достъп до слънчева светлина, при температура и относителна влажност на околната среда съгласно пиктограмите.

Филтриращата полумаска, като оборудване за еднократна употреба, не подлежи на поддръжка. Максималният период на употреба на една филтрираща полумаска е 8 часа (една работна смяна). След приключването на еднократната употреба, полумаската да не се употребява.

Период на съхранение, складиране:

3 години от датата на производство намираща се върху опаковката.

Няма заменяеми части.



е-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г

**Складиране и транспорт:**

Продукта не бива да се притиска с други по-тежки продукти или материали, по време на транспорта или складирането, понеже това може да доведе до провеждане на продукта.

Рециклиране

Продуктът не подлежи на рециклиране.

Опаковка:

Пластмасова торба. На етикета е разположено лого на производителя, датата на производство, типът, моделът.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г