



Инструкция за употреба на маска с клапан

DECOREX, Модел: 1101FFP2

Приложение:

Маска с клапан DECOREX служи изключително за защита на дихателната система пред нетоксичните прахове, димове и аерозоли от постоянни частици, за които концентрацията на разсеяната фаза на аерозола не превишава стойността 10 x NDS.

Внимание:

Винаги следва да се прецени, дали изделието осигурява надеждна работна защита.

Ако потребителят има брада на лицето, не е възможно да се осигури правилна херметичност на полумаската. С цел осигуряването на защита, потребителят трябва да е обръснат.

Филтриращата полумаска следва да се смени с нова, ако:

- По време на експлоатация, затрудненията в дишането нараснат до степен, която пречи на дишането.
- Ще настъпи механично повреждане на маската
- Не може да се постигне добра херметичност на маската

Може да бъде свалена едва след напускането на зоната за замърсен въздух.

Пиктограми и обозначения:



- Виж информацията доставена от производителя



- Диапазон на температурите при условията на съхраняване



- Максимална относителна влажност при условията на съхранение

Върху изделието се намират следните обозначения:
Търговска марка DECOREX

EN149:2009 FFP1 NR D CE 2163

Където:

1101FFP2 – модел

NR D – обозначение на продукта за употреба през период по – дълъг от една работна смяна

EN149:2009 – изделието отговаря на всички изисквания на стандарта EN149:2009

EN149:2009 FFP2 NR CE 2163

Където:

Символите FFP1, FFP2 или FFP3 означават гарантирана ефективност на защита спрямо моделните аерозоли съгласно с правилата на EN 149:2009, където:

FFP1 – Ниски нива на фин прах (до 4xГС), маслени и течни аерозоли, проявяващи се при ръчно шлайфане, пробиване и рязане.

FFP2 – Средни нива на фин прах (до 12xГС), маслени и течни аерозоли, проявяващи се при бластиране, работа с цимент, шлайфане и дървен прах.

(NDS) Максимално допустима концентрация – средна измерена стойност на концентрация, чието въздействие върху работника, в продължение на 8-часовия денонощиен и среден седмичен размер на работното време, през периода на неговата професионална активност, не бива да причинява отрицателни промени в здравословното му състояние, както и в здравословното състояние на бъдещите поколения.

2163 – номер на нотифициращия орган, извършил оценяването

CE – изделието и било подадено на оценка за съответствието и отговаря на стандартите приети на територията на ЕС.

Противопоказания:

Продуктът да не се употребява:

- Ако при контакт с кожата предизвиква алергични симптоми или е бил повреден
- При условия на недостиг на кислород – когато концентрацията е под 17% обемно (в помещенията с лоша вентилация и малка кубатура)
- Когато не е известна концентрацията и състава на замърсения въздух
- В условията на опасност от взрива

Изделието не бива състоятелно да се модифицира.

Някои химически субстанции могат да въздействат отрицателно на този продукт. Подробни информации на тази тема следва да търсите при производителя.

Начин на употреба:

Преди употреба да се провери техническото състояние, а именно: дата на годност на маската, правилното функциониране на лентите за главата и държател за нос.

Следва да се употребява в незамърсена атмосфера. След слагането на филтриращата маска следва да разположите лентите за главата така, че тя да приляга плътно до лицето на потребителя. Долната лента трябва да преминава около шията малко под ушите, горната лента през слепоочията към задната част на главата. Да се нагласи държателя за нос така, че да осигури плътно прилягане на маската закрийте с двете длани и енергично издишайте. Ако усетите нехерметичност (въздух изтича), трябва отново да нагласите полумаската и да повторите опита докато постигнете удовлетворителна херметичност.

Условия за съхранение и поддръжка:



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

Да се съхранява в плътно затворен съд без директен достъп до слънчева светлина, при температура и относителна влажност на околната среда съгласно пиктограмите.

Период на съхранение, складиране:

3 години от датата на производство намираща се върху опаковката.

Няма заменяеми части.

Складиране и транспорт: Продукта не бива да се притиска с други по-тежки продукти или материали, по време на транспорта или складирането, понеже това може да доведе до провеждане на продукта.

Рециклиране

Продуктът не подлежи на рециклиране.

Опаковка:

Пластмасова торба с етикет.

Произведено за „Валерий С и М Груп“ АД

бул. Ботевградско шосе 44, Тел. :02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40 Декларацията за съответствие може да намерите на следния адрес: www.valerii.com



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69