

Модел: HS3021-C
Мрежест визьор: JKT EN 1731:2006 S CE



EN 1731:2006

Основни спецификации:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Материал на главата | Специална PP пластмаса |
| 2. квизьор от телена мрежа | 8"X15.5"X1" |
| 3. Тегло | 246g |

Критерий:

Нашият мрежест визьор отговаря на изискванията на (ЕС) Регламент 2016/425/ЕС и Директива 2001/95/ЕО и хармонизирания стандарт EN 1731:2006.

Маркиране:

Съответните знаци могат да бъдат намерени вътре в мрежестата козирка, а значенията са както следва:

Маркировка върху рамката: JKT EN 1731:2006 S CE (JKT=идентификация на производителя, EN ISO 16321-1:2022 = стандарт за изпитване, S=здравост, CE=сертификационен знак), Маркировка върху окото: JKT S CE (обяснение: JKT=производител идентификация, S=здравост, CE=сертификационен знак).

Декларация на материалите:

Материалът на този мрежест визьор, който е в директен контакт с кожата, няма да навреди на кожата. Но при тези, които са лесно алергични, може да има алергични реакции, ако това е така, трябва да се потърси съвет от лекар

Поддръжка:

Когато не се използва, този визьор трябва да се съхранява в чанта или калъф, далеч от пряка слънчева светлина, далеч от химикали и абразивни вещества, в чиста, суха среда без прах. По време на транспортиране използвайте оригиналната опаковка, ако е възможно.

Подходящи аксесоари и резервни части:

Използвайте само оригинални части от JinHua KangMai Tools. Моля, свържете се с вашия местен дилър

Забележка:

Козирката не осигурява достатъчна защита срещу високоскоростни частици, като например при използване на стример или мелници. Козирката не осигурява защита срещу пръски течност (включително течен метал), горещи предмети, електрически опасности, инфрачервено лъчение или UV светлина. Защитата за лице е предназначена за носене при използване на верижни триони. Той е проектиран да намали вероятността от механични рискове, като летящи стърготини и дървени стърготини.

Инструкции за употреба:

При използване се уверете, че козирката пасва удобно на лицето, ключалката се регулира според главата (чрез натискане и завъртане на регулиращия винт може да се регулира периметърът на ключалката). Напуснете работното място незабавно, когато почувствате замаяност или алергия, причинили повредата на предпазния щит за лице.

Почистване и дезинфекция

1. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ абразивни материали. Използвайте пяна и мека кърпа за измиване и почистване.

Смяна на визьора:

Визьора може да бъде заменен със същия размер и първо се уверете, че маркировките вътре в козирката са еднакви. Използвайте меката и чиста четка или кърпа и се уверете, че ръцете са чисти без мазнини, докато поставите сменената леща.

Крайният срок за остаряване или период на остаряване:

Препоръчваме ползване на очилата за период от 3 години. Продължителността на употреба зависи от различни фактори като употреба, почистване, съхранение и поддръжка. Препоръчват се чести проверки и подмяна, ако е повреден.

Внимание:

- Козирката трябва периодично да се проверява и почиства, пазете я чиста. В случай на счупване, пукнатина, хлътване или по-сериозен ефект върху зрението, плочата трябва да се смени.
- Околната среда по време на употреба трябва да е между -5°C-55°C
- Този визьор с надраскан или повреден окуляр трябва да се смени
- Ако символът F не е общ както за окуляра, така и за рамката, тогава това е по-ниското ниво, което трябва да бъде присвоено на целия протектор за очи, мрежестите окуляри и визьорите, маркирани с S, не трябва да се използват, когато има предвидим риск от твърди или остри летящи частици.

Сертификат:

Адресът на нотифицирания орган е следният:
DIN CERTCO
Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstraße 56, 12103
Берлин, Германия, номер на нотифициран орган 0196

Производител:

JINHUA KANGMAI TOOLS CO., LTD
No.8, East of Industrial Center
Jindong Zone - Jinhua -321000 - ZHEJIANG - P.R. CHINA

Вносител

IGES IS GUVENLIGI EKİP SAN TIC LTD STİ
İkitelli OSB Mh, Hurriyet Bulv, Deparko San Sit, Htk Is Merk. Na 1/12-4
Basaksehir- Istanbul - Turkiye

ЕО декларация за съответствие може да намерите на следния адрес: www.valerii.com

Дистрибутор за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП“ АД гр.София, бул. Ботевградско шосе 44,
Тел. :02/ 942 34 00,Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

